


SALVIS Fritteuse
SALVIS Deep Fat Fryer
SALVIS Friteuse

Fryline

Stand- und Einbaufritteusen
Freestanding- and Built-in Deep Fat Fryers
Friteuse sur pieds et à encastrer



Betriebsanleitung
Operating Instructions
Mode d'Emploi



de - Originalbetriebsanleitung	6
1. Benutzerhinweise	6
1.1 Anwenden dieser Betriebsanleitung	6
1.2 Warnzeichen, Gefahrensymbole und Hinweisymbole	6
1.3 Symbole vor dem Text	6
1.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
1.5 Fehlanwendungen	6
1.6 Eintragen der Typenschilddaten	7
2. Sicherheitshinweise	7
3. Gerätebeschreibung	9
4. Bedienfeldbeschreibung	9
4.1 Hinweise zu Merkmalen, Varianten und Einstellungen	9
4.2 Bedienfeld ohne „Zeitsteuerung“	10
4.3 Bedienfeld mit „Zeitsteuerung“	10
4.3.1 Auswahl der Betriebsarten bei Option „Zeitsteuerung“	10
4.3.2 Betriebsart „Zeit und Temperatur“	11
4.3.3 Betriebsart „Produkttasten“ - Anzeige Zeit und Produkttaste	11
5. Inbetriebnahme	12
5.1 Betriebsbereitschaft herstellen	12
6. Betriebsart „Zeit und Temperatur“ - Bedienung der Steuerung	14
6.1 Gerät einschalten	14
6.2 Temperaturen auswählen, ändern und anzeigen	14
6.2.1 Soll-Temperatur auswählen und ändern	14
6.2.2 Anzeigen der Ist-Temperatur im Becken	15
6.3 Kurzzeituhr (Option Zeitsteuerung)	15
6.3.1 Kurzzeituhr auswählen, ändern und starten	16
6.3.2 Mehrere Kurzzeituhren starten	17
6.3.3 Abschalten einer Kurzzeituhr, wenn mehrere Kurzzeituhren gestartet sind	17
6.4 Grundeinstellungen für Temperatur und Zeit ändern	18
6.4.1 Grund-Einstellungen von Temperaturen ändern	18
6.4.2 Grund-Einstellungen der Kurzzeituhren ändern (Option Zeitsteuerung)	18
7. Betriebsart „Produkttasten“ - Bedienung der Steuerung	19
7.1 Werkseitige Belegung der „Produkttasten“	19
7.2 Gerät einschalten	20
7.3 Zeit und Temperatur über „Produkttaste“ wählen	20
7.3.1 Zeit und Soll-Temperatur über Nummer der „Produkttaste“ wählen und starten	20
7.3.2 Zeit und Soll-Temperatur für aktuellen Frittierzorgang ändern	21
7.4 Anzeigen der Ist-Temperatur im Becken	21
7.5 Grundeinstellungen für Zeit und Soll-Temperatur ändern	22
8. Funktionen Option „Zeitsteuerung“	23
8.1 Korb-Hebeautomatik ab- oder einschalten (Option)	23
8.1.1 Zwei einzeln steuerbare Hebevorrichtungen für großes Becken	23
8.2 Öl-/Fettnutzungsdauer	24
8.2.1 Anzeigen der verbleibenden Zeit für die Öl-/Fettnutzungsdauer	24
8.2.2 Aufschieben der Meldung für Ende Öl-/Fettnutzungsdauer	24
8.2.3 Zurücksetzen des Zählers für Öl-/Fettnutzungsdauer	24
8.3 Automatische Garzeitkorrektur	25
8.4 Automatisches Umschalten in Standby-Betrieb	25
8.5 Ändern von Grund-Einstellungen in der Steuerung	26
8.5.1 Einstellen der Parameter	26
8.5.2 Parametertabelle (Anzeige nur bei Option Zeitsteuerung)	26
9. Filtern des Frittier-Öles/Frittier-Fettes	27
9.1 Ablassen und Filtern des Frittier-Öles/Frittier-Fettes	27
9.2 Umfüllen des Frittier-Öles/Frittier-Fettes (von Hand, ohne Pumpe)	28
9.3 Filtersystem mit Pumpe (Option)	28
9.3.1 Umpumpen des Frittier-Öles/Frittier-Fettes vom Behälter in das Becken	28
9.3.2 Entfernen des Einlaufrohres	29
9.3.3 Ausspülen des Beckens mit Frittier-Öl/Frittier-Fett mittels Pumpe	30
9.3.4 Entfernen des Entleerungsschlauches	31
10. Frittieren	31
10.1 Hinweise zum Frittier-Öl/Frittier-Fett	31
10.2 Gargut hinzugeben	31
10.3 Frittiergefehler erkennen und beseitigen	32

11.	Betriebsschluss	32
12.	Reinigung und Pflege	32
12.1	Entleeren, Reinigen	33
12.1.1	Entleeren des Beckens	33
12.1.2	Entleeren des Behälters mittels Pumpe (Option Pumpe)	33
12.1.3	Reinigen des Beckens und des Filtersystems	34
12.2	Edelstahlflächen reinigen	35
13.	Störungen und Abhilfe	35
14.	Technische Daten	37
15.	Aufstellen, Anschließen	37
15.1	Transport	37
15.2	Aufstellung	38
15.3	Elektrischer Anschluss	38
16.	Wartung	39
17.	Hinweise zur Entsorgung	39
18.	EG-Konformitätserklärung	39

en	- Translation of the original operating instructions	40
----	--	----

1.	User information	40
1.1	Using these operating instructions	40
1.2	Warning symbols, danger symbols and informational symbols	40
1.3	Symbols in front of the text	40
1.4	Use as intended	40
1.5	Misuse	40
1.6	Documenting the type plate data	41
2.	Safety instructions	41
3.	Description of the appliance	43
4.	Control panel description	43
4.1	Notes on characteristics, versions and settings	43
4.2	Control panel without "time control"	44
4.3	Control panel with "time control"	44
4.3.1	Selection of the modes for "time control" option	44
4.3.2	Operating mode „Time and temperature“	45
4.3.3	Operating mode "Product keys" - display of time and product key	45
5.	Initial use	46
5.1	Getting ready for use	46
6.	Operating mode „Time and Temperature“ - Operating the control unit	48
6.1	Switching the appliance on	48
6.2	Selecting, changing and displaying the temperatures	48
6.2.1	Selecting and changing the setpoint temperature	48
6.2.2	Displaying the actual temperature in the bowl	49
6.3	Short time clock (time control option)	49
6.3.1	Selecting, changing and starting the short time clock	50
6.3.2	Setting up several short time clocks	51
6.3.3	Switching off a short-time clock when several short time clocks have been started	51
6.4	Changing the basic settings for temperature and time	52
6.4.1	Changing the basic settings of temperature	52
6.4.2	Changing the basic settings of the short-time clocks (time control option)	52
7.	Operating mode "Product keys" - Operating the control unit	53
7.1	Factory-set assignment of the "product keys"	53
7.2	Switching the appliance on	54
7.3	Selecting time and temperature via the "product key"	54
7.3.1	Selecting and starting time and setpoint temperature via the number of the "product key"	54
7.3.2	Changing the time and the setpoint temperature for the current frying process	55
7.4	Displaying the actual temperature in the bowl	55
7.5	Changing the basic settings for time and setpoint temperature	56

8.	Functions for appliances with "time control" option	57
8.1	Switch automatic basket lift function off or on (option)	57
8.1.1	Two individually controllable basket lifts for large bowls	57
8.2	Oil/fat utilization period	58
8.2.1	Displaying the remaining time of the oil/fat utilization period	58
8.2.2	Postponing the report for the oil/fat utilization period's expiry	58
8.2.3	Resetting the counter for the oil/fat utilization period	58
8.3	Automatic cooking time correction	59
8.4	Automatic switching to standby mode	59
8.5	Changing control default settings	60
8.5.1	Setting the parameters	60
8.5.2	Parameter table (display only for time control option)	60
9.	Filtering the frying-oil/frying-fat	61
9.1	Draining and filtering of the frying-oil/frying-grease	61
9.2	Refilling the frying oil/frying grease (manually, without pump)	62
9.3	Filter system with pump (option)	62
9.3.1	Pumping the frying oil/frying grease from the container into the bowl	62
9.3.2	Removing the filling tube	63
9.3.3	Rinse the bowl with frying oil/frying grease via the pump	64
9.3.4	Removing the drain hose	65
10.	Deep frying	65
10.1	Notes regarding frying oil/frying grease	65
10.2	Adding food to be cooked	65
10.3	Recognising and eliminating mistakes when frying	66
11.	Completion of operation	66
12.	Cleaning and care	66
12.1	Draining, cleaning	67
12.1.1	Emptying the bowl	67
12.1.2	Drain the container with pump (pump option)	67
12.1.3	Cleaning the bowl and the filter system	68
12.2	Cleaning stainless steel surfaces	69
13.	Errors and remedies	69
14.	Technical specifications	71
15.	Installation and Connection	71
15.1	Transport	71
15.2	Installation	72
15.3	Electrical connection	72
16.	Maintenance	73
17.	Disposal information	73
18.	EU-Declaration of Conformity	73
fr	- Traduction du mode d'emploi original	74
1.	Recommandations pour les utilisateurs	74
1.1	Utilisation du présent mode d'emploi	74
1.2	Pictogrammes d'avertissement, de danger et de recommandations	74
1.3	Symboles au début d'un texte	74
1.4	Utilisation conforme	74
1.5	Utilisations erronées	74
1.6	Saisie des données de la plaque signalétique	75
2.	Consignes de sécurité	75
3.	Description de l'appareil	77
4.	Description du panneau de commande	77
4.1	Indications sur les caractéristiques, les variantes et réglages	77
4.2	Panneau de commande sans "commande temporisée mécanique"	78
4.3	Panneau de commande avec "commande temporisée mécanique"	78
4.3.1	Sélection des modes d'exploitation pour l'option "Commande temporisée mécanique"	78
4.3.2	Mode d'exploitation "Temps et température"	79
4.3.3	Mode d'exploitation "Touche produit" - Indication du temps et de la touche produit	79

5.	Mise en service	80
5.1	Mise en service	80
6.	Mode d'exploitation "Temps et température" - Utilisation de la commande	82
6.1	Mise en marche de l'appareil	82
6.2	Sélectionner, modifier et afficher une température	82
6.2.1	Choisir et modifier une température de consigne	82
6.2.2	Indication de la température effective dans le bac	83
6.3	Minuterie (option commande temporisée mécanique)	83
6.3.1	Sélectionner, modifier et démarrer une minuterie	84
6.3.2	Démarrer plusieurs minuteries	85
6.3.3	Arrêter une minuterie lorsque plusieurs minuteries sont enclenchées	85
6.4	Modifier le réglage initial pour la température et le temps	86
6.4.1	Modifier le réglage initial des températures	86
6.4.2	Modifier le réglage initial des minuteries (option commande temporisée mécanique)	86
7.	Mode d'exploitation "Touche produit" - Utilisation de la commande	87
7.1	Affectation en usine des "Touches produit"	87
7.2	Mise en marche de l'appareil	88
7.3	Sélectionner la durée et la température via la "Touche produit"	88
7.3.1	Sélectionner la durée et la température de consigne via le numéro de la "Touche produit" et démarrer	88
7.3.2	Modifier la durée et la température de consigne pour la friture en cours	89
7.4	Affichage de la température effective dans le bac	89
7.5	Modifier le réglage initial pour le temps et la température de consigne	90
8.	Fonctions de l'option "Commande temporisée mécanique"	91
8.1	Arrêter ou enclencher le dispositif de levage automatique du panier (option)	91
8.1.1	Deux dispositifs de levage à commande séparée pour un grand bac	91
8.2	Durée d'utilisation de l'huile / la graisse	92
8.2.1	Indication de la durée d'utilisation restante de la graisse / l'huile	92
8.2.2	Différer le message pour la fin de la durée d'utilisation de l'huile / la graisse	92
8.2.3	Réinitialiser le compteur pour la durée d'utilisation de l'huile / la graisse	92
8.3	Correction automatique du temps de cuisson	93
8.4	Passage automatique en mode veille	93
8.5	Modification de réglages initiaux dans la commande	94
8.5.1	Réglage des paramètres	94
8.5.2	Tableau des paramètres (affichage seulement avec l'option commande temporisée mécanique)	94
9.	Filtrage de l'huile / la graisse de friture	95
9.1	Évacuation et filtrage de l'huile / la graisse de friture	95
9.2	Transvaser l'huile/la graisse de friture (à la main, sans pompe)	96
9.3	Système de filtrage avec pompe (option)	96
9.3.1	Transvasement de l'huile/la graisse de friture du récipient vers le bac	96
9.3.2	Enlever le tuyau d'arrivée	97
9.3.3	Rincer le bac avec de l'huile/de la graisse de friture à l'aide de la pompe	98
9.3.4	Retirer le tuyau de vidage	99
10.	Friture	99
10.1	Recommandations pour l'huile/la graisse de friture	99
10.2	Ajouter l'aliment à cuire	99
10.3	Reconnaître et éliminer les problèmes lors de la friture	100
11.	Éteindre l'appareil	100
12.	Nettoyage et entretien	100
12.1	Vidage, nettoyage	101
12.1.1	Vidage du bac	101
12.1.2	Vidage du récipient à l'aide de la pompe (option pompe)	101
12.1.3	Nettoyage du bac et du système de filtrage	102
12.2	Nettoyer les surfaces en inox	103
13.	Défauts et remèdes	103
14.	Caractéristiques techniques	105
15.	Installation, raccordement	105
15.1	Transport	105
15.2	Mise en place	106
15.3	Branchemet électrique	106
16.	Entretien	107
17.	Consignes relatives à l'élimination des déchets	107
18.	Déclaration de conformité CE	107

1. Benutzerhinweise

1.1 Anwenden dieser Betriebsanleitung

Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Die Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise für die ordnungsgemäße Bedienung und Installation.

Bewahren Sie die dem Gerät beiliegenden Dokumente immer griffbereit auf und geben Sie diese mit dem Gerät weiter.

Der Betreiber des Gerätes muss dafür sorgen, dass die Betriebsanleitung dem beauftragten Personal zugänglich ist.

1.2 Warnzeichen, Gefahrensymbole und Hinweissymbole



Warnung! Gefahr durch Stromschlag mit möglicher schwerer Körperverletzung oder Tod als Folge.



Vorsicht! Warnung vor einer möglichen Körperverletzung, einem gesundheitlichen Risiko oder Sachschaden.



Vorsicht! Warnung vor heißen Gegenständen und möglicher Körperverletzung durch Verbrennungen. Im Brandfall auch schwere körperliche Verbrennungen möglich!



Information! Hinweise mit besonders nützlichen Informationen und Tipps.

1.3 Symbole vor dem Text

Sie werden zu einer Handlung aufgefordert.

- Aufzählung, Auflistung
- Hinweise, Funktionsabläufe

Text ohne Symbol: Beschreibungen oder Erklärungen nach einer Überschrift.

1.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät dient zur gewerblichen Nutzung und darf nur betrieben werden
 - von eingewiesenem Personal,
 - wenn das Gerät beaufsichtigt wird,
 - für den nach Betriebsanleitung vorgesehenen Zweck.
- Das Gerät darf nur für die Zubereitung von Speisen verwendet werden! Z. B. zum Frittieren und Backen von Fleisch, Fisch, Kartoffeln, Gemüse, Mehlspeisen, gefüllte Teig- und Backwaren.
- Das Gerät darf nur mit flüssigem Speisefett oder Speiseöl betrieben werden!
- Das Speisefett oder Speiseöl muss speziell zum Frittieren geeignet sein.

1.5 Fehlanwendungen

(Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung)

- Das Gerät darf nicht betrieben werden,
 - im Freien,
 - mit Wasser in allen Aggregatzuständen oder anderen, nicht dem Verwendungszweck entsprechenden Flüssigkeiten,
 - zum Schmelzen von Wachs oder ähnlichem Material.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden,
 - von Kindern,
 - von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und
 - ungeschultem Personal.

1.6 Eintragen der Typenschilddaten

Tragen Sie vor der Aufstellung des Gerätes die Typenschilddaten in die nachfolgenden Zeilen ein. Bitte geben Sie diese Daten an, wenn Sie eine Serviceleistung für das Gerät benötigen. Dies trägt zu einer schnelleren Bearbeitung Ihrer Fragen bei.

Typ:

Baujahr:

Maschinen-Nr.:

2. Sicherheitshinweise

Gebrauch



- Tragen Sie beim Bedienen des Gerätes Arbeitskleidung und Schuhe, die speziell für Arbeiten an Fritteusen geeignet sind.
- Das Gerät darf nur transportiert werden, wenn
 - das Gerät abgekühlt ist,
 - das Frittier-Öl oder das Frittier-Fett abgelassen und
 - der Behälter im Unterbau entleert ist.
- Das Gerät nicht als Ablage oder Abstellfläche verwenden!
- Für Schäden durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch haftet allein der Benutzer.
- Bei Rauchentwicklung des Fettes, die Energiezufuhr sofort unterbrechen! Beachten Sie die Hinweise auf Seite 32 in, Kapitel 10.3 "Frittierfehler erkennen und beseitigen" und auf Seite 35, Kapitel 13. "Störungen und Abhilfe"!
- Beachten Sie die Vorschriften und Regeln der Berufsgenossenschaften!
- Option Pumpe: Manuelles Ein- und Ausschalten der Pumpe, deshalb den Pumpvorgang beaufsichtigen und bei Erreichen des Füllstandes im Becken die Pumpe abschalten. Wichtig, es erfolgt kein automatisches Abschalten, wenn das Becken überfüllt wird!
- Geräte mit Rollen dürfen nur in entleertem und abgekühltem Zustand vor- und zurück bewegt werden.
- Wenn Sie Betriebsstörungen nicht anhand Seite 35, Kapitel 13. "Störungen und Abhilfe" beseitigen können, das Gerät ausschalten und den Kundendienst benachrichtigen.

Verletzungsgefahr



- Während des Betriebes besteht Verbrennungsgefahr durch
 - heißes Frittier-Öl/Frittier-Fett,
 - heiße Fettspritzer und
 - heiße Oberflächen.
- Vorsicht beim Herausziehen, Einschieben oder Ausheben des gefüllten Behälters! Der Behälter darf nur entnommen werden, wenn das Frittier-Öl/Frittier-Fett abgekühlt ist. Mit entsprechender Sorgfalt vorgehen, sonst kann dies zum Überschwappen und Spritzen von Frittier-Öl/Frittier-Fett führen!
- Bei Zweibecken-Fritteusen beachten! Wenn der Behälter von Hand entleert oder umgefüllt werden muss, nur den Inhalt von einem Becken in den Behälter ablassen!

Wird der Inhalt von beiden Becken in den Behälter abgelassen, wird der Behälter für das Umfüllen von Hand zu schwer!
- Option Pumpe: Während die Pumpe läuft darf die Verschlusskupplung nicht entriegelt oder das Einlaufrohr und der Entleerungsschlauch nicht in die Verschlusskupplung gesteckt werden.



- Option Pumpe: Mit der Pumpe darf keine Reinigungslösung oder Wasser umgepumpt werden! Es könnte sonst Restwasser in der Pumpe und im Entleerungsschlauch verbleiben! Dies kann im Betrieb zu starkem Spritzen, Aufschäumen, Überlaufen des Beckens und zur Fettexplosion führen!
- Keine Flüssigkeiten in das Frittier-Öl/Frittier-Fett laufen lassen.
- Werden die Frittier-Arbeiten unterbrochen oder beendet und es befindet sich noch heißes Frittier-Öl oder Frittier-Fett im Becken, muss das Becken mit einem geeignetem Deckel abgedeckt werden. Dadurch wird verhindert, dass jemand versehentlich, zum Beispiel beim Ausrutschen, in das Becken greift.
- Während Reinigungsarbeiten an und neben Fritteusen, dürfen diese nicht betrieben werden. Wasser darf auf keinen Fall im Becken oder Behälter mit Frittier-Öl/Frittier-Fett vermischt werden. Dies würde zu starkem Spritzen, Aufschäumen, Überlaufen des Beckens oder zur Fettexplosion führen!

Brandgefahr



- **Bei Unterschreiten der Minimum-Füllstandsmarke besteht Brandgefahr!**
Kontrollieren Sie deshalb regelmäßig den Füllstand und füllen Sie die fehlende Menge Frittier-Öl oder Frittier-Fett nach. Beachten Sie die Minimum- und Maximum-Füllmarke!
- Durch Backgut und Gewürze verunreinigtes Frittier-Öl/Frittier-Fett nicht mehr verwenden. Es kann sich schon bei Temperaturen im Regelbereich des Gerätes entzünden und zum Überschäumen führen.
- Lassen Sie sich als Benutzer der Geräte einweisen, wo sich der bauseitige Sicherungsautomat für die zu bedienenden Geräte befindet. Im Brandfall können Sie somit das Gerät gefahrlos abschalten.

Brandbekämpfung



- Zur Bekämpfung eines Brandes müssen zugelassene Feuerlöscher für Speiseöl- und Speisefettbrände und ein Fritteusen-Deckel vorhanden sein. Wasser aus Sprinkleranlagen darf nicht in das Fett gelangen.
- Löschen Sie brennendes Fett und Öl niemals mit Wasser! Gelangt Wasser in das heiße Frittier-Öl/Frittier-Fett kommt es zu einer Explosion! **Verwenden Sie nur zugelassene Löschmittel für Speiseöl- und Speisefettbrände!**

Beschädigungsgefahr




- Keine ätzenden oder säurehaltigen Reiniger am Frittierkorb und Heizkörper verwenden, sonst Zerstörung des Korrosionsschutzes und Rostgefahr!
- Das Gerät nicht mit Wasserleitungsschlauch, Hochdruckreiniger, Dampf-Hochdruckreiniger oder Dampfreiniger abspritzen bzw. reinigen!
- Frontblenden und Geräteverkleidungen nicht mit Schaumreiniger einsprühen! Der Schaumreiniger dringt in kleinste Ritzen und zerstört die Elektrik und Elektronik!
- Option Pumpe: Die Pumpe nur einschalten, wenn sich Frittier-Öl im Behälter befindet und das Einlaufrohr aufgesteckt ist. Die Pumpe nicht trocken laufen lassen!
- Nach längeren Stillstandszeiten das Gerät durch einen Kundendienst auf Funktionstüchtigkeit überprüfen lassen.

Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen nach dem Arbeitsschutzgesetz

- Nach dem Arbeitsschutzgesetz hat der Arbeitgeber zu beurteilen, welche Gefährdungen für die Beschäftigten mit der Arbeit verbunden sind und welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Beachten Sie hierzu die Hinweise der Berufsgenossenschaft für Großküchen!
- Der Arbeitgeber muss die persönlichen Schutzausrüstungen benennen und bereitstellen.

3. Gerätbeschreibung



Fritteuse mit

- Flachrohrheizkörper für schonendes und wirtschaftliches Frittieren,
- im Flachrohrheizkörper integrierter elektronischer Temperaturfühler und Sicherheitstemperaturbegrenzer,
- automatische Fettschmelzfunktion für schonendes Aufheizen.

Tiefgezogenes Becken mit

- großen, reinigungsfreundlichen Radien,
- Flachrohrheizkörper innerhalb des Beckens schwenkbar,
- Fettablauf nach unten durch Kugelablaufhahn.

Im Unterbau Behälter mit Filtersystem für Frittier-Öl oder Frittier-Fett.

Optionen

Filtersystem mit Pumpe

Zeitsteuerung mit den Funktionen

- Kurzzeituhr,
- Garzeitkorrektur,
- Standby-Funktion,
- zwei Betriebsarten (Zeit und Temperatur oder Produkttaste)

Zeitsteuerung mit Korb-Hebeautomatik

4. Bedienfeldbeschreibung

4.1 Hinweise zu Merkmalen, Varianten und Einstellungen

Die beschriebenen Funktionen in dieser Betriebsanleitung beziehen sich auf die werkseitigen Einstellungen der Steuerung.

Einige Hinweise zur Bedienung und Steuerung können abweichen, wenn Einstellungen vom Benutzer oder Kundendienst in der Steuerung verändert wurden. Dies betrifft zum Beispiel den Signaltion, Standby-Funktion, Standby-Temperatur, Temperaturschritte und Garzeitkorrektur, siehe Seite 26, Kapitel 8.5

Sie können Tasten- und Signaltöne ab- und einschalten und die Dauer der Signaltöne ändern, siehe Seite 26, Kapitel 8.5

Die Einstellmöglichkeiten sind auch abhängig von der Ausstattung des Gerätes.

Wichtig! Abhängig von der Einstellung der Betriebsart „Zeit und Temperatur“ oder „Produkttasten“, beachten Sie bitte, dass Sie sich während dem Lesen im entsprechenden, Kapitel befinden. Siehe Überschrift in der Kopfzeile!

Wartezeit zwischen Einstellungs- oder Abfragevorgängen beachten

Zwischen verschiedenen Einstellungs- oder Abfragevorgängen **ca. 3 Sekunden warten**. Zum Beispiel

- zwischen der Einstellung der Soll-Temperatur und
- Anzeige der Ist-Temperatur.

Erst nach dieser Wartezeit ist die Steuerung wieder bereit für eine neue Einstellung oder Abfrage.



4.2 Bedienfeld ohne „Zeitsteuerung“

Hinweise zur Bedienung der Steuerung siehe Seite 14, Kapitel 6.1 „Gerät einschalten“ und Kapitel 6.2 „Temperaturen auswählen, ändern und anzeigen“!

Taste „Temperatur/Pumpe“ (Option Pumpe)

- Ist-Temperatur abfragen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Pumpe ein-/ausschalten, nur wenn das Gerät mit Taste „Ein/Aus“ ausgeschaltet ist.

Die Kontrollleuchte leuchtet, wenn die Pumpe eingeschaltet ist (Option).

Anzeige

- Parameternummer

Anzeige

- Soll- oder Ist-Temperatur
- Fehlernummer

Taste „aufwärts“

Taste „abwärts“
In 1-er oder 5-er Schritten, abhängig von der Einstellung in, Kapitel 8.5

Punkt leuchtet, wenn Heizung an ist
Punkt blinkt,

während des Aufheizvorganges, wenn die Ist-Temperatur mehr als 10°C niedriger als die Soll-Temperatur ist.
Warten Sie mit dem Start des Frittierzorganges, bis der Punkt erloschen ist!

Taste „Ein/Aus“
- Zum Ein-/Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten.

Taste „P“ in Kombination mit anderen Tasten

- Temperaturwahl (Tasten 1, 2, 3 und 4)
- Änderung der gespeicherten Temperatur

Tasten „1, 2, 3 und 4“- Temperatur

- Auswählen der Temperatur

4.3 Bedienfeld mit „Zeitsteuerung“

Betriebsart „Zeit und Temperatur“ oder Betriebsart „Produkttaste“

4.3.1 Auswahl der Betriebsarten bei Option „Zeitsteuerung“

Bei Geräten mit der Ausstattung „Zeitsteuerung“ haben Sie die Möglichkeit in zwei verschiedenen Betriebsarten zu arbeiten: Betriebsart „Zeit und Temperatur“ oder Betriebsart „Produkttaste“.

Geräte mit der Option „Zeitsteuerung“ werden standardmäßig mit der Einstellung Betriebsart „Zeit und Temperatur“ ausgeliefert.


Ändern der Betriebsarten siehe Seite 26, Kapitel 8.5



Betriebsart „Zeit und Temperatur“

In der Betriebsart „Zeit und Temperatur“ werden während des Betriebes die Zeit und Soll-Temperatur angezeigt.

Vier Tasten für die individuelle, frei wählbare Speicherung von Temperaturen und Garzeiten. Immer abrufbar für die schnelle, komfortable Bedienung.
Beschreibung Bedienfeld siehe Seite 11, Kapitel 4.3.2



Betriebsart „Produkttasten“

In der Betriebsart „Produkttasten“ werden während des Betriebes die Zeit und die Nummer der gewählten Produkttaste z. B. „P22“ angezeigt.

Es kann immer nur eine „Produkttaste“ ausgewählt werden. Eine Kombination hintereinander ist nicht möglich.

Beschreibung Bedienfeld siehe Seite 11, Kapitel 4.3.3

4.3.2 Betriebsart „Zeit und Temperatur“

Taste „Temperatur/Pumpe“ (Option Pumpe)

- Ist-Temperatur abfragen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Pumpe ein-/ausschalten, nur wenn das Gerät mit Taste „Ein/Aus“ ausgeschaltet ist.

Anzeige

- Zeit in Minuten und Sekunden
- Parameternummer

Anzeige

- Soll- oder Ist-Temperatur
- Fettnutzungsdauer
- Parameterwerte
- Fehlernummer

Die Kontrollleuchte leuchtet, wenn die Pumpe eingeschaltet ist (Option).


Die Kontrollleuchte leuchtet, wenn die Korb-Hebeautomatik eingeschaltet ist (Option).

Taste „Start/Stop“

- Kurzzeituhr starten oder stoppen,
- Hebevorrichtung absenken/ausheben
- Grundeinstellungen zur Kurzzeituhr ändern

Taste „P“ in Kombination mit anderen Tasten

- Temperaturwahl (Tasten 1, 2, 3 und 4)
- Änderung der gespeicherten Temperatur
- Anzeige der Fettnutzungsdauer
- Einstellungen von Parametern



Tasten „1, 2, 3 und 4“- Zeit/Temperatur

- Auswahl der Kurzzeituhr ,
- Abbrechen des Signaltones,
- Auswählen der Temperatur
- Die Kontrollleuchten in den Tasten
 - leuchten, wenn die Kurzzeituhr eingeschaltet ist,
 - blinken, wenn die Kurzzeituhr abläuft.

Taste „aufwärts“

Taste „abwärts“

In 1-er oder 5-er Schritten, abhängig von der Einstellung in, Kapitel 8.5

Punkt leuchtet,

wenn Heizung an ist

Punkt blinkt,

während des Aufheizvorganges, wenn die Ist-Temperatur mehr als 10°C niedriger als die Soll-Temperatur ist.

Warten Sie mit dem Start des Frittierzorganges, bis der Punkt erloschen ist!

Taste „Ein/Aus“

- Zum Ein-/Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten.

4.3.3 Betriebsart „Produkttasten“ - Anzeige Zeit und Produkttaste

Taste „Temperatur/Pumpe“ (Option Pumpe)

- Ist-Temperatur und Soll-Temperatur abfragen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Pumpe ein-/ausschalten, nur wenn das Gerät mit Taste „Ein/Aus“ ausgeschaltet ist.

Anzeige

- Zeit in Minuten und Sekunden
- Parameternummer
- Ist-Temperatur

Anzeige

- Nummer „Produkttaste“
- Soll-Temperatur
- Fettnutzungsdauer
- Parameterwerte
- Fehlernummer

Die Kontrollleuchte leuchtet, wenn die Pumpe eingeschaltet ist (Option).

Die Kontrollleuchte leuchtet, wenn die Korb-Hebeautomatik eingeschaltet ist (Option).

Taste „Start/Stop“

- Kurzzeituhr starten oder stoppen,
- Hebevorrichtung absenken/ausheben

Taste „P“ in Kombination mit anderen Tasten

- Änderung der gespeicherten Zeit und Temperatur
- Anzeige der Fettnutzungsdauer
- Einstellungen von Parametern



Tasten „1, 2, 3 und 4“ = 20 Produkttasten

- Auswahl der „Produkttasten“,
- Abbrechen des Signaltones,
- Auswählen der Temperatur
- Die Kontrollleuchten in den Tasten 1-4 sind bei Einstellung der Betriebsart „Produkttasten“ ohne Funktion.

Taste „aufwärts“

Taste „abwärts“

In 1-er oder 5-er Schritten, abhängig von der Einstellung in, Kapitel 8.5

Punkt leuchtet,

wenn Heizung an ist

Punkt blinkt,

während des Aufheizvorganges, wenn die Ist-Temperatur mehr als 10°C niedriger als die Soll-Temperatur ist.

Warten Sie mit dem Start des Frittierzorganges, bis der Punkt erloschen ist!

Taste „Ein/Aus“

- Zum Ein-/Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten.


5. Inbetriebnahme

☒ Das Gerät vor der Erstinbetriebnahme mit fettlösendem Reinigungsmittel säubern.


☒ Gereinigte Teile und Flächen mit weichem Lappen trockenreiben.

- Reinigung siehe Seite 32, Kapitel 12.


5.1 Betriebsbereitschaft herstellen



☒ Ablaufhahn schließen - Hebel nach oben schwenken und Sicherung einrasten.



Einbaufritteuse



☒ Frittierkorb und Einlegesieb aus dem Becken entnehmen.

Schwenken des Heizkörpers


Bei Einbaufritteusen:

☒ Griff am Heizkörper einhängen und Heizkörper nach oben schwenken.

Bei Standfritteusen:

☒ Heizkörper nach oben schwenken, durch Drehen des Hebels gegen den Uhrzeigersinn.

Standfritteuse



☒ Heizkörperauflage seitenrichtig in das Becken einsetzen - höhere Auflage vorne platzieren.



☒ Heizkörper einschwenken.

☒ Einlegesieb auf den Heizkörper legen.

Option Korb-Hebeautomatik:

☒ Korb-Halterung auf die Hebevorrichtung aufstecken.

☒ Frittierkorb in Korb-Halterung einhängen



Einsetzen der Filter

- ☒ Haltebügel und Feinfilter zusammenfügen.
- ☒ Feinfilter mit Haltebügel in den Behälter einsetzen.
- ☒ Grobfilter in den Feinfilter einsetzen.
- ☒ Option Pumpe: Ansaugrohr, mit Anschlussstutzen nach hinten zeigend, in den Behälter stecken.

- ☒ Behälter in die Führungsschiene einsetzen und bis zum Anschlag nach hinten schieben.

Becken befüllen

- ☒ Becken mit frischem, rein pflanzlichem Frittier-Öl oder halbflüssigem Frittier-Fett befüllen.
- Ausdehnung durch Erwärmung beachten! Das Becken bis zur "Minimum-Markierung" befüllen. Nach dem Aufheizen kontrollieren und bei Bedarf Frittier-Öl/Frittier-Fett nachfüllen.
- Für das Befüllen des Beckens kein Hart-Fett (Block-Fett) verwenden! Dieses Frittier-Fett würde nach dem Erkalten erstarren und ein Filter- und Pumpvorgang wäre nicht mehr möglich!
- Das Gerät darf nur mit flüssigem Speisefett oder Speiseöl betrieben werden!


⚠ VORSICHT! Rutschgefahr! Fettspritzer auf dem Fußboden sofort beseitigen.

6. Betriebsart „Zeit und Temperatur“ - Bedienung der Steuerung

°C

Z. B.

180



Geräte ohne Zeitsteuerung: Bedienung der Steuerung siehe Kapitel 6.1 und 6.2!

Geräte mit „Zeitsteuerung“ werden standardmäßig mit der Einstellung Betriebsart „Zeit und Temperatur“ ausgeliefert.

Möchten Sie mit der Betriebsart „Produkttasten“ arbeiten, können Sie diese Einstellung selbst vornehmen. Ändern der Betriebsart siehe Seite 26, Kapitel 8.5

Bedienung der Steuerung bei Betriebsart „Produkttasten“ siehe Seite 19, Kapitel 7.

6.1 Gerät einschalten



☞ Bauseitigen elektrischen Hauptschalter einschalten.

- In der Anzeige

- erscheint kurz die Versionsnummer und Typ-Nummer der Steuerung.
- leuchten drei Punkte.

3 sec.



☞ Taste “Ein-/Aus” drücken und 3 Sekunden halten.

- In der Anzeige erscheint die Soll-Temperatur.
- Um eine hohe Temperaturbelastung des Frittier-Öles/Frittier-Fettes während des Aufheizens zu vermeiden, schaltet die Steuerung erst nach Erreichen von ca. 90°C Fetttemperatur automatisch auf die volle Heizleistung.

6.2 Temperaturen auswählen, ändern und anzeigen



Werksseitig eingestellte Soll-Temperaturen:

Taste 1 = 110°C

Taste 2 = 160°C

Taste 3 = 170°C

Taste 4 = 180°C

Die werksseitig gespeicherten Soll-Temperaturen können Sie ändern, siehe Seite 18, Kapitel 6.4.1

6.2.1 Soll-Temperatur auswählen und ändern



☞ Taste “P” drücken.

3 sec.

☞ Innerhalb 3 Sekunden die Taste “1, 2, 3 oder 4” drücken.

- Option Zeitsteuerung: Die Anzeige für “Zeit” erlischt kurzzeitig.

Wenn die Soll-Temperatur verändert werden soll:

☞ Innerhalb 3 Sekunden die Taste “Aufwärts” oder “Abwärts” drücken und halten.

- Zunächst erfolgt langsamer, dann schneller Vor- oder Rücklauf. Durch drücken der Taste erfolgt die Einstellung um einen Schritt vor bzw. zurück.
- Die für diese Taste geänderte Soll-Temperatur erscheint in der Anzeige und wird auch nach dem Aus- und Einschalten mit der Taste “Ein/Aus” wieder angezeigt.

Die vorgenommene Temperatur-Veränderung ist nicht mehr vorhanden, nach dem

- Drücken einer anderen Temperatur-Taste (Taste “P und 1, 2, 3 oder 4“) oder,
- Aus- und Einschalten des bauseitigen elektrischen Hauptschalters.

6.2.2 Anzeigen der Ist-Temperatur im Becken



- ☞ Wenn das Gerät eingeschaltet ist, Taste „Temperatur/Pumpe“ drücken.
- Die aktuelle Ist-Temperatur im Becken wird 3 Sekunden lang angezeigt.

6.3 Kurzzeituhr (Option Zeitsteuerung)

Werksseitig eingestellte Zeiten

- Taste 1 = 4 Minuten
- Taste 2 = 4 Minuten und 30 Sekunden
- Taste 3 = 5 Minuten
- Taste 4 = 5 Minuten und 30 Sekunden

Die werksseitig gespeicherten Zeiten können Sie ändern, siehe Seite 18, Kapitel 6.4.2

Hinweise Zeiteinstellung

- Eine Änderung der Zeit-Einstellung kann nur für eine Kurzzeituhr vorgenommen werden, die noch nicht gestartet wurde.
- Die vorgenommenen Zeit-Veränderungen sind nicht mehr vorhanden, wenn
 - eine andere Taste mit anderer Zeit gedrückt,
 - das Gerät mit Taste „Ein/Aus“ oder
 - das Gerät mit dem bauseitigen Hauptschalter aus- und wieder eingeschaltet wurde.



Optionen zur Kurzzeituhr

- Gerät ohne Korb-Hebeautomatik - nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton.
- Sie können Tasten- und Signaltöne ab- und einschalten und die Dauer der Signaltöne ändern, siehe Seite 26, Kapitel 8.5
- Gerät mit Korb-Hebeautomatik - nach Ablauf der eingestellten Zeit wird der Frittierkorb aus dem Becken gehoben und ein Signalton ertönt.

Funktion Korb-Hebeautomatik (Option)

- Die Kontrollleuchte in der Taste „START/STOP“ leuchtet, wenn die Korb-Hebeautomatik eingeschaltet ist (Korb-Hebeautomatik aus- oder einschalten, siehe Seite 23, Kapitel 8.1).
- Die Korb-Hebeautomatik wartet mit dem Absenken der Hebevorrichtung, wenn
 - die Öl- oder Fetttemperatur im Becken unter 90°C liegt,
 - die Ist-Temperatur mehr als 5°C niedriger als die Soll-Temperatur oder
 - die Ist-Temperatur mehr als 30°C höher als die Soll-Temperatur ist.

6.3.1 Kurzzeituhr auswählen, ändern und starten

1

- ☞ Gewünschte Taste „1, 2, 3 oder 4“ drücken.
• Die gespeicherte Zeit erscheint in der Anzeige.
– Die Kontrollleuchte in der Taste leuchtet.

4

Wenn die Zeit für den aktuellen Frittievorgang verändert werden soll:

3 sec.



- ☞ Innerhalb 3 Sekunden die Taste „Aufwärts“ △ oder „Abwärts“ ▽ drücken und halten.
• Zunächst erfolgt langsamer, dann schneller Vor- oder Rücklauf. Durch drücken der Taste erfolgt die Einstellung um einen Schritt vor bzw. zurück.



- ☞ Taste „START/STOP“  drücken.
• Die Kontrollleuchte in der Taste „1, 2, 3, oder 4“ blinkt.
• Die Zeit läuft rückwärts ab.
• Ausnahme bei eingeschalteter Korb-Hebeautomatik: Die Steuerung wartet mit dem Zurückzählen der Zeit und Absenken der Hebevorrichtung, wenn
– die Ist-Temperatur mehr als 5°C niedriger als die Soll-Temperatur oder
– die Ist-Temperatur mehr als 30°C höher als die Soll-Temperatur ist.
– Nach Erreichen der Soll-Temperatur wird der Frittierkorb über die Hebevorrichtung automatisch in das Becken abgesenkt und die Zeit läuft rückwärts ab.
• Während des Frittievorganges kann die Soll-Temperatur verändert werden.
• Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Signalton.
• Gerät mit eingeschalteter Korb-Hebeautomatik: Der Korb wird automatisch ausgehoben.

☞ Abbrechen des Signaltons

- die Taste „1, 2, 3 oder 4“ mit der blinkenden Kontrollleuchte drücken oder
- 10 Sekunden warten, bis der Signalton automatisch beendet wird.
- Das blinkende Leuchtsignal in der Taste schaltet von Blinken auf Leuchten um.
- In der Anzeige erscheint die zuvor eingestellte Zeit.

6.3.2 Mehrere Kurzzeituhren starten

Diese Funktion können Sie z. B. nutzen, wenn Sie mehrere Portionskörbe in einem Becken einsetzen. Oder um eine Zwischenzeit einzustellen, die anzeigt, dass z. B. das Gargut aufgeschüttelt werden muss. Es können bis zu vier Kurzzeituhren gleichzeitig verwendet werden.

- 1**   Gewünschte Taste zum Beispiel “1, 2, 3 oder 4” und Taste “START/STOP”  drücken.
 -
 - 4**   Für jede zu verwendete Taste diesen Vorgang wiederholen, bis alle gewünschten Zeiten eingestellt und gestartet wurden.
- Wenn die **Korb-Hebeautomatik eingeschaltet** ist:
 - Der Korb wird automatisch nach dem Start der ersten Kurzzeituhr in das Becken abgesenkt.
 - Die zuerst eingestellte Kurzzeituhr hat für das Ausheben des Korbes Gültigkeit.
 - Die kürzeste verbleibende Zeit erscheint in der Anzeige, unabhängig davon welche Taste zuerst gedrückt wurde.
 - Wenn **keine Korb-Hebeautomatik** verwendet wird:
 - Die kürzeste verbleibende Zeit erscheint in der Anzeige, unabhängig davon welche Taste zuerst gedrückt wurde.
 - Die Kontrollleuchten der ausgewählten Tasten leuchten und die Kontrollleuchte in der Taste mit der kürzesten verbleibenden Zeit blinkt.
 - Alle aktivierte Kurzzeituhren laufen jede für sich rückwärts ab.
 - Bei Geräten mit Korb-Hebeautomatik wird der Korb automatisch aus dem Becken gehoben.
 - Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Signalton.
- 1**   Zum **Abbrechen des Signaltons** die Taste mit der blinkenden Kontrollleuchte drücken.
 -
 - 4**   ● Die Kontrollleuchte in der Taste erlischt.
 - Die nächste kürzeste verbleibende Zeit erscheint in der Anzeige und die Kontrollleuchte in der Taste blinkt.
 - Diese Abläufe wiederholen sich bis alle ausgewählten Zeiten abgelaufen sind.

6.3.3 Abschalten einer Kurzzeituhr, wenn mehrere Kurzzeituhren gestartet sind

- 1**  Beispiel: Die Kontrollleuchte in der Taste “1” blinkt und die Kontrollleuchte in den Tasten “3” und “4” leuchten. Es soll die Kurzzeituhr auf Taste “3” abgeschaltet werden.
+
- 3**   Taste “3” drücken.
 - Die Kontrollleuchte in der Taste “3” blinkt.
- 3 sec.   Innerhalb 3 Sekunden die Taste “START/STOP”  drücken.
 - Die Kontrollleuchte in der Taste “3” erlischt. Die Kurzzeituhr ist abgeschaltet.
 - Wurde mit dieser Kurzzeituhr die Korb-Hebeautomatik verwendet, wird der Korb aus dem Becken gehoben.
 - Die nächste kürzeste verbleibende Zeit erscheint in der Anzeige und die Kontrollleuchte in der Taste blinkt.

6.4 Grundeinstellungen für Temperatur und Zeit ändern

6.4.1 Grund-Einstellungen von Temperaturen ändern



Mit dieser Funktion können Sie die werkseitig eingestellten Temperaturen verändern.

Diese Einstellungen bleiben auch nach dem Ein- und Ausschalten mit dem bauseitigen Hauptschalter gespeichert.



- Das Gerät muss **ausgeschaltet** sein.
- In der Anzeige leuchten drei Punkte.

Taste “P” drücken.



Innerhalb 3 Sekunden die Taste “1, 2, 3 oder 4” drücken deren Einstellung geändert werden soll.

- Die Temperatur-Anzeige blinkt.
- Die gespeicherte Temperatur erscheint in der Anzeige.



Innerhalb 3 Sekunden die Taste “Aufwärts” oder “Abwärts” drücken und halten.

- Zunächst erfolgt langsamer, dann schneller Vor- oder Rücklauf. Durch drücken der Taste erfolgt die Einstellung um einen Schritt vor bzw. zurück.



Innerhalb 3 Sekunden die Taste “P” drücken.

- Die eingestellte Temperatur ist gespeichert.
- In der Anzeige leuchten drei Punkte.

6.4.2 Grund-Einstellungen der Kurzzeituhren ändern (Option Zeitsteuerung)



Mit dieser Funktion können Sie die werkseitig eingestellten Zeiten verändern.

Diese Einstellungen bleiben auch nach dem Ein- und Ausschalten mit dem bauseitigen Hauptschalter gespeichert.



- Das Gerät muss **ausgeschaltet** sein.
- In der Anzeige leuchten drei Punkte.

Taste “START/STOP” drücken.



Innerhalb 3 Sekunden die Taste “1, 2, 3 oder 4” drücken deren Einstellung geändert werden soll.

- Die Zeit-Anzeige blinkt.
- Die gespeicherte Zeit erscheint in der Anzeige.



Innerhalb 3 Sekunden die Taste “Aufwärts” oder “Abwärts” drücken und halten.

- Zunächst erfolgt langsamer, dann schneller Vor- oder Rücklauf. Durch drücken der Taste erfolgt die Einstellung um einen Schritt vor bzw. zurück.




Innerhalb 3 Sekunden die Taste “START/STOP” drücken.

- Die eingestellte Zeit ist gespeichert.
- In der Anzeige leuchten drei Punkte.

7. Betriebsart „Produkttasten“ - Bedienung der Steuerung

°C
Z. B.
P22



Möchten Sie die Betriebsart „Produkttasten“ verwenden müssen Sie diese einstellen, da diese werkseitig nicht voreingestellt ist. Ändern der Betriebsart siehe Seite 26, Kapitel 8.5

In der Betriebsart „Produkttasten“ werden Ihnen gleichzeitig Zeit und Nummer der gewählten Produkttaste angezeigt. Sie können 20 Nummern für Produkttasten verwenden, siehe, Kapitel 7.1 Werksseitige Belegung der „Produkttasten“

Bedienung der Steuerung bei Betriebsart „Produkttasten“ wie in diesem, Kapitel 7. beschrieben.

7.1 Werksseitige Belegung der „Produkttasten“

Die gespeicherten Zeiten und Temperaturen können Sie für jede Nummer der „Produkttaste“ verändern.

Sie haben zwei Möglichkeiten der Änderung:

- Ändern für aktuellen Frittierzorgang - die Änderung bleibt nur so lange erhalten, bis eine andere Nummer der „Produkttaste“ eingestellt wird! Siehe Seite 21, Kapitel 7.3.2.
- Ändern und dauerhaft speichern, - die Änderung wird zur Nummer der „Produkttaste“ gespeichert und bleibt auch nach dem Aus- und Einschalten erhalten! Siehe Seite 22, Kapitel 7.5.

Nummer Produkttaste	Taste(n) drücken	Produktname	Zeit	Temperatur
1	1		8,00 Min.	160° C
2	2		4,00 Min.	170° C
3	3		4,00 Min.	175° C
4	4		4,00 Min.	180° C
11	1 + 1		4,00 Min.	160° C
12	1 + 2		5,00 Min.	160° C
13	1 + 3		6,00 Min.	160° C
14	1 + 4		7,00 Min.	160° C
21	2 + 1		4,30 Min.	170° C
22	2 + 2		5,00 Min.	170° C
23	2 + 3		6,00 Min.	170° C
24	2 + 4		7,00 Min.	170° C
31	3 + 1		4,30 Min.	175° C
32	3 + 2		5,00 Min.	175° C
33	3 + 3		6,00 Min.	175° C
34	3 + 4		7,00 Min.	175° C
41	4 + 1		4,30 Min.	180° C
42	4 + 2		5,00 Min.	180° C
43	4 + 3		6,00 Min.	180° C
44	4 + 4		7,00 Min.	180° C

7.2 Gerät einschalten



- Bauseitigen elektrischen Hauptschalter einschalten.
- In der Anzeige
 - erscheint kurz die Versionsnummer und Typ-Nummer der Steuerung.
 - leuchten drei Punkte.

3 sec.



- Taste „Ein-/Aus“ drücken und 3 Sekunden halten.
- In der rechten Anzeige erscheint kurz die Soll-Temperatur, anschließend die Nummer der „Produkttaste“.
 - In der linken Anzeige erscheint die Garzeit.
 - Um eine hohe Temperaturbelastung des Frittier-Öles/Frittier-Fettes während des Aufheizens zu vermeiden, schaltet die Steuerung erst nach Erreichen von ca. 90°C Fetttemperatur automatisch auf die volle Heizleistung.

7.3 Zeit und Temperatur über „Produkttaste“ wählen

Eine Übersicht der hinterlegten Zeiten und Temperaturen finden Sie auf Seite 19, Kapitel 7.1

7.3.1 Zeit und Soll-Temperatur über Nummer der „Produkttaste“ wählen und starten



- Nummer für „Produkttaste“ mit Tasten 1 bis 4 wählen: Z. B.
- für Produkte 1-4 die Taste „1, 2, 3 oder 4“ drücken oder
 - für Produkte mit zweistelliger Nummer z. B. „Produkttaste“ „12“ die Tasten 1 und 2 kurz hintereinander drücken.



- Die Anzeige für „Zeit“ und „Nummer Produkttaste“ erlischt kurzzeitig.
- Die Soll-Temperatur zur „Produkttaste“ wird für die Dauer von ca. 1 Sekunde angezeigt.
- In der linken Anzeige erscheint die Zeit, in der rechten Anzeige die Nummer der „Produkttaste“.



- Taste „START/STOP“ drücken.
- Die Kontrollleuchte in der Taste „START/STOP“ blinkt.
 - Die Zeit läuft rückwärts ab.
 - Ausnahme bei eingeschalteter Korb-Hebeautomatik: Die Steuerung wartet mit dem Zurückzählen der Zeit und Absenken der Hebevorrichtung, wenn
 - die Ist-Temperatur mehr als 5°C niedriger als die Soll-Temperatur oder
 - die Ist-Temperatur mehr als 30°C höher als die Soll-Temperatur ist.
 - Nach Erreichen der Soll-Temperatur wird der Frittierkorb über die Hebevorrichtung automatisch in das Becken abgesenkt und die Zeit läuft rückwärts ab.
 - Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Signalton.
 - Gerät mit eingeschalteter Korb-Hebeautomatik: Der Korb wird automatisch ausgehoben.

Abbrechen des Signaltons

- die Taste „1, 2, 3 oder 4“ drücken oder
- 10 Sekunden warten, bis der Signalton automatisch beendet wird.
- In der Anzeige erscheint die zuvor eingestellte Zeit und Nummer der „Produkttaste“.

Ändern von Einstellungen

Ändern von Zeit und Soll-Temperatur für Betriebsart „Produkttasten“:

- ohne Speicherung, nur für aktuellen Frittierzorgang, siehe Seite 21, Kapitel 7.3.2,
- mit dauerhafter Speicherung, siehe Seite 22, Kapitel 7.5

Ändern von Signaltönen:

- Sie können Tasten- und Signaltöne ab- und einschalten und die Dauer der Signaltöne ändern, siehe Seite 26, Kapitel 8.5

7.3.2 Zeit und Soll-Temperatur für aktuellen Frittievorgang ändern

Während die Kurzzeituhr abläuft, können die Zeit und Soll-Temperatur nicht verändert werden.

Die vorgenommene Temperatur-Veränderung ist nicht mehr vorhanden, nach dem

- Drücken einer anderen Temperatur-Taste,
- Aus- und Einschalten mit Taste „Ein/Aus“ oder
- Aus- und Einschalten des bauseitigen elektrischen Hauptschalters.

Um die werkseitig voreingestellten Zeit und Soll-Temperatur Ihren Erfordernissen anzupassen und dauerhaft zu speichern, wenden Sie die Vorgehensweise an wie ab Seite 22, Kapitel 7.5 beschrieben.

Änderung der Zeit / Temperatur für aktuellen Frittievorgang



☞ Taste "P" drücken.

- Die Zeit blinkt in der linken Anzeige.

↓
3 sec.

☞ Wenn Änderung erfolgen soll, innerhalb 3 Sekunden die Taste „Aufwärts“ △ oder „Abwärts“ ▽ drücken und halten.



- Zunächst erfolgt langsamer, dann schneller Vor- oder Rücklauf. Durch Drücken der Taste erfolgt die Einstellung um einen Schritt vor bzw. zurück.



☞ Taste "P" drücken.

- Die geänderte Zeit ist gespeichert.
- Die Soll-Temperatur blinkt in der rechten Anzeige.

3 sec.

△ ▽

☞ Wenn Änderung erfolgen soll, innerhalb 3 Sekunden die Taste „Aufwärts“ △ oder „Abwärts“ ▽ drücken und halten.

- Zunächst erfolgt langsamer, dann schneller Vor- oder Rücklauf. Durch drücken der Taste erfolgt die Einstellung um einen Schritt vor bzw. zurück.

☞ Speichern der Einstellungen - Taste "P" drücken oder ca. 3 Sekunden warten.

7.4 Anzeigen der Ist-Temperatur im Becken



☞ Wenn das Gerät eingeschaltet ist, Taste „Temperatur/Pumpe“  drücken.

- Es werden zwei Temperaturen 3 Sekunden lang angezeigt:
 - Linke Anzeige Ist-Temperatur und
 - rechte Anzeige Soll-Temperatur.

7.5 Grundeinstellungen für Zeit und Soll-Temperatur ändern

min

Mit dieser Funktion können Sie werksseitig eingestellte Vorgaben für Zeit und Soll-Temperatur Ihren Erfordernissen anpassen.

Diese Einstellungen bleiben auch nach dem Ein- und Ausschalten mit dem bauseitigen Hauptschalter gespeichert.



- Das Gerät muss **ausgeschaltet** sein.
- In der Anzeige leuchten drei Punkte.



☞ Taste "P" drücken.



3 sec.



☞ Innerhalb 3 Sekunden Nummer für „Produkttaste“ mit Tasten 1 bis 4 wählen: Z. B.

- für Produkte 1-4 die Taste "1, 2, 3 oder 4" drücken oder
- für Produkte mit zweistelliger Nummer z. B. „Produkttaste 12“ die Taste 1 und 2 kurz hintereinander drücken.



- Die Anzeige für Zeit blinkt.
- Die Nummer der „Produkttaste“ wird angezeigt.

10 sec.



Wenn die Zeit geändert werden soll:

☞ Innerhalb 10 Sekunden die Taste „Aufwärts“ oder „Abwärts“ drücken und halten.

- Zunächst erfolgt langsamer, dann schneller Vor- oder Rücklauf. Durch drücken der Taste erfolgt die Einstellung um einen Schritt vor bzw. zurück.

10 sec.



☞ Innerhalb 10 Sekunden die Taste "P" drücken.



10 sec.



- Die eingestellte Zeit ist gespeichert.
- Die Anzeige für Soll-Temperatur blINKT.

10 sec.



Wenn die Soll-Temperatur geändert werden:

☞ Innerhalb 10 Sekunden die Taste „Aufwärts“ oder „Abwärts“ drücken und halten.

- Zunächst erfolgt langsamer, dann schneller Vor- oder Rücklauf. Durch drücken der Taste erfolgt die Einstellung um einen Schritt vor bzw. zurück.

Speichern der eingestellten Soll-Temperatur:


☞ Innerhalb 10 Sekunden die Taste "P" drücken.

- Wurde die Taste "P" nicht gedrückt, erfolgt keine Speicherung der geränderten Soll-Temperatur und der Einstellvorgang wird automatisch nach 10 Sekunden abgebrochen.

8. Funktionen Option „Zeitsteuerung“

Diese Funktionen sind für die beiden Betriebsarten „Zeit und Temperatur“ und „Produkttasten“ identisch.

Option „Zeitsteuerung“



8.1 Korb-Hebeautomatik ab- oder einschalten (Option)

Nur bei Geräten mit Zeitsteuerung und Korb-Hebeautomatik!

Über die Kurzzeituhr wird die Hebevorrichtung automatisch aus- oder eingefahren. Diese Funktion kann auch abgeschaltet werden. Dies ist zum Beispiel erforderlich, wenn mit mehreren Portionskörben in einem Becken gearbeitet wird und die Kurzzeituhr verwendet werden soll.

Abschalten der Korb-Hebeautomatik

3 sec.



- ☞ Taste „START/STOP“  drücken und 3 Sekunden halten.
 - Die Kontrollleuchte in der Taste erlischt.
 - Die Hebevorrichtung fährt nach unten.
 - Ausnahme: Die Korb-Hebeautomatik wartet mit dem Einfahren der Hebevorrichtung, bis die Öl- oder Fetttemperatur im Becken über 90°C beträgt.

Einschalten der Korb-Hebeautomatik

3 sec.




- ☞ Taste „START/STOP“  drücken und 3 Sekunden halten.
 - Die Kontrollleuchte in der Taste leuchtet.
 - Die Hebevorrichtung fährt nach oben.
 - Ausnahme: Die Korb-Hebeautomatik wartet mit dem Ausfahren der Hebevorrichtung, bis die Öl- oder Fetttemperatur im Becken über 90°C beträgt.


8.1.1 Zwei einzeln steuerbare Hebevorrichtungen für großes Becken

Standardmäßig ist die Steuerung so eingestellt, dass mit den beiden Hebevorrichtungen ein großer Korb ausgehoben werden kann.

Möchten Sie die beiden Hebevorrichtungen einzeln ansteuern, muss dies durch den Kundendienst eingestellt werden.



Bei Betriebsart „Zeit und Temperatur“:



Taste 1 und 2 für Hebevorrichtung links
Taste 3 und 4 für Hebevorrichtung rechts

Bei Betriebsart „Produkttasten“:

In dieser Betriebsart ist es nicht möglich, die Hebevorrichtungen einzeln anzusteuern.

Es werden beide Hebevorrichtungen gleichzeitig gesteuert!

8.2 Öl-/Fettnutzungsdauer



Die Steuerung errechnet und verändert in Abhängigkeit der Temperatur die Fettnutzungsdauer für die Dauer des Betriebes:

- niedrigere Temperatur = längere Fettnutzungsdauer
- hohe Temperatur = kürzere Fettnutzungsdauer

Die Öl-/Fettnutzungsdauer ist sehr stark von der Frittiertemperatur, der eingesetzten Ware und der Reinigung des Frittier-Öles oder Frittier-Fettes abhängig.

Die einstellbare Öl-/Fettnutzungsdauer kann daher nur ein Anhaltswert sein und muss an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.

Werksseitig ist die Funktion Öl-/Fettnutzungsdauer abgeschaltet. Einschalten und Einstellen der Öl-/Fettnutzungsdauer, siehe Seite 26, Kapitel 8.5

8.2.1 Anzeigen der verbleibenden Zeit für die Öl-/Fettnutzungsdauer



☞ Taste “P”  drücken.

3 sec.



☞ Innerhalb 3 Sekunden die Taste “Temperatur/Pumpe”  drücken.

- Die verbleibende Zeit in Stunden wird für die Dauer von 3 Sekunden angezeigt.
- Erscheinen in der Anzeige drei Striche “---”, ist die Funktion “Öl-/Fettnutzungsdauer” abgeschaltet.

8.2.2 Aufschieben der Meldung für Ende Öl-/Fettnutzungsdauer

Um während Stoßzeiten kein Frittier-Öl oder Frittier-Fett austauschen zu müssen, kann die Meldung um eine Stunde abgeschaltet/verschoben werden.

Nach Ablauf der Zeit für die Öl-/Fettnutzungsdauer:



- In der Anzeige erscheint abwechselnd   und .
- Es ertönt ein Signalton.

3 sec.



☞ Taste “P” drücken.
☞ Innerhalb 3 Sekunden die Taste “Temperatur/Pumpe”  drücken.

- Die Meldung erlischt und die Öl-/Fettnutzungsdauer ist um eine Stunde verlängert.

8.2.3 Zurücksetzen des Zählers für Öl-/Fettnutzungsdauer

Nach dem Befüllen mit neuem Frittier-Öl oder Frittier-Fett muss der Zähler für die Fettnutzungsdauer zurückgestellt werden.



☞ Taste “P” drücken.

3 sec.



☞ Innerhalb 3 Sekunden die Taste “Temperatur/Pumpe”  drücken und 3 Sekunden halten.
• In der Anzeige wird die aktualisierte Fettnutzungsdauer 3 Sekunden lang angezeigt.

8.3 Automatische Garzeitkorrektur

Diese Einstellung kann durch den Benutzer ab- oder zugeschaltet werden, siehe Seite 26, Kapitel 8.5
Ist die Funktion Garzeitkorrektur aktiviert und wird mit der Kurzzeituhr oder Korb-Hebeautomatik gearbeitet, verlängert die Steuerung bei größeren Portionen automatisch die Garzeit.

Dies hat den Vorteil, dass Sie bei unterschiedlichen Füllmengen nicht jedes mal die Frittierzeit verändern müssen.

Ermitteln der Garzeit-Einstellung

Damit die Funktion Garzeitkorrektur optimale Einstellwerte ermitteln kann, sollte zum Ermitteln der Zeiteinstellung 1/5 der Maximalmenge frittiert werden.

Beispiel: Maximalmenge 1000 Gramm, 1/5 entspricht 200 Gramm.

- ☞ Erforderliche Soll-Temperatur für das zu frittierende Gargut einstellen.
- ☞ Frittierkorb mit 200 Gramm Frittiegut befüllen.
- ☞ Kurzzeituhr mit ausreichend hoher Garzeit-Einstellung (z. B. 10 Minuten) starten.
- ☞ Frittierkorb mit Frittiegut ohne Zeitverlust in das Becken einsetzen.
- ☞ Garvorgang überwachen: Wenn fertig gegart die angezeigte Restzeit ablesen und notieren.
- ☞ Frittierzeit aus Garzeit-Einstellung (z. B. 10 Minuten) und Restzeit errechnen.
- Ist das Frittierergebnis in Ordnung kann jetzt mit der ermittelten Zeit bei unterschiedlichen Mengen frittiert werden!



Wenn Sie die Frittierware wechseln, z. B. Hersteller oder von Kühlware zu Tiefkühlware, sollten Sie die Garzeit-Einstellung überprüfen.

8.4 Automatisches Umschalten in Standby-Betrieb

Die Steuerung schaltet die Fritteuse automatisch in den Standby-Betrieb, wenn

- über einen Zeitraum von 30 Minuten (werksseitige Einstellung) keine Taste gedrückt oder
- von der Steuerung kein Temperaturabfall festgestellt wurde der auf einen Frittievorgang schließen lässt.

Einstellungen zum Standby-Betrieb, siehe Seite 26, Kapitel 8.5

- Aus- und Einschalten der Funktion Standby-Betrieb,
- Standby-Temperatur im Becken,
- Zeiteingabe ab wann der Start des Standby-Betriebes erfolgen soll.

Anzeige des Standby-Betriebes

- In beiden Anzeigen leuchten drei Striche “---”.
- Die Soll-Temperatur wird auf 90°C (werksseitige Einstellung) zurückgeschaltet.



Beenden Standby-Betrieb

-

- ☞ Beliebige Taste “1, 2, 3 oder 4” drücken.
- Die zuvor eingestellte Temperatur und Zeit erscheinen in der Anzeige.
- Die Kontrollleuchte in der Taste leuchtet.
- Das Gerät heizt auf die eingestellte Soll-Temperatur.



8.5 Ändern von Grund-Einstellungen in der Steuerung

8.5.1 Einstellen der Parameter

Entsprechend der Ausstattung des Gerätes gibt es verschiedene Einstellmöglichkeiten der Steuerung, siehe nachfolgende Parametertabelle, Kapitel 8.5.2.



Der Einstellmodus wird automatisch abgeschaltet wenn nicht innerhalb 10 Sekunden die Taste “P” oder Taste “Aufwärts” oder “Abwärts” gedrückt werden. Bereits vorgenommene Einstellungen, die nicht mit der Taste “P” bestätigt wurden, sind nicht gespeichert.

Einstellung ändern

- Das Gerät muss **eingeschaltet** sein.



- Zuerst Taste “P” drücken und halten, anschließend Taste “Temperatur/Pumpe” drücken - beide gleichzeitig 3 Sekunden halten.
- Der zuletzt eingestellte Parameter wird angezeigt.
- Innerhalb 10 Sekunden die Taste “Aufwärts” oder “Abwärts” so oft drücken, bis der gewünschte Parameter angezeigt wird.
- Innerhalb 10 Sekunden die Taste “P” drücken.
- Der Wert des Parameters blinkt.
- Innerhalb 10 Sekunden die Taste “Aufwärts” oder “Abwärts” so oft drücken, bis der gewünschte Wert eingestellt ist.
- Eingestellten Wert speichern - innerhalb 10 Sekunden die Taste “P” drücken.

Einstellvorgang verlassen

- 10 Sekunden warten - die Funktion “Einstellen der Parameter” ist abgeschaltet.

Oder:



- Zuerst Taste “P” drücken und halten, anschließend gleichzeitig Taste “Temperatur/Pumpe” kurz drücken.

8.5.2 Parametertabelle (Anzeige nur bei Option Zeitsteuerung)

Parame- ter	Werkseitige Einstellung	Einstellbereich	Beschreibung	Einstellung Kunde
P01	0	0=Aus 1-99 Stunden	Zeit-Einstellung für die Nutzungsdauer von Frittier-Öl oder Frittier-Fett. Damit die geänderte Einstellung sofort wirksam wird, muss der Zähler zurückgesetzt werden, siehe Seite 24, Kapitel 8.2.3	
P02	1	0=Aus, 1=Ein	Signal- und Tastenton ein- oder abschalten	
P03	10 Sekunden	0-60 Sekunden	Signalton abschalten (0) und Dauer des Signaltones einstellen (1-60 Sekunden)	
P04	0	0=Aus, 1=Ein	Standby-Funktion ein- oder ausschalten	
P05	30 Minuten	10-120 Min.	Funktion Standby starten nach Anzahl Minuten	
P06	90°C	60-170°C	Standby-Temperatur im Becken	
P07	0	0=1°C, 1=5°C	Temperaturverstellung in Schritten pro Tastendruck	
P08	1	0=Aus, 1=Ein	Garzeitkorrektur ein- oder ausschalten	
P09	0	0=Aus, 1=Ein	Betriebsart „Produkttasten“ ein- oder ausschalten	

9. Filtern des Frittier-Öles/Frittier-Fettes




VORSICHT! Heiße Oberflächen! Verbrennungsgefahr! Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen!

Filtern Sie täglich das Frittier-Öl/Frittier-Fett. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer erheblich und das Frittier-Öl und Frittier-Fett kann länger verwendet werden.

Option Pumpe: Da der Umfüllvorgang mit Pumpe wesentlich einfacher ist, bietet es sich an, das Frittier-Öl/Frittier-Fett zusätzlich auch während kurzen Frittierauszeiten zu filtern. Siehe auch Seite 28, Kapitel 9.3.1.

9.1 Ablassen und Filtern des Frittier-Öles/Frittier-Fettes




☒ Gerät ausschalten - Taste "Ein/Aus" drücken und 3 Sekunden halten.

- Die Kontrollleuchte in der Taste erlischt.
- In der Anzeige leuchten drei Punkte.

☒ Vor dem Filtervorgang


- Feinfilter einsetzen,
- Grobfilter in den Feinfilter einsetzen,
- Feinfilter mit Grobfilter in den Behälter einsetzen,
- Behälter in den Unterbau einsetzen.



Entleeren des Beckens und Filtern

- Zum Entleeren und Filtern in den Behälter muss das Frittier-Öl/Frittier-Fett noch mindestens 60°C heiß sein!

☒ Ablaufhahn öffnen - Sicherung anheben und Hebel drehen bis zum Anschlag.



- Das Frittier-Öl/Frittier-Fett fließt in den Behälter und wird gleichzeitig gefiltert.

☒ Während dem Abfließen prüfen, dass der Behälter nicht überläuft!



VORSICHT! Verbrennungsgefahr! Vorsicht heiß!

☒ Frittierkorb entnehmen.


☒ Einlegesieb entnehmen und Speisereste entfernen.

☒ Heizkörper nach oben schwenken.

☒ Becken reinigen.

9.2 Umfüllen des Frittier-Öles/Frittier-Fettes (von Hand, ohne Pumpe)

Bei Geräten ohne Pumpe (Option), muss das Umfüllen des Frittier-Öles/Frittier-Fettes vom Behälter in das Becken von Hand erfolgen.




Vorbereitende Arbeiten

- Frittier-Öl/Frittier-Fett im Behälter abkühlen lassen!
- Fett- und hitzebeständige Schuhe, Handschuhe und Schutzkleidung tragen.
- Behälter in den Führungsschienen langsam und vorsichtig bis zum Anschlag herausziehen.

⚠️ Vorsicht vor abtropfendem Frittier-Öl/Frittier-Fett und Verschmutzung des Bodens durch Frittier-Öl/Frittier-Fett! Deshalb z. B. ein Edelstahl-Behälter für die zu entnehmenden Teile bereitstellen!

- Grobfilter und Feinfilter herausnehmen und in den bereitgestellten Edelstahl-Behälter ablegen.



Umfüllen

- Behälter vorsichtig aushängen:
 - Behälter in den Führungsschienen bis Anschlag heraus ziehen,
 - am vorderen Griff den Behälter etwas anheben,
 - Behälter weiter bis Anschlag heraus ziehen,
 - den Behälter mit beiden Griffen aus den Führungsschienen entnehmen.
- Das Frittier-Öl/Frittier-Fett über die Ausgießöffnung in das Becken oder in ein hitzebeständiges Gefäß leeren.

⚠️ **VORSICHT!** Rutschgefahr! Fettspritzer auf dem Fußboden sofort beseitigen.

9.3 Filtersystem mit Pumpe (Option)

Bei Geräten mit Pumpe erfolgt das Umfüllen des Frittier-Öles/Frittier-Fettes vom Behälter in das Becken mittels Pumpe.


Um auch die letzten Frittierrückstände aus dem Becken zu entfernen, haben Sie die Möglichkeit das Becken mit Frittier-Öl/Frittier-Fett mittels Pumpe auszuspülen. Siehe nachfolgende Beschreibung Seite 30, Kapitel 9.3.3.

9.3.1 Umpumpen des Frittier-Öles/Frittier-Fettes vom Behälter in das Becken

Das abgelassene und gefilterte Frittier-Öl/Frittier-Fett wird mittels Pumpe vom Behälter in das Becken gepumpt.

Filtern während kurzer Frittierpausen

Mit der nachfolgend beschriebenen Vorgehensweise können Sie auch während kurzer Betriebspausen das Frittier-Öl/Frittier-Fett filtern und in das Becken pumpen.



Vorbereiten

- Frittier-Öl/Frittier-Fett in den Behälter ablassen und filtern, siehe Seite 27, Kapitel 9.1.




VORSICHT! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen! Das Einlaufrohr und die Verschlusskupplung werden heiß!

- Einlaufrohr in Verschlusskupplung eindrücken.
 - Das Einlaufrohr muss fühlbar und hörbar einrasten.



VORSICHT! Überschäumen des Frittier-Öles/Frittier-Fettes! Füllstand des Frittier-Öles/Frittier-Fettes im Becken beachten! Nicht höher als bis zur Füllstandsmarke befüllen! Ausdehnung durch Erwärmung beachten!

Manuelles Ein- und Ausschalten der Pumpe: Der Befüllvorgang muss beaufsichtigt und von Hand abgeschaltet werden!




- Ablaufhahn schließen - Hebel nach oben schwenken und Sicherung einrasten.

Umpumpen

- Bei Zweibecken-Fritteusen wird die Pumpe über das linke Bedienfeld gesteuert.
- Das Gerät muss ausgeschaltet sein (in der Anzeige leuchten drei Punkte).


Zweibecken-Friteuse

Option Pumpe nur über linkes Bedienfeld bedienbar.



- Pumpe einschalten - Taste "Temperatur/Pumpe" drücken und 3 Sekunden halten.
 - Die Kontrollleuchte in der Taste leuchtet und die Pumpe läuft an.
 - Bitte beachten: Die Ansaugzeit kann bis zu 3 Minuten betragen.
- Wenn der Füllstand des Frittier-Öles/Frittier-Fettes im Becken erreicht ist, die Pumpe ausschalten - Taste "Temperatur/Pumpe" drücken und 1 Sekunde halten.
 - Nach Überschreiten von 5 Minuten Pumpzeit wird die Pumpe automatisch abgeschaltet.
 - Die Kontrollleuchte in der Taste erlischt.

9.3.2 Entfernen des Einlaufrohrs




VORSICHT! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen! Das Einlaufrohr und die Verschlusskupplung sind heiß, wenn heißes Frittier-Öl/Frittier-Fett gepumpt wurde!

- Einlaufrohr festhalten und Verschlusskupplung nach unten schieben.
- Einlaufrohr ausstecken und über dem Becken leer laufen und abtropfen lassen.

9.3.3 Ausspülen des Beckens mit Frittier-Öl/Frittier-Fett mittels Pumpe

Das Ausspülen des Beckens ist nur erforderlich, wenn das Frittier-Öl/Frittier-Fett weiter verwendet werden soll. Hierbei werden die letzten verbliebenen Frittierrückstände aus dem Becken gespült und gefiltert.



- ☒ Frittier-Öl/Frittier-Fett in den Behälter ablassen und filtern, siehe Seite 27, Kapitel 9.1.



VORSICHT! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

- ☒ Frittierkorb entnehmen.
- ☒ Korb-Halterung abnehmen.
- ☒ Einlegesieb entnehmen und Speisereste entfernen.
- ☒ Heizkörper nach oben schwenken.
- ☒ Heizkörperauflage entnehmen.

Ausspülen des Beckens


- ☒ Den Entleerungsschlauch zwischen Einlaufrohr und Verschlusskupplung stecken und einrasten.
- Das Einlaufrohr und der Entleerungsschlauch müssen fühlbar und hörbar einrasten.
- ☒ Einlaufrohr am Griff halten und in das Becken halten.

Pumpe einschalten

- Bei Zweibecken-Fritteusen wird die Pumpe über das linke Bedienfeld gesteuert.
- Das Gerät muss ausgeschaltet sein (in der Anzeige leuchten drei Punkte).

Zweibecken-Fritteuse

Option Pumpe nur über linkes Bedienfeld bedienbar.



- ☒ Pumpe einschalten - Taste "Temperatur/Pumpe" drücken und 3 Sekunden halten.
- Die Kontrollleuchte in der Taste leuchtet und die Pumpe läuft an.
- ☒ Becken mit Frittier-Öl/Frittier-Fett mittels Einlaufrohr ausspülen.

Pumpe ausschalten


- ☒ Nach dem Ausspülvorgang die Pumpe ausschalten - Taste "Temperatur/Pumpe" drücken und 1 Sekunde halten.
- Nach Überschreiten von 5 Minuten Pumpzeit wird die Pumpe automatisch abgeschaltet.
- Die Kontrollleuchte erlischt.
- ☒ Ablaufhahn schließen - Hebel nach oben schwenken und Sicherung einrasten.
- ☒ Heizkörper einschwenken.

Entfernen des Entleerungsschlauches siehe Seite 31, Kapitel 9.3.4.

9.3.4 Entfernen des Entleerungsschlauches



VORSICHT! Verbrennungsgefahr durch heißes Einlaufrohr, Verschlusskupplungen und auslaufendem Frittier-Öl/Frittier-Fett! Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen!



☒ Einlaufrohr in das Becken halten.

- Damit das Einlaufrohr und der Entleerungsschlauch leer laufen können, die Reihenfolge beim Abziehen beachten: 1. am Becken, 2. am Einlaufrohr.

☒ (1.) Entleerungsschlauch festhalten und Verschlusskupplung in Richtung des Beckens schieben.

☒ Entleerungsschlauch im Becken leer laufen und abtropfen lassen.

☒ (2.) Entleerungsschlauch festhalten und Verschlusskupplung in Richtung des Schlauches schieben.



VORSICHT! Rutschgefahr! Fettspritzer auf dem Fußboden sofort beseitigen.

10. Frittieren

10.1 Hinweise zum Frittier-Öl/Frittier-Fett

- Anforderungen an das Frittier-Öl/Frittier-Fett: Hohe Oxydationsstabilität, Rauchpunkt (über 230°C), lange Lebensdauer, geringes Schäumen, geruchs- und geschmacksneutral.
- Nur Frittier-Öl oder flüssiges Frittier-Fett verwenden!
- Nur frisches 100% pflanzliches Frittier-Öl/Frittier-Fett verwenden.
- Speiseöle und tierische Fette nicht verwenden. Diese sind wegen mangelnder Hitzestabilität nicht geeignet.
- Um eine Selbstentzündung zu vermeiden kein verdorbenes oder altes Frittier-Öl/Frittier-Fett verwenden.
- Die Lebensdauer des Frittier-Öles oder Frittier-Fettes verlängert sich durch:
 - regelmäßiges Entfernen der Backrückstände,
 - Filtern des Frittier-Öles/Frittier-Fettes und
 - durch Abdecken der Fritteuse bei Nichtbetrieb (Schutz vor Licht- und Sauerstoffeinfluss).
- Nicht über der Fritteuse würzen, da Salz und Gewürze die Alterung des Frittier-Öles oder des Frittier-Fettes beschleunigen.
- Um die Geschmacksneutralität zu gewährleisten Fisch-, Fleisch- oder Kartoffelprodukte möglichst in getrennten Becken zubereiten.

10.2 Gargut hinzugeben



- ☒ Erst nach Erlöschen des Punktes in der Anzeige, wenn die Soll-Temperatur im Becken annähernd erreicht ist, den Frittivorgang beginnen.
- ☒ Um ein Überschäumen zu vermeiden den befüllten Frittirkorb kurz in das heiße Frittier-Öl/Frittier-Fett tauchen.
- In kurzen Betriebspausen die Temperatur auf ca. 110°C einstellen und das Fritteusen-Becken mit dem Deckel abdecken oder die Funktion Standby-Betrieb einschalten (Option Zeitsteuerung), siehe Seite 26, Kapitel 8.5

10.3 Frittierfehler erkennen und beseitigen

Frittier-Öl / Frittier-Fett	Ursachen
Schäumt stark	Verbrauchtes bzw. ungeeignetes Frittier-Öl z.B. Speiseöl verwendet Verschiedene Öle und Fette wurden vermischt Frittiergehalt zu viel Feuchtigkeit Zu große Mengen Frittiergehalt im Frittierbecken Reinigungsmittelrückstände aus dem Becken nicht entfernt
Bräunt schlecht	Das Frittier-Öl oder Frittier-Fett ist neu Frittiergehalt zu viel Feuchtigkeit Backzeit zu kurz Zu geringe Temperatur eingestellt
Entwickelt Rauch	Zu hohe Temperatur eingestellt Ungeeignetes Öl oder Fett mit niedrigem Rauchpunkt verwendet Frittier-Öl/Frittier-Fett zu lange in Gebrauch
Riecht schlecht	Backrückstände (Panaden) wurden nicht entfernt Frittier-Öl/Frittier-Fett zu lange in Gebrauch Öl oder Fett zum Frittieren nicht geeignet
Verdirbt schnell	Backrückstände (Panaden) nicht regelmäßig entfernt Verschiedene Öle oder Fette wurden vermischt Das Frittier-Öl/Frittier-Fett wurde zu lange erhitzt, ohne zu frittieren Frittier-Öl/Frittier-Fett nicht richtig gelagert (zu viel Licht und Sauerstoff) Rückstände von Reinigungsmitteln im Becken
Verbrauch zu hoch	Temperatur für die Speise zu hoch oder zu niedrig eingestellt Abtropfzeit des Frittier-Öles oder Frittier-Fettes zu kurz Zu lange Backdauer
Verfärbung	Verunreinigung des Frittier-Öles durch Backgut / Gewürze Frittier-Öl/Frittier-Fett zu lange in Gebrauch Backrückstände (Panaden) nicht entfernt

11. Betriebsschluss

3 sec.



☒ Gerät ausschalten - Taste "Ein/Aus" drücken und 3 Sekunden halten.

- Die Kontrollleuchte in der Taste erlischt.
- In der Anzeige leuchten drei Punkte.



☒ Das Frittier-Öl/Frittier-Fett filtern und das Gerät reinigen, siehe nachfolgendes, Kapitel 12. "Reinigung und Pflege".

☒ Bauseitigen elektrischen Hauptschalter abschalten.

12. Reinigung und Pflege

- Keine ätzenden Reiniger auf die Bedienblende bringen!
- Das Gerät nicht mit Wasserleitungsschlauch, Hochdruckreiniger, Dampf-Hochdruckreiniger oder Dampfreiniger abspritzen bzw. reinigen!
- Bedienungsanleitung der Reinigungsmittelhersteller beachten!
- Keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Keine ätzenden oder säurehaltigen Reiniger am Frittierkorb und Heizkörper verwenden, sonst Zerstörung des Korrosionsschutzes und Rostgefahr!
- Edelstahl darf nicht längere Zeit mit konzentrierten Säuren, Essigessenz, Kochsalzlösung, Senf, Würzmischungen in Kontakt kommen da sonst die Schutzschicht angegriffen wird. Edelstahlflächen nach Gebrauch klarspülen.
- Geeignete Reinigungs- und Pflegemittel erhalten Sie bei Ihrem Kundendienst.

12.1 Entleeren, Reinigen

12.1.1 Entleeren des Beckens




- ☒ Gerät ausschalten - Taste "Ein/Aus" drücken und 3 Sekunden halten.
 - Die Kontrollleuchte in der Taste erlischt.
 - In der Anzeige leuchten drei Punkte.

- ☒ Fett- und hitzebeständige Schuhe, Handschuhe und Schutzkleidung tragen.
 - Zum Filtern muss das Frittier-Öl/Frittier-Fett noch mindestens 60°C heiß sein!
 - Entleeren des Beckens und Filtern des Frittier-Öles/Frittier-Fettes, siehe ab Seite 27, Kapitel 9.
 - Entleeren/Umfüllen des Frittier-Öles/Frittier-Fettes ohne Pumpe aus dem Behälter in das Becken oder in ein hitzebeständiges Gefäß, siehe Seite 28, Kapitel 9.2.

12.1.2 Entleeren des Behälters mittels Pumpe (Option Pumpe)

Um den Behälter nicht von Hand entleeren zu müssen können Sie das zu entsorgende Frittier-Öl/Frittier-Fett mit der Pumpe in ein Gefäß umpumpen.



Vorbereiten

- ☒ Frittier-Öl/Frittier-Fett in den Behälter ablassen und filtern, siehe Seite 27, Kapitel 9.1.




VORSICHT! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen! Das Einlaufrohr, der Entleerungsschlauch, die Verschlusskupplung und das Gefäß werden heiß!

- ☒ Den Entleerungsschlauch zwischen Einlaufrohr und Verschlusskupplung stecken.
- Die Verschlusskupplungen müssen fühlbar und hörbar einrasten.
- ☒ Einlaufrohr in ein hitzebeständiges Gefäß halten.

Umpumpen



! Manuelles Ein- und Ausschalten der Pumpe: Der Entleervorgang muss beaufsichtigt und von Hand abgeschaltet werden!



Pumpe einschalten

- Bei Zweibecken-Fritteusen wird die Pumpe über das linke Bedienfeld gesteuert.
- Das Gerät muss ausgeschaltet sein - in der Anzeige leuchten drei Punkte.

- ☒ Pumpe einschalten - Taste "Temperatur/Pumpe" drücken und 3 Sekunden halten.
 - Die Kontrollleuchte in der Taste leuchtet und die Pumpe läuft an.
 - Bitte beachten: Die Ansaugzeit kann bis zu 3 Minuten betragen.
 - Nach Überschreiten von 5 Minuten Pumpzeit wird die Pumpe automatisch abgeschaltet.
 - Gefäß nur bis 3/4 der Höhe befüllen!

Pumpe ausschalten

- ☒ Wenn das Gefäß 3/4 gefüllt oder das Frittier-Öl/Frittier-Fett vollständig aus dem Behälter abgepumpt ist, die Pumpe ausschalten - Taste "Temperatur/Pumpe" drücken und 1 Sekunde halten.
 - Die Kontrollleuchte in der Taste erlischt.
- ☒ Das Gefäß mit einem Deckel fest verschließen und mit einem Warnschild "Heiße Stoffe" kennzeichnen.

! **VORSICHT!** Rutschgefahr! Fettspritzer auf dem Fußboden sofort beseitigen.

- ☒ Entfernen des Entleerungsschlauches siehe Seite 31, Kapitel 9.3.4.


12.1.3 Reinigen des Beckens und des Filtersystems



- **VORSICHT!** Heiße Oberflächen! Verbrennungsgefahr! Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen! Nur im abgekühlten Zustand reinigen!
- Das Becken und der Behälter müssen vor der Reinigung entleert werden!
 - Entleeren/Ablassen des Beckens und filtern, siehe Seite 27, Kapitel 9.1
 - Umfüllen des Behälters ohne Pumpe, siehe Seite 28, Kapitel 9.2
 - Entleeren des Behälters mittels Pumpe, siehe Seite 33, Kapitel 12.1.2
- Option Pumpe: Die Reinigungslösung nicht mit der Pumpe umpumpen, sonst können Reste von Reinigungsmittel und Wasser in der Pumpe und im Leitungssystem verbleiben!




Einbaufritteuse



☒ Frittierkorb und Einlegesieb aus dem Becken entnehmen.

☒ Korbhalterung entnehmen (Option).

Standfritteuse



Schwenken des Heizkörpers

Bei Einbaufritteusen:

☒ Griff am Heizkörper einhängen und Heizkörper nach oben schwenken.

Bei Standfritteusen:

☒ Heizkörper nach oben schwenken durch drehen des Hebels gegen den Uhrzeigersinn.

☒ Grob- und Feinfilter aus dem Behälter entnehmen.


☒ Leeren Behälter einschieben.

Reinigen des Beckens und Heizkörper

- ☒ Verkrustungen am Heizkörper mit verdünntem Grillreiniger (Mischungsverhältnis: 1 Teil Grillreiniger, 10 Teile Wasser) einsprühen. Ca. 10 Min. einwirken lassen.
- Keine scheinenden Putzmittel am Heizkörper anwenden! Heizkörper nicht verkratzen!
- ☒ Becken mit fettlösendem Reinigungsmittel und heißem Wasser reinigen.
- ☒ Reinigungslösung nach unten in den Behälter ablassen.
- ☒ Becken mit klarem Wasser nachspülen und mit weichem, fusselfreiem Tuch trockenreiben.
- ☒ Ablaufhahn schließen - Hebel nach oben schwenken und Sicherung einrasten.
- ☒ Behälter mit der Reinigungslösung entleeren. Behälter reinigen und trockenreiben.



VORSICHT! Rutschgefahr! Fettspritzer auf dem Fußboden sofort beseitigen.




Reinigen der Einzelteile

- ☒ Behälter entleeren.
- ☒ In der Spülmaschine (mit Öffnung nach unten) oder im Spülbecken mit fettlösendem Reinigungsmittel reinigen:
 - Einlegesieb,
 - Grobfilter,
 - Haltebügel,
 - Feinfilter,
 - Behälter.

Reinigen des Frittierkorbes

- Keine scheuernden Putzmittel am Frittierkorb anwenden! Frittierkorb nicht verkratzen! Der Frittierkorb darf nicht in eine ätzende oder säurehaltige Reinigungslauge getaucht werden!
- ☒ Frittierkorb mit fettlösendem Reinigungsmittel oder in der Spülmaschine reinigen.
- ☒ Frittierkorb klarspülen und trockenreiben.



Reinigen der Teile für Filtersystem mit Pumpe

- ☒ Option Pumpe: Oberflächen mit Spültuch und fettlösendem Reinigungsmittel reinigen (nicht in Reinigungslauge eintauchen):
 - Ansaugrohr,
 - Einlaufrohr,
 - Entleerungsschlauch.
- ☒ Nach der Reinigung alle Teile und Flächen gründlich abtrocknen.

12.2 Edelstahlflächen reinigen

- ☒ Edelstahlflächen mit fettlösendem Reinigungsmittel oder Spezial-Edelstahlpflegemittel reinigen.
- ☒ Unterbau mit fettlösendem Reinigungsmittel reinigen.
- ☒ Gereinigte Teile und Flächen mit weichem Lappen trockenreiben.
- ☒ Betriebsbereitschaft wiederherstellen, siehe Seite 12, Kapitel 5.1.
- ☒ Becken mit dem Deckel abdecken.

13. Störungen und Abhilfe


Sollten an diesem Gerät Störungen auftreten, so überprüfen Sie diese bitte anhand folgender Tabelle:

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Nach dem Einschalten erfolgt keine Reaktion im Anzeigefeld.	Bauseitigen Hauptschalter vor dem Gerät nicht eingeschaltet. Die gesamte Stromversorgung fehlt. Die Netzsicherung hat abgeschaltet.	Hauptschalter einschalten. Energieversorgungsunternehmen benachrichtigen. Eventuelle Fehler im Gerät von einem autorisierten Kundendienst überprüfen lassen. Netzsicherung wieder einschalten.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät ist eingeschaltet, heizt aber nicht.	Heizkörper ist hochgeschwenkt und somit automatisch abgeschaltet.	Heizkörper vollständig einschwenken.
Die Pumpe ist eingeschaltet, fördert aber kein Frittier-Öl/Frittier-Fett.	Es befindet sich nicht genügend Frittier-Öl oder Frittier-Fett im Behälter. Die Pumpe saugt Luft an. Hartes Frittier-Fett verwendet. Das Frittier-Fett ist im Behälter oder in der Pumpe erstarrt. Der O-Ring (Rundring) am Anschlussstutzen des Ansaugrohres ist defekt oder fehlt. Die Pumpe saugt Luft an. Pumpe zu schwergängig.	Becken oder Behälter mit Frittier-Öl oder halbfüssigem Frittier-Fett befüllen. Erstarries Frittier-Fett aus dem Behälter schöpfen. Frittier-Öl oder halbfüssiges Frittier-Fett verwenden! Neuen O-Ring (Rundring) einsetzen.
Die Pumpe ist eingeschaltet und läuft nicht an. Die Kontrollleuchte in der Taste „Temperatur/Pumpe“ blinkt. Die Pumpe fördert nach über 5 Minuten Laufzeit noch kein Frittier-Öl/Frittier-Fett.	Pumpenschieber abgenutzt.	Mehrmals die Pumpe ein- und ausschalten. Wenn die Pumpe nicht anläuft, Kundendienst benachrichtigen. Kundendienst benachrichtigen.
Fehleranzeige: E01 und E03	Temperaturfühler kurzgeschlossen.	Gerät aus- und einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf benachrichtigen Sie den Kundendienst.
Fehleranzeige: E02 und E04	Temperaturfühler unterbrochen.	Gerät aus- und einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf benachrichtigen Sie den Kundendienst.
Fehleranzeige: E05 und E06	Der Sicherheitstemperatur-Begrenzer hat abgeschaltet. Heizkörper oder Schütz defekt.	Sicherheitstemperatur-Begrenzer einschalten (E07-E08). Gerät spannungsfrei schalten (5 Sekunden). Tritt der Fehler weiterhin auf benachrichtigen Sie den Kundendienst.
Fehleranzeige: E07 und E08	Maximum-Temperatur überschritten. Der Sicherheitstemperatur-Begrenzer hat abgeschaltet.	Prüfen, ob sich ausreichend Frittier-Öl oder Frittier-Fett im Becken befindet. Fehlermeldung abschalten -> Geräte aus- und einschalten. Sicherheitstemperatur-Begrenzer einschalten. Tritt die Störung wiederholt auf das Gerät von einem Kundendienst oder Elektro-Fachmann überprüfen lassen.
Fehleranzeige: E09 und E10	Temperaturanstieg zu schnell.	Prüfen ob sich ausreichend Frittier-Öl oder Frittier-Fett im Becken befindet. Fehlermeldung abschalten -> Geräte aus- und einschalten.
Fehleranzeige: E20 bis E34	Fehler in der Steuerung	Gerät aus- und einschalten. Tritt der Fehler weiterhin auf benachrichtigen Sie den Kundendienst.
Hinweisanzeige: Abwechselnd OIL und 0	Fettnutzungsdauer	Anzeigen, Aufschieben, Zurücksetzen des Zählers für die Fettnutzungsdauer, siehe Seite 24, Kapitel 8.2
In den Anzeigen erscheinen Zeichen, die nicht der Anzeige von Zeit und Temperatur entsprechen.	Sie haben versehentlich Einstellmenüs ausgewählt, die nur für Servicearbeiten durch den Kundendienst vorgesehen sind.	Gerät aus- und wieder einschalten.

Falls Sie die Störung nicht beseitigen können,

- das Gerät ausschalten und vom Elektro-Netz trennen,
- Gehäuse nicht öffnen,
- Kundendienst benachrichtigen.



Sicherung Kugelablaufhahn Rückstell-Knopf Sicherheits-Temperaturbegrenzer
Pro Heizkörper ein roter Rückstell-Knopf für Sicherheitstemperatur-Begrenzer.

14. Technische Daten

Technische Daten	Einbecken-Fritteuse	Einbecken-Fritteuse	Einbecken-Fritteuse	Zweibecken-Fritteuse
Breite	200 mm	300 mm	400 mm	400 mm
Tiefe	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Höhe	750 / 900 mm	750 / 900 mm	750 / 900 mm	750 / 900 mm
Gesamtanschlusswert	8 / 9,5 kW	11 / 13 kW	16 / 19 kW	2 x 8 / 2 x 9,5 kW
Absicherung	3 x 16A	3 x 16A / 3 x 20A	3 x 25 A / 3 x 32A	2 x (3 x 16)A
Spannung	400V 3 50/60 Hz	400V 3 50/60 Hz	400V 3 50/60 Hz	400V 3 50/60 Hz
Regelbereich Temperatur	50 - 190 °C	50 - 190 °C	50 - 190 °C	50 - 190 °C
Beckengröße	160x428x338 mm	260x428x338 mm	360x428x338 mm	2x160x428x338 mm
Gesamtfüllmenge Frittier-Öl	7,5 - 9,0 Liter	12,5 - 14,5 Liter	17,0 - 20,5 Liter	2 x 7,5 - 9,0 Liter
Nutzfüllmenge Frittier-Öl	4,5 - 6,0 Liter	7,5 - 9,8 Liter	10,0 - 13,5 Liter	2 x 4,5 - 6,0 Liter
Anzahl der Heizkörper	1	1	2	1 pro Becken
Korbgröße	140x320x155 mm	220x320x155 mm	300x320x155 mm / 2 x 140x320x155 mm	2 x 140x320x155 mm
Füllmenge Korb	0,9 kg	1,5 kg	1x1,8 / 2 x 0,9 kg	2 x 0,9 kg
Stundenleistung gekühlt	20 kg	30 kg	40 kg	40 kg
Stundenleistung Tiefkühlware	17 kg	27 kg	34 kg	34 kg
Wärmeabgabe sensibel	0,72 / 0,86 kW	1,17 kW	1,44 / 1,71 kW	1,44/ 1,71 kW
Wärmeabgabe latent	5,60 / 6,65 kW	9,10 kW	11,20 / 13,30 kW	11,20 / 13,3 kW
Dampfabgabe	8,25 / 9,79 kg/h	13,39 kg/h	16,48 / 19,57 kg/h	16,48 / 19,57 kg/h
Gerätegeräusch	≤ 70 dB (A)	≤ 70 dB (A)	≤ 70 dB (A)	≤ 70 dB (A)
Schutzgrad gegen Wasser	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Technische Änderungen vorbehalten!

15. Aufstellen, Anschließen

- Beachten Sie die örtlichen küchentechnischen Vorschriften.
- Die Installationen müssen nach den Montageanweisungen des Herstellers und nach den anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden.
- Lassen Sie die Aufstellung und Einweisung der Geräte vom Kundendienst durchführen.

15.1 Transport


- Transportieren Sie das Gerät nur im entleerten Zustand.
- Gewicht des Gerätes beachten.

☞ Transportieren Sie das Gerät mit geeigneten Transporthilfen, wie z. B. Hubwagen.

15.2 Aufstellung



Sicherungen gegen Umkippen



Aufstellen

- waagerecht und erschütterungsfrei,
- unter einer Absaughaube mit Flammenschutzfiltern,
- nicht an brennbare Wände.
- **Bei Einzel-Aufstellung von Geräten:** Das Gerät gegen Umkippen sichern, z. B. durch Festschrauben an der Wand oder an Nachbargeräte.
- Ausreichend Freiraum über dem Gerät berücksichtigen! Es dürfen sich keine Regale über dem Gerät befinden oder bewegliche Schwenkvorrichtungen über das Gerät geschwenkt werden können!
- Ausreichend Bewegungsflächen für die Bedienung berücksichtigen! Auch so, dass während dem Hantieren an der Fritteuse keine Gefährdung durch versehentliches Anstoßen an Personen erfolgt. Die Bewegungsfläche vor der Fritteuse sollte mindestens einen Meter breit sein!

- Geräte die mit Wasser betrieben werden nicht neben Fritteusen aufstellen! Mindestabstand neben Fritteusen von 900 mm einhalten oder eine Spritzschutzeinrichtung (Abweisblech) mit einer Mindesthöhe von 350 mm installieren. Es dürfen sich auch keine Wasserhähne oder Schlauchbrausen in der Nähe von Fritteusen befinden!
- Es dürfen keine Lenkketten am Gerät angebracht werden. Die werksseitig angebrachten Rollen an der Geräterückseite dürfen nicht verändert werden. Die Rollen sind nur zum Vor- und Zurückbewegen des Gerätes vorgesehen.
- Beachten Sie die Arbeitssicherheitsinformationen von der Berufsgenossenschaft zu Fritteusen! Die Füllmengen werden addiert, wenn mehrere Fritteusen nebeneinander aufgestellt werden. Dies erfordert in diesen Fällen besondere Brandschutzvorkehrungen!

Schutzfolien am Gerät abziehen. Kleberückstände mit Reinigungs- oder Waschbenzin entfernen.

15.3 Elektrischer Anschluss



- Der Elektroanschluss muss von einem zugelassenen Elektro-Installateur vorgenommen werden
 - nach den geltenden Bestimmungen VDE 0100
 - und den Bestimmungen der jeweils zuständigen Energieversorgungsunternehmen.
- Die bewegliche Netzanschlussleitung muss mindestens nach H 07 RN-F ausgeführt sein.
- Ein elektrischer Hauptschalter muss leicht zugänglich vorgeschaltet werden. Der Schalter muss das Gerät wirksam und allpolig vom Netz trennen. Die Kontaktöffnung muss dabei mindestens 3 mm betragen.
- Weisen Sie den Betreiber und das Bedienpersonal ein, wo sich der bauseitige elektrische Hauptschalter für das Gerät befindet, damit das Gerät bei Gefahren für den Benutzer (z. B. Brandgefahr) gefahrlos ausgeschaltet werden kann.
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen den Einbau eines Fehlerstrom-Schutzschalters (FI) > 10 mA.
- Für den elektrischen Anschluss die Daten auf dem Typenschild beachten!
- Das Gerät in das Potentialausgleichssystem einbeziehen. Die Wirksamkeit muss nach VDE 0190 geprüft sein.
- Netzanschlussleitung bauseits fest anklemmen.

16. Wartung

- Lassen Sie an diesem Gerät eine regelmäßige Inspektion und Wartung durchführen. Wartungsarbeiten sind: Z. B. Sicherheits-, Funktions- und Dichtigkeitsprüfungen.
- Die Sicherheitseinrichtungen müssen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden. Das Ergebnis dieser Prüfung muss in einer Bescheinigung festgehalten und bis zur nächsten Prüfung aufbewahrt werden.
- Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Elektro-Fachleuten durchgeführt werden.
- Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden!
- Wir empfehlen Ihnen einen Wartungsvertrag mit dem Kundendienst abzuschließen.

17. Hinweise zur Entsorgung

- Vor dem Demontieren das Gerät spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Anschließend das Netzkabel an der Netzanschlussdose und am Gerät abklemmen.
- Altgeräte sind kein wertloser Abfall! Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden.
- Beachten Sie im Falle einer Entsorgung des Gerätes die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften.
- Gewerbliche Elektrogeräte dürfen nicht in die kommunale Abfallentsorgung gelangen oder mit dem Hausmüll entsorgt werden.



18. EG-Konformitätserklärung

Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Maschinen in dem Zustand, in dem sie in den Verkehr gebracht wurden. Die Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne Zustimmung umgebaut oder verändert wird.

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichneten Maschinen aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart, sowie in den von uns in Verkehr gebrachten Ausführungen den einschlägigen Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entsprechen. Die Maschinen entsprechen zusätzlich den Bestimmungen der Richtlinie 2006/95/EG über elektrische Betriebsmittel und 2004/108/EG über elektromagnetische Verträglichkeit.

Maschinentypen

Fritteuse FSP, Stand- und Einbaufritteusen

Angewandte harmonisierte EN-Normen

EN 60335-2-37:2008-12
 EN 55014 -1:2007-06 -2:2002-08
 EN 61000-3-2:2006-10
 EN 61000-3-11:2001-04
 EN 62233:2008-08

Dokumentationsbevollmächtigter

SERVATOR ServiceLine GmbH, Thomas Schmalz, Wilhelm-Frank-Straße 36, D-97980 Bad Mergentheim

1. User information

1.1 Using these operating instructions

Please read the operating instructions thoroughly before starting to use the appliance.

The operating instructions contains important information for operating and installing the appliance properly.

Always keep the documents accompanying the appliance close to hand and pass these on with the appliance to any new owner.

The owner of the appliance must ensure that the operating instructions are accessible to the staff employed to operate the appliance.

1.2 Warning symbols, danger symbols and informational symbols



Warning! Risk of electric shock that could result in bodily injury or death.



Caution! Warning of a possible bodily injury, a health risk or property damage.



Caution! Warning of hot objects and possible bodily injury by burns. In case of fire, severe bodily injury is also possible!



Information! Notes containing especially useful information and tips.

1.3 Symbols in front of the text

You are prompted to act.

- Enumeration, listing
- Notes, operational sequences

Text without symbol: Descriptions or explanations following a header.

1.4 Use as intended

- The appliance is for commercial use and may only be operated
 - by trained personnel,
 - if the appliance is supervised,
 - for the purpose designated in the operating instructions.
- The appliance may only be used for the preparation of foodstuffs. E. g. for deep frying meat, fish, potatoes, vegetables, confections, filled pastries and baked goods.
- The appliance may only be used with liquid cooking fat or oil.
- The cooking fat or oil must be specially suited for deep frying.

1.5 Misuse

(Reasonably foreseeable misuse)

- The appliance must not be operated,
 - in the open,
 - with water in all conditions of the appliance or other, inappropriate fluid for the intended use,
 - for melting of wax or similar material.
- The appliance must not be used,
 - by children,
 - by persons with restricted physical, sensory or mental abilities and
 - untrained personnel.

1.6 Documenting the type plate data

Please write the type plate data on the following lines prior to installing the device. Please state this data when ordering a service for the appliance. This will expedite the response to your question.

Type:

Year of manufacture:

Machine-no.:

2. Safety instructions

Use



- Wear work clothing and shoes that are specifically designed for working on deep fat fryers when using the appliance.
- The appliance is only to be transported
 - while it is cooled off.
 - the frying-oil or frying-grease has been drained,
 - and if the container below is emptied.
- Do not use the appliance as a storage or work surface.
- The user alone is responsible for damage caused by use contrary to the intended use.
- Immediately disconnect the power supply if smoke is produced by the hot fat. Observe the notes on page 66 in Chapter 10.3 "Recognising and fixing deep frying faults" and on page 69 in Chapter 13. "Troubleshooting"!
- Please observe the stipulations and rules of the professional associations!
- Pump option: Manual switching on and off of the pump, therefore supervise the pumping process and switch off the pump when the filling level in the bowl has been reached. Important, there is no automatic switching off when the bowl is overfilled!
- Appliances on wheels must only be moved about if they have been emptied and cooled off.
- If you cannot remedy malfunctions with the help of page 69 section 13. "faults and remedies", switch off the appliance and notify customer service.

Risk of injury



- During operation, there is a risk of burns from
 - hot frying-oil/frying-grease
 - hot fat splashes and
 - hot surfaces.
- Careful when pulling out, sliding in or lifting out the filled container! The container must only be removed if the frying-oil/frying-grease has cooled down sufficiently. Use appropriate care to avoid hot frying-oil/frying-grease from spilling over and splattering!
- Observe the following with dual-bowl-deep fat fryers! When the container must be emptied or refilled by hand, allow only the content from one bowl to drain into the container!
If the contents of both bowls are drained into the container, the container will become too heavy to lift manually!
- Pump option: While the pump is running, the cap may not be unlocked nor the intake bowle and the drain hose inserted into the cap.

- Pump option: No cleaning solution or water may be pumped with the pump! Residual water may otherwise remain in the pump and the drain hose! During operation, this may cause heavy splattering, foaming and overflowing of the bowl and to grease explosions!
- Do not let any liquids run into the cooking-oil/-grease.
- If the deep frying-process is interrupted or ended, and there is still hot cooking-oil/-grease in the bowl, the bowl must be covered with an appropriate lid. This will prevent persons from accidentally reaching into the bowl, i.e. if they were to slip.
- Whilst cleaning of the deep fat fryers themselves is in progress, or any cleaning is being undertaken in their vicinity, they should never be switched on. Under no circumstances may water be mixed with frying oil in the basin or vat. This would result in dangerous splashing, frothing, overflowing of the basin or explosion of the fat.

Risk of fire



- **If the minimum fill level is not reached, there is the risk of fire!**
Therefore regularly check the level and add any shortfall of cooking-oil or -grease. Pay attention to the marks showing minimum- and maximum-fill levels!
- Do not use cooking-oil/-grease which has been soiled by food or spices. It can ignite even within the temperatures set by the appliance and can froth over.
- As a user of this appliance, you must learn where the site's fuse box is located for the appliances you operate. In case of a fire, you will be able to safely shut the appliance off.

Fire safety



- Approved extinguishers for food oil and grease fires as well as a deep fat fryer lid must be available to fight fires. Water from sprinkler systems must not get into the fat.
- Never try and extinguish burning oil or fat with water! If water gets into the hot cooking oil/cooking fat an explosion will occur! **Only use extinguishers approved for cooking oil and cooking fat fires!**

Risk of damage




- Do not use any caustic or acid cleaning agents on the frying basket and heater; this may destroy the corrosion protection and cause danger of rusting!
- Do not spray off or clean the appliance with water hoses, high-pressure cleaners, high-pressure steam cleaners or general steam cleaners.
- Do not spray foam cleaner on front panels and appliance panels. The foam cleaner gets into the smallest of cracks and destroys the electrical and electronic systems.
- Pump option: Switch on the pump only when the container contains frying-oil and the filling tube is plugged on. Do not let the pump run dry!
- If the appliance has not been used for some time, have customer service check it for correct operation.

Determination and assessment of hazards in accordance with the German Health and Safety at Work Act

- According to the German Health and Safety at Work Act, the employer must assess what hazards are present for those occupied in the work and what health and safety measures are necessary. Observe the information supplied by the employers' liability insurance association for commercial kitchens.
- The employer must specify and provide the personal protective equipment.

3. Description of the appliance



deep fat fryer with

- Flat tube heating element for gentle and economic deep frying,
- Electronic temperature sensor integrated in the flat tube heating element and safety temperature limiter,
- Automatic grease melting function for gentle heating.

Deep-drawn bowl with

- large, easy-to-clean radii,
- flat tube heating elements can be swivelled inside bowl,
- grease drain toward the bottom via ball drain tap.

In the base, there is a container with a filter system for frying-oil or frying-grease.

Options

Filter system with pump

Time control with the following functions:

- Short time clock,
- cooking time correction,
- standby-function,
- two operating modes (time and temperature or product key)

Time control with-automatic basket lift

4. Control panel description

4.1 Notes on characteristics, versions and settings

The functions described in these operating instructions refer to the factory settings of the control.

Some notes regarding the operation and control may deviate from these if control settings have been changed by the user or the customer service. This applies, for example, to the acoustic signal, standby function, standby temperature, temperature steps and cooking time correction, see page 60 chapter 8.5

You can switch key sounds and acoustic signals off and on and change the length of the acoustic signal, see page 60 chapter 8.5

The setting options also depend on the equipment of the appliance.

Important! Please make sure that you are reading the correct chapter for whichever operating mode you selected, i.e. for either the "Time and temperature" or the "Product keys" mode. See title in the header!



Observe the waiting period between setting and request actions.

Allow for a waiting period of **approx. 3 seconds between setting or request actions**. For example

- between setting the setpoint temperature and
- displaying the actual temperature.

The control is only ready for a new setting or request action after expiry of this waiting period.

4.2 Control panel without "time control"

Please see page 48, Chapter 6.1 „Switching the appliance on“ and Chapter 6.2 „Selecting, changing and displaying the temperatures“ for information on how to operate the control unit!

"Temperature/pump" key (pump option)

- Querying the actual temperature when the appliance is switched on.
- Switch pump on/off, only if the appliance has been switched off at "on/off" key.


The indicator light glows when the pump is switched on (option).

Display

- Parameter number

Display

- Setpoint or actual temperature.
- Error number



4.3 Control panel with "time control"


Operating mode "Time and temperature" or operating mode "Product key"

4.3.1 Selection of the modes for "time control" option

Appliances equipped with a "Timer" can be operated in two different modes: In "Time and temperature" or "Product keys" mode.

Appliances with a "Timer" are always set to "Time and temperature" mode before delivery.

For changing the modes, see page 60, chapter 8.5




Operating mode „Time and temperature“

In "Time and temperature" mode, the time and set-point temperature are always displayed during operation.

There are also four buttons for saving different, freely selectable temperatures and cooking times. These can be accessed at any time for quick and easy operation.

For description of the control panel see page 45 chapter 4.3.2



Operating mode "Product keys"

In the "product keys" mode, the time and the number of the selected product key are displayed, e.g. "P22".

Only one "product key" can be selected each time. Successive combination is not possible.

For description of the control panel see page 45 chapter 4.3.3

4.3.2 Operating mode „Time and temperature”

"Temperature/pump" key (pump option)

- Querying the actual temperature when the appliance is switched on.
- Switch pump on/off, only if the appliance has been switched off at "on/off" key.

Display

- Time in minutes and seconds
- Parameter number

Display

- Setpoint or actual temperature.
- Fat utilization period
- Parameter values
- Error number

The indicator light glows when the pump is switched on (option).

The control lamp glows when the automatic basket lift is switched on (option).

"Start/stop" key

- Starting or stopping the short time clock,
- Lowering/raising the basket lift
- Changing the basic settings for the short time clock

START STOP

P

1

2

3

4

*

I

min

°C

5.30

180

"1, 2, 3 and 4" keys - time/temperature

- Selection of the short time clock,
- Interrupting the acoustic signal,
- Selecting the temperature

The indicator lights in the keys

- are illuminated when the short time clock is switched on,
- flash when the short time clock has expired

"Up" key

"Down" key

In increments of 1 or 5, depending on the setting in chapter 8.5

Dot is illuminated

when heating is on,
dot flashes

during the heating-up process if the actual temperature is by more than 10°C lower than the setpoint temperature.

Wait until the dot has gone out before starting with the frying process.

"On/off" key

- For switching on/off, hold it down for 3 seconds.

"P" key in combination with other keys

- Temperature selection (keys 1, 2, 3 and 4)
- Changing the stored temperature
- Display of the fat utilization period
- Setting of parameters

4.3.3 Operating mode "Product keys" - display of time and product key

"Temperature/pump" key (pump option)

- Querying actual and setpoint temperature when the appliance is switched on.
- Switch pump on/off, only if the appliance has been switched off at "on/off" key.

Display

- Time in minutes and seconds
- Parameter number
- Actual temperature

Display

- "Product key" number
- Setpoint temperature
- Fat utilization period
- Parameter values
- Error number

The indicator light glows when the pump is switched on (option).

The control lamp glows when the automatic basket lift is switched on (option).

"Start/stop" key

- Starting or stopping the short time clock,
- Lowering/raising the basket lift

START STOP

P

1

2

3

4

I

min

°C

5.00

P22

"P" key in combination with other keys

- Changing the stored time and temperature
- Display of the fat utilization period
- Setting of parameters

- Selection of the "product keys".
- Interrupting the acoustic signal,
- Selecting the temperature

When setting the "product keys" mode, the indicator lights in keys 1-4 are without function.

"Up" key

"Down" key

In increments of 1 or 5, depending on the setting in chapter 8.5

Dot is illuminated

when heating is on,
dot flashes

during the heating-up process if the actual temperature is by more than 10°C lower than the setpoint temperature.

Wait until the dot has gone out before starting with the frying process.


"On/off" key

- For switching on/off, hold it down for 3 seconds.


5. Initial use

- Before using the appliance for the first time, clean with a cleaning product that dissolves grease.
- Dry the cleaned parts and surfaces with a soft cloth.
- For cleaning, see page 66 section 12.


5.1 Getting ready for use



- Close drain tap - turn lever up and engage safety catch.



Built-in deep-fat fryer



- Remove frying basket and insertable sieve from the bowl.

Turning the heating element


For built-in deep fat fryers:

- Hook handle onto the heating element and raise the heating element.

For free standing deep fat fryers:

- Raise the heating element by turning the lever anticlockwise.

Free standing deep fat fryer



- Insert the heating element support the right way round - place higher support at the front.


- Swivel heating element in.

- Place insertable sieve on the heating element.

Automatic basket lift option:


- Slot the basket holder onto the basket lift.

- Hook frying basket in basket holder



Inserting the filters

- Join the retaining clamp and fine filter.
- Insert fine filter with retaining clamp into container.
- Insert coarse filter into fine filter.
- Pump option: Insert intake tube, with the connecting piece pointing toward the rear, into the container.



- Insert the container in the guide rail and push back against the stop.

Fill bowl

- Fill the bowl with fresh, pure vegetable frying oil or semi-liquid frying fat.
- Mind expansion due to heating! Fill the bowl up to the "minimum mark". Check after heating and top up with frying oil/frying fat if needed.
- Do not use solid fat (fat block) to fill the bowl! This frying fat would harden after cooling and filtering and pumping would no longer be possible!
- The appliance may only be used with liquid cooking fat or oil.


CAUTION Danger of slipping! Immediately clean any fat splashes off the floor.

6. Operating mode „Time and Temperature” - Operating the control unit

°C

E.g.

180



Devices without timer: Please see chapter 6.1 and 6.2 for information on how to operate the control unit!

Appliances with a timer are always set to "Time and temperature" before delivery.

Should you wish to work in the "product keys" mode, you can make this setting yourself. For changing the mode, see page 60, chapter 8.5

For operating the control in "product keys" mode, see page 53, chapter 7.

6.1 Switching the appliance on



- ☞ Switch on the local electrical main switch.
- In the display
 - the version number and the type number of the control will briefly be displayed.
 - three dots are illuminated.

3 sec.



- ☞ Press the "on/off" key and hold down for 3 seconds.
- The setpoint temperature is shown on the display.
- To avoid a high temperature load of the cooking oil/fat during the heating-up process, the control only automatically switches to the full heating capacity after attainment of a fat temperature of approx. 90°C.

6.2 Selecting, changing and displaying the temperatures



Factory-set setpoint temperatures:

Key 1 = 110°C

Key 2 = 160°C

Key 3 = 170°C

Key 4 = 180°C

For changing the setpoint temperatures stored at the factory, see page 52 chapter 6.4.1

6.2.1 Selecting and changing the setpoint temperature



- ☞ Press the "P" key.

3 sec.

- ☞ Within 3 seconds, press the key "1, 2, 3 or 4".

- Time control option: The display for "time" briefly goes off.



For changing the setpoint temperature:

- ☞ Within 3 seconds, press and hold down the "up" or "down" key.

- First, the values are reduced or increased slowly, then rapidly. By pressing the key, the setting is reduced or increased by one step respectively.
- The setpoint temperature that has been changed for this key is shown on the display and will also be displayed after switching the appliance off and on at the "on/off" key.



The performed temperature change is cancelled after

- pressing a different temperature key (key "P and 1, 2, 3 or 4") or
- switching the customer's electrical main switch on and off.

6.2.2 Displaying the actual temperature in the bowl



- ☞ When the appliance is switched on, press the "temperature/pump"  key.
- The current actual bowl temperature is displayed for 3 seconds.

6.3 Short time clock (time control option)

Factory-set times

- Key 1 = 4 minutes
- Key 2 = 4 minutes and 30 seconds
- Key 3 = 5 minutes
- Key 4 = 5 minutes and 30 seconds

For changing the times stored at the factory, see page 52 chapter 6.4.2

Notes on the time setting

- The time setting can only be changed for a short time clock that has not yet been started.
- The performed time changes are cancelled if
 - a different key with a different time is pressed,
 - the appliance is switched off with the "on/off", or
 - the appliance was switched off and on again at the customer's electrical main switch.



Options for the short time clock

- Appliance without automatic basket lift - after expiry of the set time, an acoustic signal is output.
- You can switch key sounds and acoustic signals off and on and change the length of the acoustic signal, see page 60 chapter 8.5
- Appliance with automatic basket lift - after expiry of the set time, the frying basket is lifted out of the bowl and an acoustic signal is output.

Automatic basket lift function (option)

- The control lamp in the "START/STOP" key  is illuminated if the automatic basket lift is switched on (for switching automatic basket lift off or on, see page 57 chapter 8.1).
- The automatic basket lift waits until it lowers the basket lift if
 - the oil or fat temperature in the bowl is lower than 90°C,
 - the actual temperature is by more than 5°C lower than the setpoint temperature, or
 - the actual temperature is by more than 30°C higher than the setpoint temperature.

6.3.1 Selecting, changing and starting the short time clock

1

☞ Press the desired key "1, 2, 3 or 4".

- The stored time is shown on the display.
- The indicator light in the key glows.

4

For changing the time for the current frying process:

3 sec.



☞ Within 3 seconds, press and hold down the "up" △ or "down" ▽ key.

- First, the values are reduced or increased slowly, then rapidly. By pressing the key, the setting is reduced or increased by one step respectively.



☞ Press the "START/STOP" key

- The indicator lamp in the key "1, 2, 3 or 4" flashes.
- The time runs down.
- Except when the automatic basket lift is switched on: The control waits before it runs down the time and lowers the basket lift if
 - the actual temperature is by more than 5°C lower than the setpoint temperature, or
 - the actual temperature is by more than 30°C higher than the setpoint temperature.
 - Once the setpoint temperature has been reached, the frying basket is automatically lowered into the bowl and the time runs down.
- The setpoint temperature can be changed during the frying process.
- After expiry of the time, an acoustic signal is output.
- Appliance with switched on automatic basket lift: The basket is lifted out automatically.

☞ **Interrupting the acoustic signal**

- Press the key "1, 2, 3 or 4" with the flashing indicator lamp or
- wait for 10 seconds until the acoustic signal stops automatically.
- The flashing indicator light in the key switches from flashing to continuously glowing.
- The previously set time is shown on the display.

6.3.2 Setting up several short time clocks

You can use this function, for instance, if you insert several portion baskets in one bowl. Or for setting an interim time that indicates, for example, that the food being cooked must be agitated.

Up to four short time clocks can be used simultaneously.

1

Press the desired, for example key "1, 2, 3 or 4", and "START/STOP" key .

-

Repeat this procedure for each key to be used until all desired times have been set and started.

4

- If the **automatic basket lift is switched on** :



- The basket is lowered automatically into the tank after the first short time clock has been started.
- The short time clock set first for lifting the basket is valid.
- The next shortest remaining time is shown on the display, regardless of which key was pressed first.

- If **no automatic basket lift** is used:

- The next shortest remaining time is shown on the display, regardless of which key was pressed first.

- The control lamps of the selected keys glow and the indicator lamp in the key with the shortest remaining time flashes.

- All activated short time clocks are separately counted down.

- In appliances with automatic basket lift, the basket is automatically lifted out of the bowl.

- After expiry of the time, an acoustic signal is output.

1

-

To interrupt the acoustic signal press the key with the flashing indicator light.

4

- The indicator light in the key goes out.
- The next shortest remaining time is shown on the display and the indicator light in the key flashes.
- These procedure are repeated until all selected times have expired.

6.3.3 Switching off a short-time clock when several short time clocks have been started

1

Example: The indicator light in the key "1" flashes and the indicator light in the keys "3" and "4" are illuminated. The short time clock on key "3" is to be switched off.

+

3

Press key "3".

- The indicator light in key "3" flashes.

3 sec.



Within 3 seconds, press the "START/STOP"  key.

- The indicator light in key "3" goes out. The short time clock has been switched off.
- If the automatic basket lift was used with this short-time clock, the basket is lifted out of the bowl.
- The next shortest remaining time is shown on the display and the indicator light in the key flashes.

6.4 Changing the basic settings for temperature and time

6.4.1 Changing the basic settings of temperature



With this function, you can change the factory-set temperatures.



These settings remain stored even after the appliance has been switched on and off at the customer's electrical main switch.



3 sec.



- The appliance must be **switched off**.
- Three dots glow on the display.

Press the "P" key.



- Within 3 seconds, press the key "1, 2, 3 or 4" the setting of which is to be changed.
- The temperature display flashes.
- The stored temperature is shown on the display.



3 sec.

- Within 3 seconds, press and hold down the "up" or "down" key.
- First, the values are reduced or increased slowly, then rapidly. By pressing the key, the setting is reduced or increased by one step respectively.



- Within 3 seconds, press the "P" key.
- The set temperature has been stored.
- Three dots glow on the display.

6.4.2 Changing the basic settings of the short-time clocks (time control option)



With this function, you can change the factory-set times.



These settings remain stored even after the appliance has been switched on and off at the customer's electrical main switch.



3 sec.



- The appliance must be **switched off**.
- Three dots glow on the display.

Press the "START/STOP" key .



- Within 3 seconds, press the key "1, 2, 3 or 4" the setting of which is to be changed.
- The time display flashes.
- The stored time is shown on the display.



3 sec.


- Within 3 seconds, press and hold down the "up" or "down" key.
- First, the values are reduced or increased slowly, then rapidly. By pressing the key, the setting is reduced or increased by one step respectively.



- Within 3 seconds, press the "START/STOP" key .
- The set time has been stored.
- Three dots glow on the display.

7. Operating mode "Product keys" - Operating the control unit

°C
E.g.
P22



Should you wish to use the "product keys" mode, you must set this as it is not preset at the factory. For changing the mode, see page 60, chapter 8.5

In the "product keys" mode, the time and the number of the selected product key are displayed simultaneously. You can use 20 numbers for product keys, see chapter

7.1 Factory-set assignment of the "product keys"

Operation of the control in "product keys" mode as described in this chapter 7..

7.1 Factory-set assignment of the "product keys"

You can change the stored times and temperatures for each number of the "product key".

You have two options to make the change:

- Change for current frying process - the change is only stored until a different number of the "product key" has been set! See page 55 Chapter 7.3.2.
- Changing and storing permanently, - the changed is stored for the number of the "product" key and remains stored even after switching the appliance off and on! See page 56 Chapter 7.5.

Product key number	Press key(s)	Product name	Time	Temperature
1	1		8.00 minutes	160°C
2	2		4.00 minutes	170°C
3	3		4.00 minutes	175°C
4	4		4.00 minutes	180°C
11	1 + 1		4.00 minutes	160°C
12	1 + 2		5.00 minutes	160°C
13	1 + 3		6.00 minutes	160°C
14	1 + 4		7.00 minutes	160°C
21	2 + 1		4.30 minutes	170°C
22	2 + 2		5.00 minutes	170°C
23	2 + 3		6.00 minutes	170°C
24	2 + 4		7.00 minutes	170°C
31	3 + 1		4.30 minutes	175°C
32	3 + 2		5.00 minutes	175°C
33	3 + 3		6.00 minutes	175°C
34	3 + 4		7.00 minutes	175°C
41	4 + 1		4.30 minutes	180°C
42	4 + 2		5.00 minutes	180°C
43	4 + 3		6.00 minutes	180°C
44	4 + 4		7.00 minutes	180°C

7.2 Switching the appliance on



- ☞ Switch on the local electrical main switch.
- In the display
 - the version number and the type number of the control will briefly be displayed.
 - three dots are illuminated.

3 sec.



- ☞ Press the "on/off" key  and hold down for 3 seconds.
- The setpoint temperature is briefly shown on the right display, after this the number of the "product key".
- The cooking time is shown on the left display
- To avoid a high temperature load of the cooking oil/fat during the heating-up process, the control only automatically switches to the full heating capacity after attainment of a fat temperature of approx. 90°C.

7.3 Selecting time and temperature via the "product key"

For an overview of the stored times and temperatures, refer to page 53 chapter 7.1

7.3.1 Selecting and starting time and setpoint temperature via the number of the "product key"



- ☞ Select the number for the "product key" by pressing the keys 1 to 4: E.g.
 - for products 1-4, press the key "1, 2, 3 or 4" or
 - for products with two-digit numbers, e.g. "product key" "12", press key 1 and immediately after that key 2.



- The display for "time" and "product key number" briefly goes off.
- The setpoint temperature for the "product key" is displayed for approx 1 second.
- The time is briefly shown on the left display, the number of the "product key" on the right display.



- ☞ Press the "START/STOP"  key.
 - The indicator light in key "START/STOP" flashes.
 - The time runs down.
 - Except when the automatic basket lift is switched on: The control waits before it runs down the time and lowers the basket lift if
 - the actual temperature is by more than 5°C lower than the setpoint temperature, or
 - the actual temperature is by more than 30°C higher than the setpoint temperature.
 - Once the setpoint temperature has been reached, the frying basket is automatically lowered into the bowl and the time runs down.
 - After expiry of the time, an acoustic signal is output.
 - Appliance with switched on automatic basket lift: The basket is lifted out automatically.

☞ Interrupting the acoustic signal

- Press the key "1, 2, 3 or 4" or
- wait for 10 seconds until the acoustic signal stops automatically.
- The previously set time is shown and the number of the "product key" is shown on the display.

Changing settings

Changing the time and the setpoint temperature for "product keys" mode:

- without storing, only for the current frying process, see page 55 chapter 7.3.2,
- with permanent storing, see page 56 chapter 7.5

Changing acoustic signals:

- You can switch key sounds and acoustic signals off and on and change the length of the acoustic signal, see page 60 chapter 8.5

7.3.2 Changing the time and the setpoint temperature for the current frying process

The time and the setpoint temperature cannot be changed while the short time clock runs down.

The performed temperature change is cancelled after

- a different temperature key is pressed,
- the appliance is switched off and on at the "On/Off" key, or
- the appliance is switched off and on at the customer's electrical main switch.

To adjust the time and setpoint temperature set at the factory to your requirements and permanently store these changes, follow the procedure described on page and following in 56 chapter 7.5.

Changing the time / setpoint temperature for the current frying process



Press the "P" key.

- The time flashes on the left display.

↓
3 sec.



If you wish to change it, press and hold down the "up" or "down" key within 3 seconds.

- First, the values are reduced or increased slowly, then rapidly. By pressing the key, the setting is reduced or increased by one step respectively.

-
4

Press the "P" key.

- The changed time has been stored.
- The setpoint temperature flashes on the right display.

3 sec.

If you wish to change it, press and hold down the "up" or "down" key within 3 seconds.

- First, the values are reduced or increased slowly, then rapidly. By pressing the key, the setting is reduced or increased by one step respectively.

To save the settings - Press the "P" key or wait for approx. 3 seconds.


7.4 Displaying the actual temperature in the bowl



When the appliance is switched on, press the "temperature/pump" key.

- Two temperatures are displayed for 3 seconds:
 - Actual temperature on the left display and
 - setpoint temperature on the right display.

7.5 Changing the basic settings for time and setpoint temperature



With this function, you can adjust the factory-set values for time and setpoint temperature to your requirements.

These settings remain stored even after the appliance has been switched on and off at the customer's electrical main switch.



- The appliance must be **switched off**.
- Three dots glow on the display.



☞ Press the "P" key.

↓
3 sec.



- for products 1-4, press the key "1, 2, 3 or 4" or
- for products with two-digit numbers, e.g. "product key 12", press key 1 and immediately after that key 2.

-



- The time display flashes.
- The number of the "product key" is briefly displayed.



For changing the time:

- ☞ Within 10 seconds, press and hold down the "up" or "down" key.
- First, the values are reduced or increased slowly, then rapidly. By pressing the key, the setting is reduced or increased by one step respectively.



↓
10 sec.



- ☞ Within 10 seconds, press the "P" key.
- The set time has been stored.
 - The setpoint temperature display flashes.



For changing the setpoint temperature:

- ☞ Within 10 seconds, press and hold down the "up" or "down" key.
- First, the values are reduced or increased slowly, then rapidly. By pressing the key, the setting is reduced or increased by one step respectively.

Storing the factory-set setpoint temperature:

- ☞ Within 10 seconds, press the "P" key.


- If the "P" was not pressed, the changed setpoint temperature is not stored and the setting procedure is automatically interrupted after 10 seconds.

8. Functions for appliances with "time control" option


These functions are identical for both the "Time and temperature" and "Product keys" operating mode.

"Time control" option

Operating mode "Time and temperature"



Operating mode "Product keys":



8.1 Switch automatic basket lift function off or on (option)

Only for appliances with time control and automatic basket lift!

Use the short time clock to automatically raise or lower the basket lift. This function can also be switched off. This is, for example, required when you work with several portion baskets in one bowl and the short time clock is to be used.

Switching off the automatic basket lift

3 sec.



Press the "START/STOP" key  and hold down for 3 seconds.

- The indicator light in the key goes out.
- The basket lift moves down.
- Exception: The automatic basket lift waits before lowering the basket lift until the oil or fat temperature in the bowl is higher than 90°C.

Switching on the automatic basket lift

3 sec.




Press the "START/STOP" key  and hold down for 3 seconds.

- The indicator light in the key glows.
- The basket lift moves up.
- Exception: The automatic basket lift waits before raising the basket lift until the oil or fat temperature in the bowl is higher than 90°C.


8.1.1 Two individually controllable basket lifts for large bowls

By default, the control is set in such manner that a large basket can be lifted out using the two basket lifts.

If you wish to control the two basket lifts individually, this must be set by the customer service.



For "time and temperature" mode:



Key 1 and 2 for left
basket lift Key 3 and 4 for right
basket lift

For "product keys" mode:

In this mode, it is not possible to control the basket lifts individually.

Both basket lifts are controlled simultaneously!

8.2 Oil/fat utilization period



The control calculates and modifies the fat utilization period for the duration of the operation in dependence of the temperature:

- Lower temperature = longer fat utilization period
- High temperature = shorter fat utilization period

The oil/fat utilization period greatly depends on the frying temperature, the products used and the cleaning of the frying oil or frying fat.

The settable oil/fat utilization period can therefore only be regarded as a reference value that must be adapted to the local condition.

By factory setting, the oil/fat utilization period function is switched off. Switching on and setting of the oil/fat utilization period, see page 60 Chapter 8.5

8.2.1 Displaying the remaining time of the oil/fat utilization period



☞ Press the "P" key.

3 sec.



☞ Within 3 seconds, press the "Temperature/pump" key .

- The remaining time in hours is displayed for 3 seconds.
- If three dashes "---" are shown on the display, the oil/fat utilization period function is switched off.

8.2.2 Postponing the report for the oil/fat utilization period's expiry

To avoid having to replace any cooking oil or cooking fat during peak times, the report can be suppressed or postponed by one hour.

After expiry of the oil/fat utilization period:



- The display alternately shows and .
- An acoustic signal is output.

3 sec.



☞ Press the "P" key.

☞ Within 3 seconds, press the "Temperature/pump" key .

- The report signal is suppressed and the oil/fat utilization period is prolonged by 1 hour.

8.2.3 Resetting the counter for the oil/fat utilization period

After the bowl's refilling with new cooking oil or cooking fat, the counter for the fat utilization period must be reset.



☞ Press the "P" key.

3 sec.



☞ Within 3 seconds, press the "Temperature/pump" key and hold down for 3 seconds.

- The display shows the updated fat utilization period for 3 seconds.

8.3 Automatic cooking time correction

The user can switch this setting off or on, see page 60 chapter 8.5

If the cooking time correction function has been activated and if you work with the short time clock or the automatic basket lift, the control automatically extends the cooking time for large portions.

This has the benefit that you do not need to change the frying period for different filled quantities.

Determining the cooking time setting

To determine the time setting, fry 1/5 of the maximum quantity so that the cooking time correction function can determine optimal settings.

Example: Maximum quantity 1000 grams, 1/5 is equivalent with 200 grams.

- ☞ Set the required setpoint temperature for the food to be fried.
- ☞ Fill frying basket with 200 grams of food to be fried.
- ☞ Start short time clock with a sufficiently high cooking time setting (e.g. 10 minutes).
- ☞ Insert the frying basket with the food to be fried into the bowl without time loss.
- ☞ Monitor the cooking process: When the food is cooked, read and write down the displayed remaining time.
- ☞ Calculate the frying time based on the cooking time setting (e.g. 10 minutes) and the remaining time
- If the frying result is right, different quantities can be fried based on the determined time.

 If you change the product to be fried, e.g. the manufacturer or switch from refrigerated to deep frozen products, you should check the cooking time setting.

8.4 Automatic switching to standby mode

The control switches the deep-fat fryer automatically to standby mode if

- no key was pressed for a period of 30 minutes (factory setting), or
- the control could not determine a temperature drop that would indicate a frying process.

Settings for standby mode, see page 60 Chapter 8.5

- Switching the standby mode function off and on,
- standby temperature in bowl,
- time setting from that the standby mode is to start.

Display of the standby mode

- Three dashes "---" glow on both displays.
- The setpoint temperature is set back to 90°C (factory setting).

Terminating the standby mode

-  - Press any key "1, 2, 3 or 4".
- The temperature and time previously set are shown on the display.
- The indicator light in the key glows.
- The appliance heats to the set setpoint temperature.

8.5 Changing control default settings

8.5.1 Setting the parameters

Depending on the equipment of the appliance, different setting options are possible for the control, see parameter table below, chapter 8.5.2



The setting mode is switched off automatically if the "P" key or the "up" or "down" key are not pressed within 10 seconds. Any settings made that were not confirmed by pressing the "P" key are not stored.

Changing the setting

- The appliance must be **switched on**.



- ☞ First, press and hold down the "P" key, then press the "Temperature/pump" key - hold both simultaneously for 3 seconds.
- The parameter set last will be displayed.
- ☞ Within 10 seconds, keep pressing the "up" or "down" key until the desired parameter is displayed.
- ☞ Within 10 seconds, press the "P" key.
- The value of the parameter flashes.
- ☞ Within 10 seconds, keep pressing the "up" or "down" key until the desired value has been set.
- ☞ Storing the set value - within 10 seconds, press the "P" key.

Exiting the setting process

- ☞ Wait for 10 seconds - the "setting the parameters" function is switched off.

Or:



- ☞ First, press and hold down the "P" , then briefly press the "temperature/pump" key at the same time.

8.5.2 Parameter table (display only for time control option)

Parameters	Factory setting	Setting range	Description	Customer setting
P01	0	0=Off 1-99 hours	Time setting for the utilization period of the cooking oil or cooking fat. To assure an immediate effectiveness of the changed setting, the short time clock has to be reset, refer to page 58, chapter 8.2.3	
P02	1	0=off, 1=on	Switching the acoustic signal and key sound on or off	
P03	10 seconds	0-60 seconds	Switching acoustic signal off (0) and setting length of the acoustic signal (1-60 seconds)	
P04	0	0=off, 1=on	Switching the standby function on or off	
P05	30 minutes	10-120 minutes	Starting the standby function after x minutes	
P06	90°C	60-170°C	Standby temperature in bowl	
P07	0	0=1°C, 1=5°C	Temperature adjustment in increments each time key is pressed	
P08	1	0=off, 1=on	Switching the cooking time correction on or off	
P09	0	0=off, 1=on	Switching the "product keys" mode on or off	

9. Filtering the frying-oil/frying-fat




ATTENTION! Hot surfaces! Risk of burns. Wear protective gloves, safety clothing and safety goggles!

Filter the frying oil/frying grease daily. This will significantly increase the product life and the frying oil and frying grease can be used longer.

Pump option: As the refilling process with a pump is much easier, it is recommended filtering the frying oil/frying grease additionally during short frying breaks. See also chapter 62, page 9.3.1.

9.1 Draining and filtering of the frying-oil/frying-grease




To switch the appliance off - press the button "On/Off" and hold it for three seconds.

- The indicator light in the button goes out.
- Three points will light up in the display.

Before filtering


- Insert fine filter,
- Insert coarse filter into fine filter,
- Insert fine filter with the coarse filter into the container.
- Insert the container into the base.



Emptying the bowl and filtering

- For emptying and filtering, the frying-oil/frying-fat must still be at least 60°C hot!

Open the drain tap - lift the safety catch and turn the lever as far as it goes.



- The frying oil/frying grease flows into the container and is filtered at the same time.

During the draining process, check to make sure the container does not overflow!

CAUTION! Risk of burns. Caution hot.

Remove frying basket.


Take out the insert sieve and remove any food residue.

Tilt the heater upward.

Clean bowl.

9.2 Refilling the frying oil/frying grease (manually, without pump)

With appliances without pump (option), the filling of the frying oil/frying grease in the bowl must be done by hand.




Preparatory work

- Let the frying oil/frying grease cool off in the container!
- Wear grease and heat resistant shoes, gloves and protective clothing.
- Remove the container from the guide rails slowly and carefully up to the stop.



Be cautious - dripping frying oil or frying grease and contamination of floor due to frying oil/frying grease! Therefore, have a stainless steel container ready for the parts to be removed!

- Remove the coarse and fine filters and set them into the stainless steel container.



Refilling

- Carefully unhook the container:
 - Pull the container out of the guide rails to the stop,
 - slightly lift the container by the front handle,
 - keep pulling the container out to the stop,
 - remove the container from the guide rails by both handles.
- Empty the frying oil/frying grease via the pouring spout into the bowl or into a heat-resistant container.



CAUTION! Danger of slipping! Immediately clean any fat splashes off the floor.

9.3 Filter system with pump (option)

With appliances with pumps, the filling of the frying oil/frying grease from the container into the bowl is handled by the pump.


In order to remove all residue from the bowl, you can rinse the bowl with the frying oil/frying grease by means of the pump. See description below; page 64 in Chapter 9.3.3.

9.3.1 Pumping the frying oil/frying grease from the container into the bowl

The drained and filtered frying oil/frying grease is pumped from the container into the bowl by the pump.

Filtern during short frying breaks

Using the procedure described in the following, you can filter the frying oil/frying grease and pump it into the container.



Preparation

- Drain frying oil/frying grease into the container and filter it; see page 61 in Chapter 9.1.



CAUTION! Risk of burns on account of hot surfaces! The filling tube and the cap will get hot!

- Push the filling tube into the cap.


- The filling tube must engage perceptibly and audibly.



CAUTION! Foaming of frying-oil/frying-fat
Observe filling level of the frying oil/frying grease in
the bowl! Do not fill higher than to the filling level
mark! Keep the expansion by heat in mind!

Manual switching on and off of the pump: The filling
process must be supervised and switched off by
hand!

- Close the drain tap - swing the lever up and latch.




Repumping

- For dual bowl deep fat fryers, the pump is controlled using the left control panel.
- The appliance must be switched off (three points will light up in the display).


Dual bowl deep-fat fryer

Pump option can only
be operated using the
left control panel.



- Start the pumping procedure - press the "Temperature/Pump" button and hold it for 3 seconds.
 - The indicator light in the button comes on and the pump starts.
 - Please observe: The intake time may last up to three minutes.
- Once the filling level of the frying oil/frying grease has been reached in the bowl, switch the the pump off - press the button "Temperature/Pump" and hold it for one second.
 - After the pump time of 5 minutes has been exceeded, the pump will be switched off automatically.
 - The indicator light in the button goes out.

9.3.2 Removing the filling tube




CAUTION! Risk of burns on account of hot
surfaces! The filling tube and the cap are hot, if hot
frying oil/frying grease was pumped!

- Hold the filling tube and push cap toward the bottom.
- Unplug the filling tube and allow to drain empty in
the bowl and to drip dry.

9.3.3 Rinse the bowl with frying oil/frying grease via the pump

Rinsing the bowl is only necessary if the frying oil/frying grease is to be used again. Here, the last remaining frying residue is rinsed from the bowl and filtered.



- Drain frying oil/frying grease into the container and filter it; see page 61 in Chapter 9.1.

 **CAUTION!** Risk of burns on account of hot surfaces!

- Remove frying basket.
- Remove basket holder.
- Take out the insert sieve and remove any food residue.
- Swivel the heater upward.
- Take out heater support.

Rinsing the bowl


- Insert the drain hose between filling tube and cap and let it lock.
 - The filling tube and the drain hose must engage perceptively and audibly.
- Hold the filling tube on the handle and into the bowl.

Switch on the pump

- For dual bowl deep fat fryers, the pump is controlled using the left control panel.
- The appliance must be switched off (three points will light up in the display).

Dual bowl deep-fat fryer

Pump option can only be operated using the left control panel.



- Start the pumping procedure - press the “Temperature/Pump”  button and hold it for 3 seconds.
 - The indicator light in the button comes on and the pump starts.
- Rinse the bowl with frying oil/frying grease via the filling tube.

Switch off the pump.


- Switch the pump off after rinsing - press the button “Temperature/Pump”  and hold it for 1 second.
 - After the pump time of 5 minutes has been exceeded, the pump will be switched off automatically.
 - The indicator light goes off.
- Close the drain tap - swing the lever up and latch.
- Swivel heating element in.

To remove the drain hose, see page 65 in Chapter 9.3.4

9.3.4 Removing the drain hose



CAUTION! Risk of burning through hot filling tube, cap and draining frying-oil/frying-fat! Wear protective gloves, safety clothing and safety goggles!



- ☒ Hold the filling tube into the bowl.
- To allow the filling tube and drain hose to drain properly, observe the sequence when pulling off:
1. on the bowl, 2nd on the filling tube.
- ☒ (1.) Hold the drain hose and push cap toward the bowl.
- ☒ Allow the drain hose to drain empty in the bowl and to drip dry.
- ☒ (2.) Hold the drain hose and push cap toward the hose.



CAUTION Danger of slipping! Immediately clean any fat splashes off the floor.

10. Deep frying

10.1 Notes regarding frying oil/frying grease

- Notes regarding frying oil/frying grease: Must not oxidise easily, smoke point (over 230°C), long life, low foaming, no smell and neutral taste.
- Only use frying oil or liquid frying grease!
- Use only 100% vegetable frying oil/frying grease.
- Do not use unsuitable edible oils or animal fats. These are not suitable because they decompose at high temperatures.
- To prevent self combustion, do not use spoiled or old frying oil/frying grease.
- The life of the frying oil or grease will be extended:
 - by regularly removing food residues and
 - Filtering the frying oil/frying grease, and
 - by covering the deep fat fryer when not in use (protects against light and oxygen).
- Do not add spices above the deep fat fryer as salt and spices accelerate the aging of the frying oil/grease.
- To prevent flavours from crossing, prepare fish, meat or potato products in separate bowls.

10.2 Adding food to be cooked



- ☒ You can start the deep frying process after the point disappears from the display and after the setpoint temperature has nearly been reached in the bowl.
- ☒ In order to avoid foaming, briefly dip the filled frying basket into the hot frying oil/frying grease.
- During short operation breaks, set the temperature to approx. 110°C and cover the deep fat fryer bowl with the lid or switch to standby mode (timer option), see starting on page 60 in Chapter 8.5.1 / 8.5.2

10.3 Recognising and eliminating mistakes when frying

Frying oil/frying grease	Causes
Foams heavily	Used or unsuitable oil was used, e.g. salad oil Different oils and fats were mixed Food being fried contains too much moisture Too high a quantity of food in the frying bowl Cleaner residues were not removed from the bowl
Browns badly	The frying oil or frying grease is new Food being fried contains too much moisture Cooking time too short Temperature setting too low
Smoke develops	Temperature setting too high Unsuitable oil or fat with low smoke point used The frying oil/frying grease has been in use too long
Smells bad	Food remnants (breadcrumb coatings) were not removed The frying oil/frying grease has been in use too long Oil or fat is not suitable for frying
Spoils quickly	Food remnants (breadcrumb coatings) were not removed regularly Different oils and fats were mixed The frying oil/frying grease was heated too long without frying anything Frying oil/frying grease was stored incorrectly (too much light and oxygen) Cleaner residues in the bowl
Consumption too high	Temperature for the food was set too high or too low Dripping time of the frying oil/frying grease too short Overlong cooking time
Discolouration	Contamination of the frying oil/frying grease by food/spices The frying oil/frying grease has been in use too long Food remains (breadcrumb coatings) was not removed

11. Completion of operation

3 sec.



Switch appliance off - press the "On/Off" button and hold it for three seconds.

- The indicator light in the button goes out.
- Three points will light up in the display.



Filter the frying-oil/frying-grease and clean the appliance, see the following Chapter12. "Cleaning and care".

Turn off the mains switch.

12. Cleaning and care

- Keep caustic cleaners away from the control panel!
- Do not spray off or clean the appliance with water hoses, high-pressure cleaners, high-pressure steam cleaners or general steam cleaners.
- Follow the instructions supplied by the manufacturer of the cleaning product!
- Do not use abrasive cleaning agents.
- Do not use any caustic or acid cleaning agents on the frying basket and heater; this may destroy the corrosion protection and cause danger of rusting!
- Stainless steel must not be in prolonged contact with concentrated acids, vinegar essence, salt solution, mustard or spice mixtures, otherwise the protective layer will be attacked. After use, rinse stainless steel surfaces until water runs clear.
- Suitable cleaning and maintenance products can be obtained from your customer service.

12.1 Draining, cleaning

12.1.1 Emptying the bowl

3 sec.




- Switch appliance off - press the "On/Off" button and hold it for three seconds.
- The indicator light in the button goes out.
 - Three points will light up in the display.



- Wear grease and heat resistant shoes, gloves and protective clothing.
- For filtering, the frying oil/frying grease must still be at least 60°C hot!
 - Draining and filtering of the frying oil/frying grease, see starting on page 61 in Chapter 9.
 - Empty/refill the frying oil/frying grease without a pump from the container into the bowl or into a heat-resistant container, see page 62 in Chapter 9.2.

12.1.2 Drain the container with pump (pump option)

In order not to have to empty the container by hand, you can use the pump to pump the frying oil/frying grease to be disposed of.



Preparation

- Drain frying oil/frying grease into the container and filter it; see page 61 in Chapter 9.1:



CAUTION! Risk of burns on account of hot surfaces! The filling tube, the drain hose, the bowl will get hot!

- Insert the drain hose between filling tube and cap.
- The caps must engage perceptibly and audibly.
- Hold filling tube into heat-resistant vessel.


Repumping



CAUTION! Manual switching on and off of the pump: The filling process must be supervised and switched off by hand!

Dual bowl deep-fat fryer

Pump option can only be operated using the left control panel.



Switch on the pump

- For dual bowl deep fat fryers, the pump is controlled using the left control panel.
- The appliance must be switched off - three points will light up in the display.

- Start the pumping procedure - press the "Temperature/Pump" button and hold it for 3 seconds.
- The indicator light in the button comes on and the pump starts.
 - Please observe: The intake time may last up to three minutes.
 - After the pump time of 5 minutes has been exceeded, the pump will be switched off automatically.
 - Only fill the container 3/4 full!

Switch off the pump

- When 3/4 of the bowl is full or if the frying oil/frying grease has been completely pumped out of the container, switch off pump - press the button "Temperature/Pump" and hold it for 1 second.
- The indicator light in the button goes out.
- Firmly close the container with a lid and label it with a notice "hot material".



CAUTION Danger of slipping! Immediately clean any fat splashes off the floor.


- To remove the drain hose, see page 65 in Chapter 9.3.4

12.1.3 Cleaning the bowl and the filter system



- **ATTENTION!** Hot surfaces! Risk of burns. Wear protective gloves, safety clothing and safety goggles!
Only clean when cooled down!
- The bowl and the container must be emptied before cleaning!
 - Emptying/draining the bowl, see Page 61 in Chapter 9.1
 - To fill the bowl without a pump, see page 62 in Chapter 9.2
 - To empty the bowl with a pump, see page 67 in Chapter 12.1.2
- Pump option: Do not pump the detergent with the pump; residues of cleaning agent and water may remain otherwise in the pump and the tubing!

Built-in deep fat fryer



☒ Remove the frying basket and the insert sieve from the bowl.

☒ Remove the basket holder (option).

Swivelling the heater


With built-in deep fryers:

☒ Hook handle onto the heating element and raise the heating element.

With freestanding deep fat fryers:

☒ Swing the heater up by turning the lever in the anti-clockwise direction.

Freestanding deep fat fryer



☒ Remove coarse and fine filter from the container.

☒ Slide in the empty container.

Cleaning the bowl and heater

☒ Spray caked on residues on the heating element with diluted grill cleaner (mixing ratio: 1 part grill cleaner to 10 parts water). Leave to soak in for approx. 10 min.

• Do not use any abrasive cleaners on the heating element! Do not scratch the heating element!

☒ Clean the bowl with cleaner that dissolves fat and hot water.


☒ Drain the cleaning solution down into the container.

☒ Rinse clean the bowl with clear water and rub dry with soft, fluff free cloth.

☒ Close the drain tap - swing the lever up and latch.



CAUTION Danger of slipping! Immediately clean any fat splashes off the floor.




Cleaning the individual parts

- ☒ Draining the container.
- ☒ Clean in the dishwasher (with opening pointing down) or in the sink with fat-dissolving cleaning agent:
 - Insert sieve,
 - coarse filter,
 - holding bow,
 - Fine filter,
 - Container.

Cleaning the frying basket

- Do not use any abrasive cleaners on the frying basket! Do not scratch the frying basket! The frying basket may not be immersed into a caustic or acid cleaning solution!
- ☒ Clean frying basket with fat-dissolving cleaning agent or clean in the dishwasher.
- ☒ Rinse frying basket well and rub dry.



Cleaning the parts for the filter system with pump

- ☒ Pump option: Clean surfaces with rinsing cloth and fat-dissolving cleaning agent (do not immerse in cleaning solution):
 - Intake tube,
 - Filling tube,
 - Drain hose.
- ☒ After cleaning, thoroughly dry all parts and surfaces.


12.2 Cleaning stainless steel surfaces

- ☒ Clean stainless steel surfaces with grease-dissolving cleaning products or special stainless steel cleaners.
- ☒ Clean support structure with fat-dissolving cleaning agent.
- ☒ Dry the cleaned parts and surfaces with a soft cloth.
- ☒ Restoring the ready to operate mode, see page 46 in Chapter 5.1
- ☒ Close the bowl with the lid.

13. Errors and remedies

If there are malfunctions on the device, check these against the following table:

Malfunction	Possible cause	Remedy
There is no reaction on the display when the appliance has been switched on.	Main switch not turned on in front of the device. The entire power supply system is missing. The network fuse has been tripped.	Turn on the main switch. Notify the electricity supply company. Have possible appliance faults checked by an authorized customer service agent. Reset the circuit breaker.

Malfunction	Possible cause	Remedy
The appliance is switched on but does not heat up.	The heater is swivelled up and therefore turned off automatically.	Swivel heating element in to the stop.
The pump is switched on, but does not feed any frying oil/frying grease.	There is not enough oil or deep frying grease in the container. Pump is sucking air. Solid frying grease was used. The frying oil/frying grease has become solid in the container or in the pump. The O-Ring (round ring) on the connecting hub of the suction pipe is defective or missing. Pump is sucking air.	Fill the bowl or container with frying oil or frying grease. Remove the solid frying grease from the container. Only use frying oil or semi-liquid frying grease! Insert new O-ring (round ring).
Pump is switched on and fails to start. The indicator light in key "Temperature/pump" flashes. The pump is switched on and runs for 5 minutes, but does not feed any frying oil/frying grease.	Pump moves too sluggishly. Pump pusher worn.	Switch the pump on and off repeatedly. If the pump does not start, notify the customer service. contact customer service.
Fault report: E01 and E03	Short circuit in the temperature sensor.	Turn the appliance on and off. Contact the customer service if the fault recurs.
Fault report: E02 and E04	Interruption of the temperature sensor.	Turn the appliance on and off. Contact the customer service if the fault recurs.
Fault report: E05 and E06	The safety temperature-limiter has turned off. Heating element or contactor defective.	Switch on the safety temperature-limiter (E07-E08). Disconnect the appliance from mains power (5 seconds). Contact the customer service if the fault recurs.
Fault report: E07 and E08	Maximum temperature exceeded. The safety temperature-limiter has turned off.	Check whether there are sufficient amounts of oil or deep frying grease in the bowl. Switch off the error message -> and switch the appliances off and back on. Switch on the safety temperature-limiter. If fault occurs again, let customer service or an electrician check the appliance.
		 <p>Securing the ball drain tap Reset button safety temperature controller One red reset button for the safety temperature limiter per each heater.</p>
Fault report: E09 and E10	Temperature increase too rapid.	Check whether there are sufficient amounts of oil or deep frying grease in the bowl. Switch off the error message -> and switch the appliances off and back on.
Fault report: E20 to E34	Faults in the control	Turn the appliance on and off. Contact the customer service if the fault recurs.
Note display: Alternate OIL and 0	Grease utilisation period	Display, postpone, reset the grease utilisation counter, see page 58 in Chapter 8.2
Symbols will appear in the displays which do not concur with the display of time and temperature.	You have inadvertently selected setting menus that are only intended for service work performed by customer service.	Turn the appliance on and off.

If you cannot remedy the error,

- turn off the appliance and disconnect it from power,
- do not open the housing,
- contact customer service.

14. Technical specifications

Technical specifications	Single bowl deep fat fryer	Single bowl deep fat fryer	Single bowl deep fat fryer	Dual bowl deep fat fryer
Width	200 mm	300 mm	400 mm	400 mm
Depth	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Height	750 / 900 mm	750 / 900 mm	750 / 900 mm	750 / 900 mm
Total connection value	8 / 9.5 kW	11 / 13 kW	16 / 19 kW	2 x 8 / 2 x 9.5 kW
Fuse	3 x 16A	3 x 16A / 3 x 20A	3 x 25A / 3 x 32A	2 x (3 x 16)A
Voltage	400V 3 50/60 Hz	400V 3 50/60 Hz	400V 3 50/60 Hz	400V 3 50/60 Hz
Temperature range	50 - 190 °C	50 - 190 °C	50 - 190 °C	50 - 190 °C
Bowl size	160x428x338 mm	260x428x338 mm	360x428x338 mm	2x160x428x338 mm
Total fill volume of frying oil	7.5 - 9.0 l	12.5 - 14.5 l	17.0 - 20.5 l	2 x 7.5 - 9.0 l
Total use volume of frying oil	4.5 - 6.0 l	7.5 - 9.8 l	10.0 - 13.5 l	2 x 4.5 - 6.0 l
Number of heaters	1	1	2	1 per bowl
Basket size	140x320x155 mm	220x320x155 mm	300x320x155 mm / 2 x 140x320x155 mm	2 x 140x320x155 mm
Basket fill volume	0.9 kg	1.5 kg	1x1.8 / 2 x 0.9 kg	2 x 0.9 kg
Hourly capacity - cooled	20 kg	30 kg	40 kg	40 kg
Hourly capacity - frozen food	17 kg	27 kg	34 kg	34 kg
Thermal output, sensitive	0.72 / 0.86 kW	1.17 kW	1.44 / 1.71 kW	1.44 / 1.71 kW
Thermal output, latent	5.60 / 6.65 kW	9.10 kW	11.20 / 13.30 kW	11.20 / 13.3 kW
Steam output	8.25 / 9.79 kg/h	13.39 kg/h	16.48 / 19.57 kg/h	16.48 / 19.57 kg/h
Appliance noise level	≤ 70 dB (A)	≤ 70 dB (A)	≤ 70 dB (A)	≤ 70 dB (A)
Degree of protection against water	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

We reserve the right to make technical changes

15. Installation and Connection

- Please observe the local kitchen regulation.
- Installation work must be carried out in accordance with the manufacturer's assembly instructions and in accordance with accepted technical regulations.
- Let customer services set up and install the appliance and provide instruction.


15.1 Transport

- Only transport the appliance while empty.
 - Note the weight of the appliance.
- ☞ Transport the appliance using suitable transport equipment, e.g. a lift carriage.

15.2 Installation



Safeguard against tipping



Setup

- Horizontal and not sensitive to vibrations,
- under an extraction hood with flame protection filters,
- not against flammable walls.

- **For stand-alone installation of appliances:** Prevent the appliance from tipping over, e.g. by screwing it to the wall or to adjacent appliances.
- Ensure sufficient clearance above the appliance! There must not be any shelves above the appliance or movable swivelling devices!
- Ensure sufficient movement areas for operation! So that there will be no risk of inadvertent pushing into other persons while working with the deep fat fryer. The clearance in front of the deep fat fryer should be at least one meter!

- Do not install appliances operated with water next to deep fat fryers. Maintain the minimum distance from deep fat fryers of 900 mm or fit a splash guard (sheet metal deflector) with a minimum height of 350 mm. Nor may any water taps or spray hoses be installed near deep fat fryers.
- It is prohibited to install caster wheels on the appliance. The factory installed wheels on the back of the appliance must not be altered. The wheels are only intended for the appliance to be rolled toward the front and the back.
- Observe the health and safety information supplied by the employers' liability insurance association for deep fat fryers. Capacities are added together if a number of deep fat fryers are installed next to one another. In such cases, special fire protection measures will be required.

Pull the protective film off the device. Remove residual adhesive with cleaner's naphtha.

15.3 Electrical connection



- Electrical connection must be carried out by a qualified electrician
 - according to the current VDE 0100 regulations
 - and the rules of the power supply company concerned.
- The flexible mains connection must be at least H 07 RN-F.
- An easily accessible main switch has to be installed upstream of the device. The main switch must effectively disconnect the appliance from the mains at all poles. The contact opening must be at least 3 mm.
- Instruct the manager and the operating personnel where the main switch provided in the kitchen for the appliance is located so that the appliance may be switched off without danger in the event of hazards to the user (e.g. risk of fire).
- For safety reasons, we recommend installing a 10 mA residual current device (RCD).
- Observe the data on the type plate when making the electrical connections!
- Include the device into the potential equalization system. Its efficiency must be checked in accordance with VDE 0190.
- Securely connect the mains connection cable at the customer's premises.

16. Maintenance

- Have the device inspected and serviced on a regular basis. Maintenance tasks include: e.g. safety, function and leak testing.
- The safety equipment shall be inspected for correct condition by a technical expert at least once a year. The result of this inspection shall be recorded in a certificate and kept until the next inspection.
- Installation-, maintenance- and repair work must only be carried out by qualified electricians.
- Only use original accessories and original spare parts.
- We recommend agreeing a maintenance contract with a customer service agent.

17. Disposal information

- Prior to disassembly, switch off the power to the appliance and secure it against being switched back on. Then, disconnect the mains cable from the mains socket and the appliance.
- Old appliances are not worthless rubbish. By environmentally conscious disposal practices, we can regain valuable raw materials.
- In case of disposal of the appliance, observe the respective local regulations.
- Commercial electrical appliances may not enter the municipal waste disposal stream or be disposed of with household waste.



18. EU-Declaration of Conformity

This declaration applies only to machines that are in their original condition. This declaration will lose its validity if the product is refurbished or modified without permission.

We hereby declare that the machines identified below comply with the appropriate health and safety requirements of the Machine Directive 2006/42/EG on the basis of their design and construction and in the versions placed on the market by us. The machines also comply with the requirements of the directive 2006/95/EG for electrical machines and 2004/108/EG for electro-magnetic compatibility.

Machine types

Deep Fat Fryer FSP, Freestanding and Built-in Deep Fat Fryers

Harmonized EN standards applied

EN 60335-2-37:2008-12

EN 55014 -1:2007-06 -2:2002-08

EN 61000-3-2:2006-10

EN 61000-3-11:2001-04

EN 62233:2008-08

Authorized representative for the compilation of the technical documentation

SERVATOR ServiceLine GmbH, Thomas Schmalz, Wilhelm-Frank-Straße 36, D-97980 Bad Mergentheim

1. Recommandations pour les utilisateurs

1.1 Utilisation du présent mode d'emploi

Lire attentivement le présent mode d'emploi, avant de mettre l'appareil en service.

Le mode d'emploi contient des informations importantes relatives à l'utilisation et l'installation correctes de l'appareil.

Conserver toujours la documentation jointe à l'appareil à portée de main et la remettre au nouveau propriétaire en cas de vente.

L'exploitant de l'appareil doit veiller à ce que le personnel mandaté ait accès au mode d'emploi.

1.2 Pictogrammes d'avertissement, de danger et de recommandations



Avertissement ! Risque de décharge électrique avec graves blessures corporelles possibles, pouvant même avoir une issue mortelle.



Prudence ! Avertissement de la présence éventuelle de blessures corporelles, d'un risque pour la santé ou de dommages matériels.



Prudence ! Avertissement de la présence d'objets brûlants et de blessures corporelles possibles suite à des brûlures. En cas d'incendie, graves brûlures possibles !



Information ! Recommandations contenant des informations et conseils particulièrement utiles.

1.3 Symboles au début d'un texte

☞ Invite à effectuer une opération.

- Énumération, listage
- Remarques, cycles de fonctionnement

Texte non accompagné d'un symbole : descriptions ou explications à la suite d'un titre.

1.4 Utilisation conforme

- L'appareil est destiné à un usage commercial et doit être utilisé uniquement
 - par du personnel autorisé,
 - lorsqu'il est sous surveillance,
 - pour le but stipulé par le mode d'emploi.
- L'appareil ne peut être utilisé que pour la préparation d'aliments! Par ex.pour frire, cuire la viande, le poisson, les pommes de terres, les légumes, les desserts, les pâtes garnies et boulangeries sucrées.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec de la graisse ou de l'huile alimentaire !
- La graisse ou l'huile alimentaire doit être appropriée spécialement pour la friture.

1.5 Utilisations erronées

(Utilisation erronée raisonnablement prévisible)

- L'appareil ne doit pas être utilisé
 - à l'extérieur,
 - avec de l'eau dans tous les états d'agrégat ou avec d'autres liquides ne correspondant pas à la fonction prévue,
 - pour la fonte de cire ou de matériel similaire.
- L'appareil ne doit pas être utilisé
 - par des enfants,
 - par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées et
 - par du personnel non qualifié.

1.6 Saisie des données de la plaque signalétique

Avant d'installer l'appareil, inscrire sur les lignes suivantes les caractéristiques figurant sur la plaque signalétique. Indiquer ces données lors d'une prise de contact avec le service après-vente. Ceci permet un traitement plus rapide des demandes.

Type :

Année de construction :

Nº de machine :

2. Consignes de sécurité

Utilisation



- Pour manipuler l'appareil, porter des vêtements de travail et des chaussures convenant spécialement aux travaux sur des friteuses.
- L'appareil ne doit être transporté que si
 - il a suffisamment refroidi,
 - l'huile ou la graisse de friture a été évacuée et si
 - le réservoir est vidé dans la base.
- Ne pas utiliser l'appareil pour ranger ou déposer des objets !
- La responsabilité en cas de dommages découlant d'une utilisation non conforme incombe à l'utilisateur et à lui seul.
- En cas de dégagement de fumée de la graisse, couper immédiatement l'alimentation en énergie ! Veuillez tenir compte des indications données à la page 100, au chapitre 10.3 "Reconnaitre et éliminer les problèmes de friture" et à la page 103, chapitre 13. "Dérangements et remèdes" !
- Respecter les prescriptions et les réglementations des associations professionnelles!
- Option pompe : Mise en marche et arrêt manuel de la pompe, par conséquent surveiller le processus de pompage et arrêter la pompe lorsque le niveau de remplissage du bac est atteint. Important ! Il n'y a pas de coupure automatique lorsque le bac est trop rempli !
- Les appareils montés sur roulettes ne doivent être avancés et reculés qu'après avoir été vidés et avoir refroidi.
- S'il s'avère impossible de remédier aux dysfonctionnements à l'aide de la page 103, chapitre 13. "Défauts et remèdes", arrêter l'appareil et contacter le service après-vente.

Risque de blessures



- Risque de brûlure pendant le fonctionnement dû
 - à l'huile/la graisse de friture brûlante,
 - aux éclaboussures d'huile très chaude et
 - aux surfaces brûlantes.
- Prudence en retirant, insérant ou levant le récipient rempli ! Le récipient ne doit être retiré que lorsque l'huile/la graisse de friture a refroidi. Faire preuve de vigilance en conséquence, afin d'éviter tout débordement et éclaboussure d'huile/de graisse de friture !
- À respecter pour les friteuses à deux bacs ! Si le récipient doit être vidé ou transvasé manuellement, ne vider que le contenu d'un bac dans le récipient !
Si le contenu des deux bacs est vidé dans le réservoir, ce dernier est trop lourd pour le transvasement manuel !

- Option pompe : lorsque la pompe fonctionne, le raccord de fermeture ne doit pas être déverrouillé ou le tuyau d'arrivée et le tuyau de vidage ne doivent pas être insérés dans le raccord de fermeture.
- Option pompe : ne pas pomper de solution de nettoyage ou de l'eau avec la pompe ! Autrement, de l'eau pourrait rester dans la pompe et dans le tuyau de vidage ! Cela peut causer de fortes éclaboussures, l'écumage et le débordement du bac et même l'explosion de la graisse durant le fonctionnement !
- Ne laisser aucun liquide s'écouler dans l'huile/la graisse de friture.
- Si de l'huile ou de la graisse de friture chaude se trouve encore dans le bac après l'interruption ou à la fin de la friture, le bac doit être protégé par un couvercle approprié. Ceci empêche de mettre les mains par inadvertance dans le bac, par exemple en glissant.
- Pendant les travaux de nettoyage sur ou à côté des friteuses, il est interdit de faire fonctionner ces dernières. De l'eau ne doit en aucun cas être mélangée avec de l'huile/de la graisse de friture dans le bac ou dans le récipient. Ceci pourrait entraîner de fortes éclaboussures, une production de mousse, le débordement du bac ou une explosion de graisse.

Risque d'incendie



- **Risque d'incendie lorsque le volume d'huile est inférieur au repère de remplissage minimum !**
Il est par conséquent important de contrôler régulièrement le niveau de remplissage et de faire l'appoint d'huile ou de graisse de friture. Respecter le repère de remplissage minimum et maximum !
- Ne plus réutiliser l'huile/la graisse de friture dénaturée par de la pâte ou des épices. Elle peut déjà s'enflammer même à des températures dans la plage de régulation de l'appareil et déborder.
- En tant qu'utilisateur des appareils, se faire montrer ou se trouver la boîte à fusibles pour les appareils à commander. Ceci permet, en cas d'incendie, de pouvoir couper l'appareil sans risque.

Lutte contre l'incendie



- Pour lutter contre le feu des extincteurs pour huile alimentaire et feux de graisse alimentaire ainsi qu'un couvercle pour la friteuse doivent être à disposition. L'eau provenant de dispositifs d'arrosage ne doit pas s'infiltrer dans la graisse.
- Ne jamais éteindre un incendie provoqué par de la graisse ou de l'huile avec de l'eau ! Lorsque de l'eau pénètre dans l'huile / la graisse de friture, cela provoque une explosion ! **N'utilisez que des extincteurs approuvés pour les incendies d'huile et de graisse alimentaire !**

Risque d'endommagement




- N'utiliser aucun produit de nettoyage corrosif ou acide sur le panier à friture et les éléments de chauffage pour éviter la destruction de la protection anticorrosion et tout risque de rouille !
- Ne pas nettoyer ou rincer l'appareil avec un tuyau d'eau, nettoyeur haute pression, nettoyeur haute pression à vapeur ou un nettoyeur vapeur !
- Ne pas pulvériser les panneaux avant et les revêtements de l'appareil avec du nettoyant moussant ! Le nettoyant moussant pénètre dans les fentes les plus petites et endommage le système électrique et électronique !
- Option pompe : ne mettre la pompe en marche que si le récipient contient de l'huile de friture et que si le tuyau d'arrivée est raccordé. Ne pas faire marcher la pompe à sec !
- Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, faire vérifier son fonctionnement par un service après-vente.

Détermination et appréciation des risques d'après la loi sur les conditions de travail

- D'après la loi sur les conditions de travail, l'employeur doit apprécier quels risques sont liés au travail effectué par les employés et quelles mesures de sécurité au travail sont nécessaires. Respecter ici les recommandations faites par les associations professionnelles pour les cuisines industrielles !
- L'employeur doit désigner et mettre des équipements de protection personnels à disposition.

3. Description de l'appareil



Friteuse avec

- Élément chauffant tubulaire plat pour une friture douce et économique,
- sonde de température électronique intégrée dans l'élément chauffant tubulaire plat et thermostat limiteur,
- fonction de fusion automatique de la graisse pour mise à température en douceur.

Bac embouti avec

- grands rayons facilitant le nettoyage,
- Élément chauffant à tubes plats pouvant être pivoté à l'intérieur du bac,
- écoulement de la graisse vers le bas par le robinet à bille d'écoulement.

Dans la base, réservoir avec système de filtrage pour huile ou graisse de friture.

Options

Système de filtrage avec pompe

Commande temporisée avec les fonctions

- minuterie,
- correction du temps de cuisson,
- fonction veille,
- deux modes d'exploitation (temps et température ou touche produit)

Commande temporisée avec système automatique de levage du panier

4. Description du panneau de commande

4.1 Indications sur les caractéristiques, les variantes et réglages

Les fonctions décrites dans ces instructions de service se rapportent aux réglages effectués en usine sur la commande.

Certaines indications relatives au manipulation et à la commande peuvent varier lorsque des modifications de réglages ont été effectuées sur la commande par l'utilisateur ou le service après-vente. Il en est ainsi par exemple du signal sonore, des fonctions veille et température, des mesures de température et de la correction du temps de cuisson, voir page 94, chapitre 8.5

Vous pouvez allumer ou éteindre le bruit des touches et le signal sonore ainsi que modifier la durée des signaux sonores, voir page 94, chapitre 8.5

Les possibilités de réglage dépendent également de l'équipement de l'appareil.

Important ! En fonction du réglage du mode d'exploitation "Temps et température" ou "Touches produit", lors de la lecture, reportez-vous au chapitre correspondant. Voir intitulé en en-tête !



Respecter le temps d'attente entre réglage et interrogation

Attendre environ 3 secondes entre les différents réglages ou interrogations. Par exemple

- entre le réglage de la température de consigne et
- l'affichage de la température effective.

Ce n'est qu'après ce temps d'attente que la commande est à nouveau prête pour un autre réglage ou une nouvelle interrogation.

4.2 Panneau de commande sans "commande temporisée mécanique"

Pour les consignes relatives à l'utilisation de la commande, voir page 82, chapitres 6.1 "Mise en marche de l'appareil" et 6.2 "Sélectionner, modifier et afficher une température".

Appuyer sur la touche "Température/pompe" (option pompe)

- Interroger la température effective lorsque l'appareil est allumé.
- Allumer / arrêter la pompe seulement lorsque l'appareil est arrêté avec la touche "Marche/Arrêt".


Le témoin de contrôle brille lorsque la pompe est allumée (option).

Affichage

- Numéro du paramètre

Affichage

- Température effective ou de consigne
- Numéro d'erreur



Touche "Vers le haut"

Touche "Vers le bas"

En 1 ou 5 étapes, en fonction du réglage indiqué au chapitre 8.5

Le point brille,

lorsque le chauffage est allumé

Le point clignote,

durant le procédé d'échauffement, lorsque la température effective est supérieure de plus de 10°C à la température de consigne.

Attendez jusqu'à ce que le point soit éteint avant de démarrer la friture !

Touche "Marche/Arrêt"

- Pour mettre en marche/arrêter la maintenir enfoncée durant

4.3 Panneau de commande avec "commande temporisée mécanique"


Mode d'exploitation "Temps et température" ou "Touche produit"

4.3.1 Sélection des modes d'exploitation pour l'option "Commande temporisée mécanique"

Pour les appareils équipés d'une "Commande temporisée mécanique", il vous est possible de travailler dans deux modes d'exploitation différents : "Temps et température" ou "Touche produit".

Les appareils avec option "Commande temporisée mécanique" sont automatiquement livrés avec le mode d'exploitation réglé sur "Temps et température".

Pour modifier les modes d'exploitation, voir page 94, chapitre 8.5




Mode d'exploitation "Temps et température"

En mode d'exploitation "Temps et température", le temps et la température de consigne sont indiqués durant le fonctionnement.

Quatre touches sont disponibles pour la sauvegarde individuelle et librement sélectionnable des températures et des temps de cuisson. Elles peuvent être actionnées à tout moment pour une utilisation rapide et pratique.

Description du panneau de commande, voir page 79, chapitre 4.3.2



Mode d'exploitation "Touche produit"

En mode d'exploitation "Touche produit", le temps et le numéro de la touche du produit sélectionné, p. ex. "P22", sont affichés durant le fonctionnement. Une seule "Touche produit" peut être choisie à la fois. Une combinaison l'une après l'autre n'est pas possible.

Description du panneau de commande, voir page 79, chapitre 4.3.3

4.3.2 Mode d'exploitation "Temps et température"

Appuyer sur la touche "Température/pompe" (option pompe)

- Interroger la température effective lorsque l'appareil est allumé.
- Allumer / arrêter la pompe seulement lorsque l'appareil est arrêté avec la touche "Marche/Arrêt".

Le témoin de contrôle brille lorsque la pompe est allumée (option).

Le témoin de contrôle brille lorsque le dispositif de levage automatique du panier est enclenché (option).

Touche "Démarrage/Arrêt"

- Démarrer ou arrêter la minuterie,
- Relever/abaisser le dispositif de levage
- Modifier le réglage initial pour la minuterie

Touche "P" combinée à d'autres touches

- Choix de la température (touches 1, 2, 3 et 4)
- Modification de la température mémorisée
- Indication de la durée d'utilisation de la graisse
- Réglage de paramètres

Affichage

- Temps en minutes et secondes
- Numéro du paramètre

Affichage

- Température effective ou de consigne
- Durée d'utilisation de la graisse
- Valeurs de paramètres
- Numéro d'erreur

Touche "Vers le haut"

Touche "Vers le bas"

En 1 ou 5 étapes, en fonction du réglage indiqué au chapitre 8.5

Le point brille,

lorsque le chauffage est allumé

Le point clignote,

durant le procédé d'échauffement, lorsque la température effective est supérieure de plus de 10°C à la température de consigne.

Attendez jusqu'à ce que le point soit éteint avant de démarrer la friture !

Touche "Marche/Arrêt"

- Pour mettre en marche/arrêter la maintenir enfoncée durant 3 secondes.

Touches "1, 2, 3 et 4" - Temps/température

- Sélection de la minuterie,
- Interrrompre le signal sonore,
- Choix de la température
- Les témoins de contrôle des touches
 - brillent, lorsque la minuterie est enclenchée,
 - clignotent, lorsque la minuterie arrive à

4.3.3 Mode d'exploitation "Touche produit" - Indication du temps et de la touche produit

Appuyer sur la touche "Température/pompe" (option pompe)

- Interroger la température effective et de consigne, lorsque l'appareil est allumé.
- Allumer / arrêter la pompe seulement lorsque l'appareil est arrêté avec la touche "Marche/Arrêt".

Le témoin de contrôle brille lorsque la pompe est allumée (option).

Le témoin de contrôle brille lorsque le dispositif de levage automatique du panier est enclenché (option).

Touche "Démarrage/Arrêt"

- Démarrer ou arrêter la minuterie,
- Relever/abaisser le dispositif de levage

Touche "P" combinée à d'autres touches

- Modification du temps et de la température mémorisés
- Indication de la durée d'utilisation de la graisse
- Réglage de paramètres

Affichage

- Temps en minutes et secondes
- Numéro du paramètre
- Température effective

Affichage

- Numéro "Touche produit"
- Température de consigne
- Durée d'utilisation de la graisse
- Valeurs de paramètres
- Numéro d'erreur

Touche "Vers le haut"

Touche "Vers le bas"

En 1 ou 5 étapes, en fonction du réglage indiqué au chapitre 8.5

Le point brille,

lorsque le chauffage est allumé

Le point clignote,

durant le procédé d'échauffement, lorsque la température effective est supérieure de plus de 10°C à la température de consigne.

Attendez jusqu'à ce que le point soit éteint avant de démarrer la friture !

Touche "Marche/Arrêt"

- Pour mettre en marche/arrêter la maintenir enfoncée durant 3 secondes.

Touches "1, 2, 3 et 4" = 20 touches produit


- Sélection des "Touche produit",
- Interrrompre le signal sonore,
- Choix de la température

Les témoins de contrôle dans les touches 1-4 n'ont pas de fonction en cas de réglage en mode "Touche produit".


5. Mise en service

- ☞ Nettoyer l'appareil avec un produit dégraissant avant la première mise en service.
- ☞ Essuyer les pièces et surfaces nettoyées avec un chiffon doux.
- Nettoyage, voir page 100, chapitre 12.


5.1 Mise en service



- ☞ Fermer le robinet d'évacuation - Pivoter le levier vers le haut et enclencher la protection.



Friteuse encastrable



- ☞ Enlever le panier à friture et la passoire encastrable du bac.

Pivoter l'élément chauffant


Pour les friteuses encastrables:

- ☞ Accrocher la poignée sur l'élément chauffant et pivoter ce dernier vers le haut.

Pour les friteuses sur pied:

- ☞ Pivoter l'élément chauffant vers le haut, en tournant le levier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Friteuse sur pied



- ☞ Mettre le support de l'élément chauffant dans le bac en respectant le bon côté - placer le plus haut support à l'avant

- ☞ Pivoter l'élément chauffant.


- ☞ Mettre la passoire encastrable sur l'élément chauffant.

Option Levage automatique du panier:

- ☞ Mettre le support panier sur le dispositif de levage.


- ☞ Accrocher le panier à friture dans le support

Option pompe: Tubulure de raccordement pour aspiration de pompe avec joint torique (joint rond)



Montage du filtre

- ☞ Raccorder l'étrier de fixation et le filtre fin.
- ☞ Mettre le filtre fin avec l'étrier de fixation dans le récipient.
- ☞ Mettre le gros filtre dans le filtre fin.
- ☞ Option pompe: Mettre la tubulure d'aspiration dans le récipient, avec la tubulure de raccordement montrant vers l'arrière.



- ☞ Mettre le récipient dans le rail de guidage et le faire glisser vers l'arrière jusqu'à la butée.


Remplissage du bac

- ☞ Remplir le bac avec de l'huile de friture fraîche, purement végétale ou de la graisse pour friture semi-liquide.
- Tenir compte de l'extension due à la chaleur ! Remplir le bac jusqu'à la "marque de remplissage minimum". Après la mise à température, vérifier et rajouter de l'huile / la graisse de friture si nécessaire.
- Ne pas utiliser de graisse dure (bloc de graisse) pour remplir le bac! Cette graisse de friture figerait après le refroidissement si bien qu'un pompage et filtrage ne serait plus possible !
- L'appareil ne peut être utilisé qu'avec de la graisse alimentaire liquide ou de l'huile alimentaire!

⚠ PRUDENCE! Risque de dérapage ! Nettoyer immédiatement les éclaboussures de graisse sur le sol.

6. Mode d'exploitation "Temps et température" - Utilisation de la commande

°C
p. ex.
180.




Appareils sans commande temporisée mécanique:
Utilisation de la commande, voir chapitre 6.1 et 6.2.

Les appareils avec option "Commande temporisée mécanique" sont automatiquement livrés avec le mode d'exploitation réglé sur "Temps et température".

Si vous souhaitez travailler en mode "Touches produit", il vous est possible d'effectuer vous-même le réglage. Pour modifier le mode d'exploitation, voir page 94, chapitre 8.5

Manipulation de la commande en mode "Touches produit" voir page 87, chapitre 7.

6.1 Mise en marche de l'appareil



☞ Enclencher l'interrupteur électrique principal.

- Sur l'écran d'affichage
 - le numéro de version et le numéro du type apparaissent un bref instant.
 - trois points brillent.

3 s



☞ Appuyer sur la touche "Marche/Arrêt" et la maintenir appuyée pendant 3 secondes.

- La température de consigne apparaît sur l'écran d'affichage.
- Pour éviter une haute sollicitation thermique de l'huile / la graisse de friture lors de la mise à température, la commande ne passe à la pleine puissance de chauffage qu'après que la graisse ait atteint une température d'environ 90°C.

6.2 Sélectionner, modifier et afficher une température



Températures de consigne réglées en usine:

Touche 1 = 110°C

Touche 2 = 160°C

Touche 3 = 170°C

Touche 4 = 180°C

Vous pouvez modifier les températures de consigne enregistrées à l'usine, voir page 86, chapitre 6.4.1

6.2.1 Choisir et modifier une température de consigne



☞ Appuyer sur la touche "P" .

↓
3 s

☞ Appuyer dans les 3 secondes sur la touche "1, 2, 3 ou 4".

- Option commande temporisée mécanique: L'affichage pour "Durée" s'éteint un bref instant.

Lorsque la température de consigne doit être modifiée:



☞ Appuyer dans les 3 secondes sur la touche "Vers le haut" ou "Vers le bas" et la maintenir appuyée.

- L'avance ou le retour rapide a d'abord lieu lentement, puis rapidement. Appuyer sur la touche pour régler un pas vers l'avant ou vers l'arrière.
- La température de consigne modifiée pour cette touche apparaît sur l'écran d'affichage et est indiquée à nouveau même après l'arrêt et la mise en marche avec la touche "Marche/Arrêt" .

La modification de température effectuée disparaît après

- avoir appuyé sur une autre touche de température (touche "P et 1, 2, 3 ou 4") ou,
- avoir allumé et éteint l'interrupteur électrique principal.

6.2.2 Indication de la température effective dans le bac



- ☞ Lorsque l'appareil est allumé, appuyer sur la touche "Température/pompe" .
- La température effective actuelle dans le bac est affichée pendant 3 secondes.

6.3 Minuterie (option commande temporisée mécanique)

Temps réglés en usine

- Touche 1 = 4 minutes
- Touche 2 = 4 minutes et 30 secondes
- Touche 3 = 5 minutes
- Touche 4 = 5 minutes et 30 secondes

Vous pouvez modifier les temps enregistrés en usine, voir page 86, chapitre 6.4.2

Indications relatives au réglage de l'heure

- Il est possible de modifier le temps uniquement pour une minuterie qui n'a pas encore démarré.
- La modification de temps effectuée disparaît lorsque
 - une autre touche avec une autre durée est appuyée,
 - l'appareil est arrêté avec la touche "Marche/Arrêt" ou
 - l'appareil a été arrêté puis rallumé avec l'interrupteur principal.



Options pour la minuterie

- Appareil sans dispositif de levage automatique du panier - un signal sonore retentit à la fin du temps réglé.
- Vous pouvez allumer ou éteindre le bruit des touches et le signal sonore ainsi que modifier la durée des signaux sonores, voir page 94, chapitre 8.5
- Appareil avec dispositif de levage automatique du panier - à la fin du temps réglé, le panier à friture est enlevé du bas et un signal sonore retentit.

Fonction dispositif de levage automatique du panier (option)

- Le témoin de contrôle de la touche "DÉMARRAGE/ARRÊT" brille, lorsque le dispositif de levage automatique de panier est allumé (pour allumer ou éteindre le dispositif de levage automatique du panier, voir page 91, chapitre 8.1).
- Le dispositif de levage automatique du panier attend avant d'abaisser le dispositif de levage lorsque
 - la température de l'huile ou la graisse de friture dans le bac est inférieure à 90°C,
 - la température effective est inférieure de plus de 5°C à la température de consigne ou
 - que la température effective est supérieure de plus de 30°C à la température de consigne.

6.3.1 Sélectionner, modifier et démarrer une minuterie

1

- ☞ Appuyer sur une touche de votre choix "1, 2, 3 ou 4".
- Le temps mémorisé clignote sur l'écran d'affichage de gauche.
 - Le témoin de contrôle de la touche brille.

4

Lorsque la durée de la friture en cours doit être modifiée:

3 s



- ☞ Appuyer dans les 3 secondes sur la touche "Vers le haut" △ ou "Vers le bas" ▽ et la maintenir appuyée.

- L'avance ou le retour rapide a d'abord lieu lentement, puis rapidement. Appuyer sur la touche pour régler un pas vers l'avant ou vers l'arrière.



- ☞ Appuyer sur la touche "DÉMARRAGE/ARRÊT" .

- Le témoin de contrôle dans la touche "1, 2, 3, ou 4" clignote.
- Le compte à rebours démarre.
- Exception lorsque le dispositif de levage automatique du panier est enclenché: La commande attend avant d'entamer le compte à rebours et d'abaisser le dispositif de levage lorsque
 - la température effective est inférieure de plus de 5°C à la température de consigne ou
 - que la température effective est supérieure de plus de 30°C à la température de consigne.
 - Lorsque la température de consigne est atteinte, le panier à friture est abaissé automatiquement dans le bac au moyen du dispositif de levage et le compte à rebours démarre.
- La température de consigne peut être modifiée en cours de friture.
- Lorsque le temps est écoulé, un signal sonore retentit.
- Appareil avec dispositif de levage automatique du panier allumé: Le panier est remonté automatiquement.

☞ Interruption du signal sonore

- Appuyer sur la touche "1, 2, 3 ou 4" avec le témoin de contrôle clignotant ou
 - attendre 10 secondes jusqu'à ce que le signal sonore s'arrête automatiquement.
- Le signal lumineux clignotant de la touche passe de clignotement à scintillement.
- La durée réglée au préalable apparaît à l'écran d'affichage.

6.3.2 Démarrer plusieurs minuteries

Vous pouvez utiliser cette option, p. ex., lorsque vous mettez plusieurs paniers pour portions dans un bac. Ou pour régler un temps intermédiaire, qui indique, p. ex., que l'aliment doit être remué.

Il est possible d'utiliser jusqu'à quatre minuteries simultanément.

- 1**  Appuyer sur une touche de votre choix, par exemple "1, 2, 3 ou 4" et sur la touche "DÉMARRAGE/ARRÊT" .
- 4**  Répéter cette opération pour chaque touche devant être utilisée, jusqu'à ce que toutes les temps souhaités soit réglés et démarrés.
- START STOP button icon** ● Lorsque le **dispositif de levage automatique du panier** est enclenché:
 - Le panier est abaissé dans le bac automatiquement après le démarrage de la première minuterie.
 - La première minuterie réglée sert à relever le panier.
 - Le temps restant le plus court, apparaît à l'écran peu importe quelle touche a été pressée d'abord.
- Lorsqu'aucun **dispositif de levage automatique** n'est utilisé:
 - Le temps restant le plus court, apparaît à l'écran peu importe quelle touche a été pressée d'abord.
- Les témoins de contrôle des touches sélectionnées brillent et les témoins de contrôle de la touche avec le temps restant le plus court clignote.
- Toutes les minuteries activées enclenchent le compte à rebours individuellement.
- Pour les appareils avec dispositif de levage automatique du panier, ce dernier est relevé automatiquement du bac.
- Lorsque le temps est écoulé, un signal sonore retentit.
- 1**  Afin **d'interrompre le signal sonore** appuyer sur la touche dont le témoin de contrôle clignote.
- 4** 
 - Le témoin de contrôle de la touche s'éteint.
 - Le prochain temps restant le plus court apparaît à l'écran d'affichage et le témoin de contrôle de la touche clignote.
 - Ces actions se répètent jusqu'à ce que toutes les durées choisies soient écoulées.

6.3.3 Arrêter une minuterie lorsque plusieurs minuteries sont enclenchées.

- 1** Exemple: Le témoin de contrôle de la touche "1" clignote et celui des touches "3" et "4" brille. La minuterie sur la touche "3" doit être arrêtée.
+
- 3**  Appuyer sur la touche "3".
 - Le témoin de contrôle dans la touche "3" clignote.
- 3 s**  Appuyer dans les 3 secondes sur la touche "DÉMARRAGE/ARRÊT" .
 - Le témoin de contrôle de la touche "3" s'éteint. La minuterie est arrêtée.
 - Si le dispositif de levage automatique du panier a été utilisé avec cette minuterie, celui-ci est relevé du bac.
 - Le prochain temps restant le plus court apparaît à l'écran d'affichage et le témoin de contrôle de la touche clignote.

6.4 Modifier le réglage initial pour la température et le temps

6.4.1 Modifier le réglage initial des températures



Cette fonction vous permet de modifier les températures mémorisées à l'usine.



Ces réglages restent en mémoire même après la mise en marche et l'arrêt avec l'interrupteur principal.



- L'appareil doit être **arrêté**.
- Trois points brillent dans l'affichage.



Appuyer sur la touche "P" .



- Appuyer dans les 3 secondes sur la touche "1, 2, 3 ou 4" dont le réglage doit être modifié.

- L'affichage de la température clignote.

- La température mémorisée apparaît sur l'écran d'affichage.



Appuyer dans les 3 secondes sur la touche "Vers le haut" ou "Vers le bas" et la maintenir appuyée.

- L'avance ou le retour rapide a d'abord lieu lentement, puis rapidement. Appuyer sur la touche pour régler un pas vers l'avant ou vers l'arrière.



Appuyer dans les 3 secondes sur la touche "P" .

- La température réglée est enregistrée.

- Trois points brillent dans l'affichage.

6.4.2 Modifier le réglage initial des minuteries (option commande temporisée mécanique)



Cette fonction vous permet de modifier les durées mémorisées à l'usine.



Ces réglages restent en mémoire même après la mise en marche et l'arrêt avec l'interrupteur principal.



- L'appareil doit être **arrêté**.
- Trois points brillent dans l'affichage.



Appuyer sur la touche "DÉMARRAGE/ARRÊT" .

Appuyer dans les 3 secondes sur la touche "1, 2, 3 ou 4" dont le réglage doit être modifié.

- L'affichage de la durée clignote.

- Le temps mémorisé clignote sur l'écran d'affichage de gauche.



Appuyer dans les 3 secondes sur la touche "Vers le haut" ou "Vers le bas" et la maintenir appuyée.

- L'avance ou le retour rapide a d'abord lieu lentement, puis rapidement. Appuyer sur la touche pour régler un pas vers l'avant ou vers l'arrière.




Appuyer dans les 3 secondes sur la touche "DÉMARRAGE/ARRÊT" .

- La durée réglée est sauvegardée.

- Trois points brillent dans l'affichage.

7. Mode d'exploitation "Touche produit" - Utilisation de la commande

°C
p. ex.
P22.



Si vous souhaitez utiliser le mode "Touche produit", vous devez le régler vous-même, étant donné qu'il n'a pas été pré-réglé en usine. Pour modifier le mode d'exploitation, voir page 94, chapitre 8.5

Lorsque vous utilisez le mode d'exploitation "Touches produit", la durée et le numéro de la touche produit sélectionnée sont indiqués simultanément. Vous pouvez utiliser 20 numéros pour des touches produit, voir chapitre 7.1 Affectation en usine des "Touches produit". Manipulation de la commande en mode "Touches produit" comme décrit dans ce chapitre 7..

7.1 Affectation en usine des "Touches produit"

Il vous est possible de modifier la durée et les températures pour chaque numéro de "Touches produit".

Vous disposez de deux possibilités pour cela:

- Modification pour la friture en cours - la modification demeure seulement jusqu'à ce qu'un autre numéro de la "Touche produit" soit réglé! Voir page 89, chapitre 7.3.2.
- Modification et sauvegarde permanente, - la modification est enregistrée pour le numéro de la "Touche produit" et demeure même après la mise en marche et l'arrêt! Voir page 90, chapitre 7.5.

Numéro de la touche produit	Appuyer sur la/les touche(s)	Nom du produit	Temps	Température
1	1		8,00 mn	160°C
2	2		4,00 mn	170°C
3	3		4,00 mn	175°C
4	4		4,00 mn	180°C
11	1 + 1		4,00 mn	160°C
12	1 + 2		5,00 mn	160°C
13	1 + 3		6,00 mn	160°C
14	1 + 4		7,00 mn	160°C
21	2 + 1		4,30 mn	170°C
22	2 + 2		5,00 mn	170°C
23	2 + 3		6,00 mn	170°C
24	2 + 4		7,00 mn	170°C
31	3 + 1		4,30 mn	175°C
32	3 + 2		5,00 mn	175°C
33	3 + 3		6,00 mn	175°C
34	3 + 4		7,00 mn	175°C
41	4 + 1		4,30 mn	180°C
42	4 + 2		5,00 mn	180°C
43	4 + 3		6,00 mn	180°C
44	4 + 4		7,00 mn	180°C

7.2 Mise en marche de l'appareil



- Enclencher l'interrupteur électrique principal.
- Sur l'écran d'affichage
 - le numéro de version et le numéro du type apparaissent brièvement.
 - trois points brillent.

3 s



- Appuyer sur la touche "Marche/Arrêt" et la maintenir appuyée pendant 3 secondes.
- La température de consigne apparaît un bref instant dans l'écran d'affichage de droite, ensuite, les numéros de la "Touche produit".
 - Le temps de cuisson apparaît dans l'écran d'affichage de gauche.
 - Pour éviter une haute sollicitation thermique de l'huile / la graisse de friture lors de la mise à température, la commande ne passe à la pleine puissance de chauffage qu'après que la graisse ait atteint une température d'environ 90°C.

7.3 Sélectionner la durée et la température via la "Touche produit"

Vous trouverez un aperçu des durées et des températures mémorisées à la page 87, chapitre 7.1

7.3.1 Sélectionner la durée et la température de consigne via le numéro de la "Touche produit" et démarrer



- Choisir le numéro pour la "Touche produit" avec les touches 1 à 4: p. ex.
- pour les produits 1-4 appuyer sur la touche "1, 2, 3 ou 4" ou
 - pour les produits à deux chiffres p.ex. „Touche Produit“, "12" appuyer brièvement sur les touches 1 et 2 l'une après l'autre.



- L'affichage pour "Durée" et "Numéro touche produit" s'éteint un bref instant.
- La température de consigne correspondant à la "Touche produit" est affichée pour 1 seconde environ.
- La durée apparaît dans l'affichage de gauche, le numéro de la "Touche produit" dans l'affichage de droite.



- Appuyer sur la touche "DÉMARRAGE/ARRÊT" .
- Le témoin de contrôle de la touche "DÉMARRAGE/ARRÊT" clignote.
 - Le compte à rebours démarre.
 - Exception lorsque le dispositif de levage automatique du panier est enclenché: La commande attend avant d'entamer le compte à rebours et d'abaisser le dispositif de levage lorsque
 - la température effective est inférieure de plus de 5°C à la température de consigne ou
 - que la température effective est supérieure de plus de 30°C à la température de consigne.
 - Lorsque la température de consigne est atteinte, le panier à friture est abaissé automatiquement dans le bac au moyen du dispositif de levage et le compte à rebours démarre.
 - Lorsque le temps est écoulé, un signal sonore retentit.
 - Appareil avec dispositif de levage automatique du panier allumé: Le panier est remonté automatiquement.

Interruption du signal sonore

- appuyer sur la touche "1, 2, 3 ou 4" ou
 - attendre 10 secondes jusqu'à ce que le signal sonore s'arrête automatiquement.
- La durée et le numéro de la "Touche produit" réglés préalablement apparaissent à l'écran.

Modification de réglages

Modification de la durée et de la température de consigne pour le mode "Touche produit":

- sans sauvegarde, uniquement pour la friture en cours, voir page 89, chapitre 7.3.2,
- avec sauvegarde permanente, voir page 90, chapitre 7.5

Modification de signaux sonores:

- Vous pouvez allumer ou éteindre le bruit des touches et le signal sonore ainsi que modifier la durée des signaux sonores, voir page 94, chapitre 8.5

7.3.2 Modifier la durée et la température de consigne pour la friture en cours

Il n'est pas possible de modifier la durée et la température de consigne pendant que la minuterie arrive à expiration.

La modification de température effectuée disparaît après

- avoir appuyé sur une autre touche température,
- un arrêt et une mise en marche avec la touche "Marche/Arrêt" ou
- avoir allumé et éteint l'interrupteur électrique principal.

Afin d'adapter la durée et la température de consigne pré-réglée en usine à vos besoins et de les sauvegarder de manière permanente, veuillez procéder comme décrit à la page 90, chapitre 7.5.

Modification de la durée / température pour la friture en cours



Appuyer sur la touche "P" .

- Le temps clignote dans l'affichage de gauche.

↓
3 s

Si une modification doit être effectuée, appuyer dans les 3 secondes sur la touche "Vers le haut" △ ou "Vers le bas" ▽ et la maintenir enfoncée.

1
-

- L'avance ou le retour rapide a d'abord lieu lentement, puis rapidement. Appuyer sur la touche pour régler un pas vers l'avant ou vers l'arrière.

4
3 s

Appuyer sur la touche "P" .

- La durée modifiée est sauvegardée.
- La température de consigne clignote dans l'affichage de droite.



Si une modification doit être effectuée, appuyer dans les 3 secondes sur la touche "Vers le haut" △ ou "Vers le bas" ▽ et la maintenir enfoncée.

- L'avance ou le retour rapide a d'abord lieu lentement, puis rapidement. Appuyer sur la touche pour régler un pas vers l'avant ou vers l'arrière.

Sauvegarde des réglages - Appuyer sur la touche "P" ou attendre environ 3 secondes.

7.4 Affichage de la température effective dans le bac



Lorsque l'appareil est allumé, appuyer sur la touche "Température/pompe" .

- Deux températures s'affichent durant 3 secondes:
 - affichage de gauche, température effective et
 - affichage de droite, température de consigne.

7.5 Modifier le réglage initial pour le temps et la température de consigne

min



Cette fonction vous permet d'adapter les spécifications pour la durée et la température de consigne réglées en usine à vos besoins.

Ces réglages restent en mémoire même après la mise en marche et l'arrêt avec l'interrupteur principal.



- L'appareil doit être **arrêté**.
- Trois points brillent dans l'affichage.



☞ Appuyer sur la touche "P"



3 s



☞ Choisir le numéro pour la "Touche produit" avec les touches 1 à 4 dans les 3 secondes: p. ex.

– pour les produits 1-4 appuyer sur la touche "1, 2, 3 ou 4" ou

– pour les produits à deux chiffres "Touche Produit 12", p.ex., appuyer sur les touches 1 et 2 tout de suite l'une après l'autre.

- L'affichage de la durée clignote.

- Le numéro de la "Touche produit" est indiqué.



10 s



Lorsque la durée doit être modifiée:

☞ Appuyer dans les 10 secondes sur la touche "Vers le haut" ou "Vers le bas" et la maintenir appuyée.

- L'avance ou le retour rapide a d'abord lieu lentement, puis rapidement. Appuyer sur la touche pour régler un pas vers l'avant ou vers l'arrière.



10 s

☞ Appuyer dans les 10 secondes sur la touche "P" .

- La durée réglée est sauvegardée.

- L'affichage pour la température de consigne clignote.



10 s

Lorsque la température de consigne doit être modifiée:

☞ Appuyer dans les 10 secondes sur la touche "Vers le haut" ou "Vers le bas" et la maintenir appuyée.

- L'avance ou le retour rapide a d'abord lieu lentement, puis rapidement. Appuyer sur la touche pour régler un pas vers l'avant ou vers l'arrière.

Enregistrement de la température de consigne:

☞ Appuyer dans les 10 secondes sur la touche "P" .


- Si la touche "P" n'est pas appuyée, la sauvegarde de la température de consigne modifiée n'a pas lieu et le réglage est interrompu automatiquement après 10 secondes.

8. Fonctions de l'option "Commande temporisée mécanique"


Ces fonctions sont identiques pour les deux modes d'exploitation "Temps et température" et "Touches produit".

Option "Commande temporisée mécanique"

Mode d'exploitation "Temps et température"



Mode d'exploitation "Touches produit"



8.1 Arrêter ou enclencher le dispositif de levage automatique du panier (option)

Uniquement pour les appareils avec commande temporisée mécanique et dispositif de levage automatique du panier!

Le dispositif de levage est sorti ou rentré automatiquement au moyen de la minuterie. Il est également possible de désactiver cette fonction. Cela est nécessaire, par exemple, lorsque l'on travaille avec plusieurs paniers pour portions dans un bac et que la minuterie doit être utilisée.

Désactiver le dispositif de levage automatique du panier

3 s

☞ Appuyer sur la touche "DÉMARRAGE/ARRÊT" et la maintenir appuyée durant 3 secondes.

- Le témoin de contrôle de la touche s'éteint.
- Le dispositif de levage s'abaisse.
- Exception: Le dispositif de Levage automatique du panier attend jusqu'à ce que la température de l'huile ou de la graisse qui se trouve dans le bac soit supérieure à 90° avant de descendre.

Activer le dispositif de levage automatique du panier

3 s


☞ Appuyer sur la touche "DÉMARRAGE/ARRÊT" et la maintenir appuyée durant 3 secondes.

- Le témoin de contrôle de la touche brille.
- Le dispositif de levage remonte.
- Exception: Le dispositif de Levage automatique du panier attend jusqu'à ce que la température de l'huile ou de la graisse qui se trouve dans le bac soit supérieure à 90° avant de remonter.


8.1.1 Deux dispositifs de levage à commande séparée pour un grand bac

La commande est réglée par défaut de telle sorte qu'il est possible de soulever un grand bac avec les deux dispositifs de levage.

Si vous désirez commander les deux dispositifs de levage séparément, le réglage doit être effectué par le service après-vente.



Mode d'exploitation "Temps et température" :



Touche 1 et 2 pour le dispositif de levage de gauche
Touche 3 et 4 pour le dispositif de levage de droite

En mode d'exploitation "Touches produit":

Ce mode d'exploitation ne permet pas de commander les dispositifs de levage individuellement.

Les deux dispositifs de levage sont commandés simultanément!

8.2 Durée d'utilisation de l'huile / la graisse



La commande calcule et modifie la durée d'utilisation de la graisse pour la durée de service en fonction de la température:

- température plus basse = durée d'utilisation de la graisse plus longue
- température élevée = courte durée d'utilisation de la graisse

La durée d'utilisation de l'huile / la graisse dépend très fortement de la température de friture, du produit utilisé et du filtrage de l'huile ou de la graisse de friture.

La durée d'utilisation variable de l'huile / la graisse ne peut donc être qu'une valeur indicative et doit être adaptée aux conditions sur place.

La fonction durée d'utilisation de l'huile / la graisse a été désactivée à l'usine. Enclenchement et réglage de la durée d'utilisation de l'huile/ la graisse, voir page 94, chapitre 8.5

8.2.1 Indication de la durée d'utilisation restante de la graisse / l'huile



☞ Appuyer sur la touche "P" .



☞ Appuyer dans les 3 secondes sur la touche "Température/pompe" .

- Le temps restant en heures s'affiche durant 3 secondes.
- Lorsque trois traits “---” apparaissent, c'est que la fonction "Durée d'utilisation de l'huile / la graisse" est éteinte.

8.2.2 Différer le message pour la fin de la durée d'utilisation de l'huile / la graisse

Pour ne pas avoir à échanger l'huile ou la graisse de friture pendant les heures de pointe, il est possible de désactiver/reposser le message d'une heure.

Après l'expiration du temps d'utilisation de la graisse / l'huile



-   et  apparaissent en alternance sur l'écran d'affichage.
- Un signal sonore retentit.



☞ Appuyer sur la touche "P" .

☞ Appuyer dans les 3 secondes sur la touche "Température/pompe" .

- Le message disparaît et la durée d'utilisation de l'huile / la graisse est prolongée d'une heure.

8.2.3 Réinitialiser le compteur pour la durée d'utilisation de l'huile / la graisse

Après avoir effectué le remplissage avec de l'huile / la graisse de friture fraîche, le compteur pour la durée d'utilisation de l'huile / la graisse doit être réinitialisé.



☞ Appuyer sur la touche "P" .



☞ Appuyer dans les 3 secondes sur la touche "Température/pompe"  et la maintenir appuyée pendant 3 secondes.

- La durée d'utilisation actualisée de l'huile / la graisse est affichée pendant 3 secondes.

8.3 Correction automatique du temps de cuisson

Ce réglage peut être activé ou désactivé par l'utilisateur, voir page 94, chapitre 8.5

Si la fonction correction du temps de cuisson est activée et si le dispositif de levage du panier ou la minuterie sont utilisés, la commande prolonge automatiquement le temps de cuisson pour les grosses portions.

L'avantage ici est que vous n'avez pas à modifier le temps de friture à chaque fois que vous avez des volumes différents.

Détermination du réglage du temps de cuisson

Afin que la fonction correction du temps de cuisson soit en mesure de déterminer des valeurs de consigne optimales, 1/5 de la quantité maximale devrait être frite pour déterminer le réglage de la durée.

Exemple: Quantité maximale 1000 grammes, 1/5 équivaut à 200 grammes.

- ☞ Régler la température de consigne requise pour l'aliment à frire.
- ☞ Remplir le panier à friture avec 200 grammes de l'aliment à frire.
- ☞ Démarrer la minuterie avec un réglage du temps de cuisson (p. ex. 10 minutes) suffisamment élevé.
- ☞ Mettre le panier à friture contenant l'aliment à frire immédiatement dans le bac.
- ☞ Surveiller la cuisson: Lorsque la cuisson est arrivée à son terme, lire le temps restant et le noter.
- ☞ Calculer le temps de friture en fonction du réglage du temps de cuisson (p. ex. 10 minutes) et du temps résiduel.
- Si le résultat de la friture est satisfaisant, il est maintenant possible, avec la durée déterminée, de frire des quantités différentes!



Lorsque vous changez de produit, p. ex. nouveau fabricant ou que vous passer d'un produit frais à un produit congelé, il vous faut alors vérifier le réglage du temps de cuisson.

8.4 Passage automatique en mode veille

La commande met la friteuse automatiquement en mode veille lorsque

- aucune touche n'est appuyée pendant 30 minutes (réglage usine) ou
- qu'aucune baisse de température n'a été enregistrée par la commande ce qui indiquerait une friture en cours.

Réglages mode veille, voir page 94, chapitre 8.5

- Activer et désactiver la mise en veille,
- Température de veille dans le bac,
- Saisie de l'heure à laquelle le mode veille doit démarrer.

Affichage du mode veille

- Trois traits “---” apparaissent dans les deux écrans d'affichage.
- La température de consigne est ramenée à 90°C (réglage en usine).

1

Quitter le mode veille

-

- ☞ Appuyer sur une touche quelconque “1, 2, 3 ou 4” .
- La durée et la température réglées préalablement apparaissent à l'écran.
- Le témoin de contrôle de la touche brille.
- L'appareil chauffe jusqu'à atteindre la température de consigne réglée.

8.5 Modification de réglages initiaux dans la commande

8.5.1 Réglage des paramètres

Plusieurs possibilités de réglage sont possibles en fonction de l'équipement de l'appareil, voir le tableau des paramètres suivant, chapitre 8.5.2.



Le mode réglage est automatiquement désactivé lorsque la touche "P" ou les touches "Vers le haut" ou "Vers le bas" ne sont pas appuyées au bout de 10 secondes. Les réglages ayant déjà effectués, mais qui n'ont pas été confirmés avec la touche "P", ne sont pas sauvegardés.

Modifier le réglage

- L'appareil doit être arrêté.



- ☞ D'abord appuyer sur la touche "P" et la maintenir enfoncee, appuyer ensuite sur la touche "Température/pompe" - les maintenir toutes les deux appuyées en même temps pendant 3 secondes.
- Le dernier paramètre réglé est indiqué.
- ☞ Appuyer dans les 10 secondes sur la touche "Vers le haut" ou "Vers le bas" jusqu'à ce que le paramètre désiré s'affiche.
- ☞ Appuyer dans les 10 secondes sur la touche "P" .
- La valeur du paramètre clignote.
- ☞ Appuyer dans les 10 secondes sur la touche "Vers le haut" ou "Vers le bas" jusqu'à ce que la valeur souhaitée soit ajustée.
- ☞ Sauvegarder la valeur réglée - appuyer dans les 10 secondes sur la touche "P" .

Quitter le mode réglage

- ☞ Attendre 10 secondes - la fonction "Réglage des paramètres" est désactivée.

Ou.



- ☞ D'abord appuyer sur la touche "P" et la maintenir enfoncee, ensuite appuyer simultanément un bref instant sur la touche "Température/pompe" .

8.5.2 Tableau des paramètres (affichage seulement avec l'option commande temporisée mécanique)

Paramètre	Réglage à l'usine	Plage de réglage	Description	Réglage client
P01	0	0=arrêt 1-99 heures	Réglage du temps d'utilisation de l'huile ou la graisse de friture. Pour que la modification du réglage effectuée prenne effet immédiatement, le compteur doit être réinitialisé, voir page 92, chapitre 8.2.3	
P02	1	0=arrêt, 1=marche	Activer ou arrêter le signal sonore et le bruit des touches	
P03	10 secondes	0-60 secondes	Arrêter le signal sonore (0) et régler la durée du signal sonore (1-60 secondes)	
P04	0	0=arrêt, 1=marche	Activer ou désactiver la fonction veille	
P05	30 minutes	10-120 mn	Démarrer la fonction veille après le nombre de minutes	
P06	90°C	60-170°C	Température de veille dans le bac	
P07	0	0=1°C, 1=5°C	Ajustage de la température par étape en appuyant sur la touche	
P08	1	0=arrêt, 1=marche	Activer ou désactiver la correction du temps de cuisson	
P09	0	0=arrêt, 1=marche	Activer ou désactiver le mode "Touches produit"	

9. Filtrage de l'huile / la graisse de friture




PRUDENCE ! Surfaces brûlantes ! Risque de brûlure ! Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection !

Filtrer quotidiennement l'huile/la graisse de friture. Ceci permet d'augmenter considérablement la durée de vie et l'utilisation de l'huile et de la graisse de friture.

Option pompe : Vu que le transvasement à l'aide de la pompe est beaucoup plus simple, il est préférable de filtrer en plus l'huile/la graisse de friture pendant de courtes pauses de friture. Voir aussi page 96, chapitre 9.3.1.

9.1 Évacuation et filtrage de l'huile / la graisse de friture




☞ Arrêter l'appareil - Appuyer sur la touche « marche/arrêt » et la maintenir appuyée pendant 3 secondes.

- Le témoin de contrôle s'éteint dans la touche.
- Trois points s'allument sur l'affichage.

☞ Avant le filtrage


- Mettre le filtre fin en place
- Mettre le filtre grossier dans le filtre fin
- Mettre le filtre fin avec le filtre grossier dans le récipient
- Mettre le récipient dans la base.



Vidage du bac et filtrage

- Pour le vidage et le filtrage dans le récipient, l'huile / la graisse de friture doit avoir encore une température d'au moins 60°C !

☞ Ouvrir le robinet d'écoulement - Soulever la protection et tourner le levier jusqu'en butée.



- L'huile/la graisse de friture coule dans le récipient et est simultanément filtrée.

☞ Durant l'écoulement, vérifier que le récipient ne déborde pas !

PRUDENCE ! Risque de brûlures ! Prudence ! Très chaud !

☞ Retirer le panier de friture.



☞ Enlever le tamis amovible et les restes d'aliments.

☞ Pivoter l'élément chauffant vers le haut.

☞ Nettoyer le bac.

9.2 Transvaser l'huile/la graisse de friture (à la main, sans pompe)

Dans le cas des appareils sans pompe (option), l'huile/la graisse de friture peut être transvasée à la main du réservoir dans le bac.



Travaux de préparation

- Faire refroidir l'huile/la graisse de friture dans le récipient !
- ☒ Porter des chaussures, des gants et des vêtements de protection résistants à la graisse et à la chaleur.
- ☒ Tirer lentement et avec précaution le récipient jusqu'en butée sur les rails de guidage.

! Faire attention aux gouttes l'huile/graisse de friture qui tombent et à l'encrassement du sol par l'huile/la graisse de friture ! Préparer par conséquent par ex. un récipient en acier inoxydable pour les éléments à retirer !

- ☒ Retirer le filtre grossier et le filtre fin et les déposer dans le récipient en acier inoxydable préparé à cet effet.

Transvasement

- ☒ Décrocher soigneusement le récipient :
 - Tirer le récipient jusqu'en butée sur les rails de guidage,
 - soulever légèrement le récipient au niveau de la poignée avant,
 - continuer de tirer le récipient jusqu'en butée,
 - retirer le récipient des rails de guidage en le tenant au niveau des deux poignées.
- ☒ Vider l'huile/la graisse de friture par l'orifice de déversement dans le bac ou un récipient résistant à la chaleur.

! **PRUDENCE !** Risque de dérapage ! Nettoyer immédiatement les éclaboussures de graisse sur le sol.

9.3 Système de filtrage avec pompe (option)

Dans le cas des appareils avec pompe, l'huile/la graisse de friture est transvasée par la pompe du réservoir dans le bac.



Pour pouvoir évacuer les derniers résidus de friture du bac, il est possible de rincer le bac avec de l'huile/la graisse de friture, à l'aide de la pompe. Voir la description suivante page 98, chapitre 9.3.3.

9.3.1 Transvasement de l'huile/la graisse de friture du récipient vers le bac

L'huile/la graisse de friture évacuée et filtrée est pompée à l'aide de la pompe du réservoir dans le bac.

Filtrage pendant de courtes pauses de friture

La procédure ci-après décrite permet de filtrer l'huile/la graisse de friture également pendant des courtes pauses de friture et de la pomper dans le bac.




Transvasement

- Pour les friteuses à deux bacs, la pompe est commandé à partir du panneau de commande de gauche.
- L'appareil doit être hors circuit (trois points sont allumés sur l'affichage).


Friteuse à deux bacs

Option pompe utilisable uniquement via le panneau de commande gauche.



- Mettre la pompe en marche - Appuyer sur la touche « température/pompe » et la maintenir appuyée pendant 3 secondes.
- Le témoin de contrôle s'allume dans la touche et la pompe démarre.
- Tenir compte de ce qui suit : le temps d'aspiration peut durer jusqu'à 3 minutes.
- Lorsque le niveau de remplissage de l'huile/la graisse de friture est atteint dans le bas, couper la pompe - appuyer sur la touche « température/pompe » et la maintenir appuyée pendant 1 seconde.
- La pompe est automatiquement arrêtée après un dépassement de la durée de pompage de 5 minutes.
- Le témoin de contrôle s'éteint dans la touche.

9.3.2 Enlever le tuyau d'arrivée



Préparatifs

- Vider l'huile/la graisse de friture dans le récipient et la filtrer, voir page 95 , chapitre 9.1 :



PRUDENCE ! Risque de brûlure dû aux surfaces brûlantes ! Le tuyau d'arrivée et le raccord de fermeture s'échauffent énormément !

- Enfoncer le tuyau d'arrivée dans le raccord de fermeture.

- Le tuyau d'arrivée doit s'encliquer de manière perceptible et audible.



PRUDENCE ! Débordement de l'huile/ la graisse de friture ! Respecter le niveau de remplissage de l'huile/la graisse de friture dans le bac ! Ne pas remplir la cuve au-delà du repère de niveau de remplissage ! Tenir compte de l'expansion due à l'échauffement !

Mise en marche et arrêt manuel de la pompe : La procédure de remplissage doit être surveillée et arrêtée manuellement!

- Fermer le robinet d'écoulement - Pivoter le levier vers le haut et encliquer la sécurité.

Friteuse à deux bacs

Option pompe utilisable uniquement via le panneau de commande gauche.

- Mettre la pompe en marche - Appuyer sur la touche « température/pompe » et la maintenir appuyée pendant 3 secondes.

- Le témoin de contrôle s'allume dans la touche et la pompe démarre.

- Tenir compte de ce qui suit : le temps d'aspiration peut durer jusqu'à 3 minutes.

- Lorsque le niveau de remplissage de l'huile/la graisse de friture est atteint dans le bas, couper la pompe - appuyer sur la touche « température/pompe » et la maintenir appuyée pendant 1 seconde.

- La pompe est automatiquement arrêtée après un dépassement de la durée de pompage de 5 minutes.

- Le témoin de contrôle s'éteint dans la touche.




PRUDENCE ! Risque de brûlure dû aux surfaces brûlantes ! Le tuyau d'arrivée et le raccord de fermeture sont très chauds lorsque l'huile/la graisse de friture brûlante est pompée !

- Retenir le tuyau d'entrée et pousser le raccord de fermeture vers le bas.

- Débrancher le tuyau d'entrée et le vider par le bac et le laisser goutter.

9.3.3 Rincer le bac avec de l'huile/de la graisse de friture à l'aide de la pompe

Le rinçage du bac n'est nécessaire que lorsque l'huile/la graisse de friture doit resservir. Les derniers résidus de friture restants sont alors rincés et filtrés hors du bac.



- ☞ Vider l'huile/la graisse de friture dans le récipient et la filtrer, voir page 95 , chapitre 9.1.



PRUDENCE ! Risque de brûlure dû aux surfaces brûlantes !

- ☞ Retirer le panier de friture.
- ☞ Retirer le support de panier.
- ☞ Enlever le tamis amovible et les restes d'aliments.
- ☞ Pivoter l'élément chauffant vers le haut.
- ☞ Retirer le support de l'élément chauffant.

Rincer le bac


- ☞ Insérer et encliquer le tuyau de vidage entre le tuyau d'arrivée et le raccord de fermeture.
- Le tuyau d'arrivée et le tuyau de vidage doivent s'encliquer de manière perceptible et audible.
- ☞ Tenir le tuyau d'arrivée par la poignée et le maintenir dans le bac.

Mettre la pompe en marche.

- Pour les friteuses à deux bacs, la pompe est commandé à partir du panneau de commande de gauche.
- L'appareil doit être hors circuit (trois points sont allumés sur l'affichage).

Friteuse à deux bacs

Option pompe utilisable uniquement via le panneau de commande gauche.



- ☞ Mettre la pompe en marche - Appuyer sur la touche « température/pompe » et la maintenir appuyée pendant 3 secondes.
- Le témoin de contrôle s'allume dans la touche et la pompe démarre.
- ☞ Rincer le bac avec de l'huile/la graisse de friture à l'aide du tuyau d'arrivée.


Arrêter la pompe.

- ☞ Couper la pompe après le rinçage - Appuyer sur la touche « Temperature/pompe » et la maintenir 1 appuyée.
 - La pompe est automatiquement arrêtée après un dépassement de la durée de pompage de 5 minutes.
 - Le témoin de contrôle s'éteint.
 - ☞ Fermer le robinet d'écoulement - Pivoter le levier vers le haut et encliquer la sécurité.
 - ☞ Rentrer l'élément de chauffage.
- Retirer le tuyau de vidage, voir page 99, chapitre 9.3.4.

9.3.4 Retirer le tuyau de vidage



PRUDENCE ! Risque de brûlure par le tuyau d'arrivée brûlant, les raccords de fermeture et l'huile/la graisse de friture qui s'écoule! Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection !



☞ Maintenir le tuyau d'arrivée dans le bac.

- Afin que le tuyau d'arrivée et le tuyau de vidage puissent fonctionner se vider, respecter l'ordre de débranchement suivant : 1. sur le bac, 2. sur le tuyau d'arrivée.
- ☞ (1.) Retenir le tuyau de vidage et glisser le raccord de fermeture en direction du bac.
- ☞ Vider le flexible de vidage dans le bac et le laisser s'égoutter.
- ☞ (2.) Retenir le tuyau de vidage et glisser le raccord de fermeture en direction du flexible.



PRUDENCE ! Risque de dérapage ! Nettoyer immédiatement les éclaboussures de graisse sur le sol.

10. Friture

10.1 Recommandations pour l'huile/la graisse de friture

- Impératifs posés à l'huile/la graisse de friture : Haute stabilité d'oxydation, point de fumée (au-delà de 230°C), long cycle de vie, peu moussant, neutre à l'odeur et au goût.
- N'utiliser que de l'huile ou de la graisse liquide pour la friture !
- N'utiliser que de l'huile/la graisse de friture à 100% végétale.
- Ne pas utiliser d'huile alimentaire ou de graisses animales. Elles sont inappropriées pour cause de manque de stabilité à la chaleur.
- Pour éviter un auto-allumage, ne pas utiliser d'huile / graisse de friture gâtée ou vieille.
- La durée de vie de l'huile/la graisse de friture se prolonge par :
 - un retrait régulier des résidus de pâtes,
 - un filtrage de l'huile / la graisse de friture et par
 - le recouvrement de la friteuse lorsqu'elle n'est pas en marche (protection contre la lumière et l'influence de l'oxygène).
- Ne pas assaisonner au-dessus de la friteuse car le sel et les épices accélèrent le vieillissement de l'huile / graisse de friture.
- Pour garantir la neutralité du goût, préparer le poisson, la viande ou les produits à base de pommes de terre dans des bacs séparés autant que possible.

10.2 Ajouter l'aliment à cuire



- ☞ La phase de friture ne peut commencer que lorsque le point a disparu de l'affichage et que la température de consigne est presque atteinte dans le bac.
- ☞ Pour éviter un débordement, plonger brièvement le panier de friture plein dans l'huile/la graisse de friture brûlante.
- Pendant les courts arrêts de fonctionnement, régler la température sur 110°C environ et poser le couvercle sur le bac de friteuse ou bien activer la fonction veille (option commande temporisée), voir à partir de la page 94, chapitre 8.5.1 / 8.5.2

10.3 Reconnaître et éliminer les problèmes lors de la friture

Huile/graisse de friture	Causes possible
Mousse fortement	Utilisation d'huile de friture usée ou inapproprié p. ex. huile alimentaire Différentes huiles et graisses ont été mélangées Les produits à frire contiennent trop d'humidité Quantité trop importante d'aliments à frire dans le bac Résidus de détergent pas été enlevés du bac
Ne dore pas les aliments	Huile ou graisse de friture vierge Les produits à frire contiennent trop d'humidité Temps de cuisson trop court Température réglée trop bas
Développement de fumée	Température réglée trop haut Utilisation d'huile ou graisse inappropriée avec point de fumée bas Huile/graisse de friture trop longtemps utilisée
Mauvaise odeur	Restes de pâtes (panures) pas enlevés Huile/graisse de friture trop longtemps utilisée Huile ou graisse inappropriée pour la friture
Se gâte facilement	Résidus de pâte (panure) pas enlevés régulièrement Différentes huiles et graisses mélangées L'huile / la graisse de friture a été chauffée trop longtemps sans frire Huile/graisse de friture mal stockée (trop de lumière et d'oxygène) Résidus de détergents dans le bac
Consommation trop importante	Température réglée trop haut ou trop bas pour les aliments Égouttement trop court de l'huile ou de la graisse de friture Temps de cuisson trop long
Décoloration	Impuretés dans l'huile de friture dues aux aliments / épices Huile/graisse de friture trop longtemps utilisée Restes de pâtes (panures) pas enlevés

11. Éteindre l'appareil

3 sec



- ☞ Arrêter l'appareil - Appuyer sur la touche « marche/arrêt » et la maintenir appuyée pendant 3 secondes.

- Le témoin de contrôle s'éteint dans la touche.
- Trois points s'allument sur l'affichage.



- ☞ Filtrer l'huile/la graisse de friture et nettoyer l'appareil, voir le chapitre suivant 12. « Nettoyage et entretien ».

- ☞ Mettre l'interrupteur principal sur la position arrêt.

12. Nettoyage et entretien

- Ne appliquer de détergent corrosif sur l'applique de commande avant !
- Ne pas nettoyer ou rincer l'appareil avec un tuyau d'eau, nettoyeur haute pression, nettoyeur haute pression à vapeur ou un nettoyeur vapeur !
- Respecter le mode d'emploi des fabricants de détergents !
- Ne pas utiliser de détergent récurant !
- N'utiliser aucun produit de nettoyage corrosif ou acide sur le panier à friture et les éléments de chauffage, autrement destruction de la protection anticorrosion et risque de rouille !
- Les surfaces en inox ne doivent pas rester en contact prolongé avec les acides concentrés, l'essence de vinaigre, les solutions salines, la moutarde, les mélanges de condiments qui attaquent le revêtement protecteur. Rincer les surfaces en inox à l'eau claire après utilisation.
- Notre service après-vente fournit des produits de nettoyage et d'entretien appropriés.


12.1 Vidage, nettoyage

12.1.1 Vidage du bac



- 3 sec
[]
Arrêter l'appareil - Appuyer sur la touche « marche/arrêt » et la maintenir appuyée pendant 3 secondes.


- Le témoin de contrôle s'éteint dans la touche.
- Trois points s'allument sur l'affichage.



- [] Porter des chaussures, des gants et des vêtements de protection résistants à la graisse et à la chaleur.
Pour le filtrage, l'huile / la graisse de friture doit avoir encore une température d'au moins 60°C !
Pour le vidage du bac et le filtrage de l'huile/la graisse de friture, voir à partir de la page 95, chapitre 9.
Vidage/transvasement de l'huile/la graisse de friture sans pompe hors du réservoir dans le bac ou dans un récipient résistant à la chaleur, voir page 96, chapitre 9.2.

12.1.2 Vidage du récipient à l'aide de la pompe (option pompe)

Pour ne pas avoir à vider le réservoir à la main, il est possible de transvaser l'huile/la graisse à éliminer dans un récipient, à l'aide de la pompe.



Préparatifs

- [] Vider l'huile/la graisse de friture dans le récipient et la filtrer, voir page 95 , chapitre 9.1 :



PRUDENCE ! Risque de brûlure dû aux surfaces brûlantes ! Le tuyau d'arrivée, le tuyau de vidage, le raccord de fermeture et le récipient s'échauffent fortement !

- [] Insérer le tuyau de vidage entre le tuyau d'arrivée et le raccord de fermeture.
Les raccords de fermeture doivent s'encliqueter de manière perceptible et audible.
[] Tenir le tuyau d'arrivée dans un récipient résistant à la température.

Transvasement




Mise en marche et arrêt manuel de la pompe: La procédure de vidage doit être surveillée et arrêtée manuellement !

Mettre la pompe en marche.

- Pour les friteuses à deux bacs, la pompe est commandé à partir du panneau de commande de gauche.
- L'appareil doit être hors circuit - trois points sont allumés sur l'affichage.

Friteuse à deux bacs

Option pompe utilisable uniquement via le panneau de commande gauche.



- [] Mettre la pompe en marche - Appuyer sur la touche « température/pompe » et la maintenir appuyée pendant 3 secondes.
Le témoin de contrôle s'allume dans la touche et la pompe démarre.
Tenir compte de ce qui suit : le temps d'aspiration peut durer jusqu'à 3 minutes.
La pompe est automatiquement arrêtée après un dépassement de la durée de pompage de 5 minutes.
Ne pas remplir le récipient au-delà des 3/4 !

Arrêter la pompe

- ☞ Lorsque le récipient est rempli aux 3/4 ou que l'huile/graisse de friture est complètement pompée du récipient, couper la pompe - appuyer sur la touche « température/pompe »  et la maintenir appuyée pendant 1 seconde.
- Le témoin de contrôle s'éteint dans la touche.
- ☞ Bien fermer le récipient avec un couvercle et le marquer d'un panneau avertisseur « Matières brûlantes ».



PRUDENCE ! Risque de dérapage ! Nettoyer immédiatement les éclaboussures de graisse sur le sol.


- ☞ Retirer le tuyau de vidage, voir page 99, chapitre 9.3.4.

12.1.3 Nettoyage du bac et du système de filtrage



- **PRUDENCE !** Surfaces brûlantes ! Risque de brûlure ! Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection ! Ne nettoyer qu'à l'état refroidi !
- Le bac et le récipient doivent être vidés avant le nettoyage !
 - Pour le vidage/l'évacuation du bac et le filtrage, voir page 95 chapitre 9.1
 - Pour transvaser l'huile sans pompe dans le récipient, voir page 96, chapitre 9.2
 - Pour vider l'huile du récipient sans pompe, voir page 101, chapitre 12.1.2
- Option pompe : ne pas transvaser la solution détergente avec la pompe, sinon des restes de détergents et d'eau risquent de rester dans la pompe et dans le système de conduites!

Friteuse encastrée



☞ Retirer le panier de friture et le tamis du bac.

☞ Retirer le support du panier (option).

Basculer l'élément chauffant


Dans le cas des friteuses encastrées :

☞ accrocher la poignée sur l'élément chauffant et pivoter ce dernier vers le haut.

Dans le cas des friteuses sur table :

☞ pivoter l'élément chauffant vers le haut en faisant tourner le levier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Friteuse sur table



☞ Enlever le filtre grossier et le filtre fin du récipient.

☞ Insérer le récipient vide.

Nettoyage du bac et de l'élément de chauffage

☞ Vaporiser les dépôts adhérant sur l'élément chauffant un nettoyant pour grill dilué (rapport de mélange : 1 dose de nettoyant grill, 10 doses d'eau). Laisser agir pendant 10 mn env.

- Ne pas utiliser de détergent récurant sur l'élément de chauffage ! Ne pas rayer l'élément chauffant !

☞ Nettoyer le bac avec un produit dégraissant et de l'eau chaude.


☞ Vider la solution détergente dans le récipient vers le bas.

☞ Rincer le bac à l'eau claire et essuyer avec un chiffon doux, non pelucheux.

☞ Fermer le robinet d'écoulement - Pivoter le levier vers le haut et encliquer la sécurité.



PRUDENCE ! Risque de dérapage ! Nettoyer immédiatement les éclaboussures de graisse sur le sol.




Nettoyage des pièces détachées

- ☒ Vider le récipient.
- ☒ Le laver dans le lave-vaisselle (avec l'ouverture vers le bas) ou dans l'évier avec un détergent dégraissant :
 - Tamis amovible
 - Filtre grossier
 - Étrier de retenue
 - Filtre fin
 - Récipient.

Nettoyage du panier à friture

- Ne pas utiliser de détergent récurant sur le panier à friture ! Ne pas rayer le panier de friture ! Le panier à friture ne doit pas être plongé dans une lessive corrosive ou acide !
- ☒ Nettoyer le panier à friture avec un produit dégraissant ou le laver dans le lave-vaisselle.
- ☒ Rincer et essuyer le panier à friture.



Nettoyage des pièces du système filtrant avec pompe

- ☒ Option pompe : nettoyer les surfaces avec une lavette et un détergent dégraissant (ne pas plonger dans la lessive) :
 - tubulure d'aspiration,
 - tuyau d'arrivée,
 - tuyau de vidage.
- ☒ Après le nettoyage, sécher minutieusement toutes les pièces et surfaces.

12.2 Nettoyer les surfaces en inox

- ☒ Nettoyer les surfaces en inox avec des produits nettoyants dégraissants ou des nettoyants spécial inox.
- ☒ Nettoyer la base avec un produit dégraissant.
- ☒ Essuyer les pièces et surfaces nettoyées avec un chiffon doux.
- ☒ Pour remettre l'appareil en ordre de marche, voir page 12, chapitre 5.1.
- ☒ Recouvrir le bac avec le couvercle.

13. Défauts et remèdes


Si des défauts se produisent sur cet appareil, les vérifier à l'aide du tableau suivant :

Défaut	Cause possible	Remède
Pas de réaction sur le panneau d'affichage après la mise en marche.	L'interrupteur principal en amont de l'appareil n'est pas enclenché. Toute l'alimentation en courant électrique fait défaut. Le fusible principal est disjoncté.	Enclencher l'interrupteur principal. Aviser l'entreprise d'approvisionnement en électricité . Faire contrôler les défauts éventuels dans l'appareil par un service après-vente agréé. Remettre le fusible principal en service.

Défaut	Cause possible	Remède
L'appareil est allumé mais ne chauffe pas.	L'élément chauffage étant relevé, il est automatiquement coupé.	Rentrer complètement l'élément de chauffage.
La pompe est activée mais n'alimente aucune huile/graisse de friture.	Quantité insuffisante d'huile ou de graisse de friture dans le récipient. La pompe aspire de l'air. Graisse dure utilisée pour la friture. La graisse de friture s'est figée dans le récipient ou dans la pompe. Défaillance ou absence du joint torique (joint rond) sur le manchon de raccord du tuyau d'aspiration. La pompe aspire de l'air.	Remplir le bac ou le récipient d'huile de friture ou de graisse de friture semi-liquide. Enlever la graisse de friture figée hors du récipient. Utiliser de l'huile ou de la graisse semi-liquide pour la friture ! Mettre un nouveau joint torique (joint rond) en place.
La pompe est allumée, mais ne démarre pas. Le voyant de contrôle de la touche « Température / Pompe » clignote. Après 5 minutes de marche, la pompe de débita toujours ni huile, ni graisse de friture.	Pompe grippée. Vanne de pompe usée.	Démarrer et arrêter la pompe à plusieurs reprises. Informer le service clientèle si la pompe ne démarre pas. Avertir le service après-vente.
Affichage des erreurs : E01 et E03	Court-circuit de la sonde de température.	Éteindre et allumer l'appareil. Si l'erreur se reproduit, en informer le service après-vente.
Affichage des erreurs : E02 et E04	Interruption de la sonde de température.	Éteindre et allumer l'appareil. Si l'erreur se reproduit, en informer le service après-vente.
Affichage des erreurs : E05 et E06	Le limiteur de température de sécurité a réagi. Défaillance de l'élément chauffant ou du contacteur.	Activer le limiteur de température de sécurité (E07-E08). Mettez l'appareil hors tension (5 secondes). Si l'erreur se reproduit, en informer le service après-vente.
Affichage des erreurs : E07 et E08	Dépassement de la température maxi. Le limiteur de température de sécurité a réagi.	Vérifier si le bac contient une quantité suffisante d'huile ou graisse de friture. Éliminer le message d'erreur -> éteindre et allumer l'appareil. Activer le limiteur de température de sécurité. Si la défaillance se reproduit, faire vérifier l'appareil par le service après-vente ou un électricien qualifié.
Affichage des erreurs : E09 et E10	Montée trop rapide de la température.	Vérifier si le bac contient une quantité suffisante d'huile ou graisse de friture. Éliminer le message d'erreur -> éteindre et allumer l'appareil.
Affichage des erreurs : E20 à E34	Erreur dans le système de commande	Éteindre et allumer l'appareil. Si l'erreur se reproduit, en informer le service après-vente.
Avertissement : OIL et 0 en alternance	Durée d'utilisation de la graisse	Pour l'affichage, le décalage, la remise à zéro du compteur pour la durée d'utilisation de la graisse, voir page 92, chapitre 8.2
L'affichage indique des caractères ou symboles ne correspondant ni au temps, ni à la température.	Les menus de paramétrage ont été sélectionnés par inadvertance, ces derniers étant exclusivement prévus pour les opérations effectuées par le service après-vente.	Éteindre et allumer l'appareil.

S'il s'avère impossible de remédier à la panne,

- arrêter l'appareil et le débrancher du réseau électrique,
- ne pas ouvrir le boîtier,
- Avertir le service après-vente.



Sécurité du robinet Bouton de remise à zéro du limiteur de température de sécurité
Un bouton de remise à zéro rouge par élément chauffant pour limiteur de température de

14. Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	Friteuse à un bac	Friteuse à un bac	Friteuse à un bac	Friteuse à deux bacs
Largeur	200 mm	300 mm	400 mm	400 mm
Profondeur	650 mm	650 mm	650 mm	650 mm
Hauteur	750 / 900 mm	750 / 900 mm	750 / 900 mm	750 / 900 mm
Puissance électrique globale	8 / 9,5 kW	11 / 13 kW	16 / 19 kW	2 x 8 / 2 x 9,5 kW
Protection par fusible	3 x 16A	3 x 16A / 3 x 20A	3 x 25A / 3 x 32A	2 x (3 x 16)A
Tension	400V 3 50/60 Hz	400V 3 50/60 Hz	400V 3 50/60 Hz	400V 3 50/60 Hz
Plage de régulation de température	50 - 190 °C	50 - 190 °C	50 - 190 °C	50 - 190 °C
Taille du bac	160x428x338 mm	260x428x338 mm	360x428x338 mm	2x160x428x338 mm
Plein complet d'huile de friture	7,5 - 9,0 litres	12,5 - 14,5 litres	17,0 - 20,5 litres	2 x 7,5 - 9,0 litres
Plein utile d'huile de friture	4,5 - 6,0 litres	7,5 - 9,8 litres	10,0 - 13,5 litres	2 x 4,5 - 6,0 litres
Nombre d'éléments chauffants	1	1	2	1 par bac
Taille du panier	140x320x155 mm	220x320x155 mm	300x320x155 mm / 2 x 140x320x155 mm	2 x 140x320x155 mm
Capacité du panier	0,9 kg	1,5 kg	1x1,8 / 2 x 0,9 kg	2 x 0,9 kg
Performance horaire, produits refroidis	20 kg	30 kg	40 kg	40 kg
Performance horaire, produits congelés	17 kg	27 kg	34 kg	34 kg
Dégagement de chaleur sensible	0,72 / 0,86 kW	1,17 kW	1,44 / 1,71 kW	1,44 / 1,71 kW
Dégagement de chaleur latente	5,60 / 6,65 kW	9,10 kW	11,20 / 13,30 kW	11,20 / 13,3 kW
Dégagement de vapeur	8,25 / 9,79 kg/h	13,39 kg / h	16,48 / 19,57 kg/h	16,48 / 19,57 kg/h
Niveau de bruit de l'appareil	≤ 70 dB (A)	≤ 70 dB (A)	≤ 70 dB (A)	≤ 70 dB (A)
Degré de protection contre les eaux	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Sous réserve de modifications techniques !

15. Installation, raccordement

- Respecter les prescriptions locales relatives aux cuisines.
- Les installations doivent être effectuées selon les indications de montage du fabricant et conformément aux règles reconnues en matière de technique.
- Laisser le service client se charger du montage et de la livraison de l'appareil.


15.1 Transport

- Ne transporter l'appareil qu'à l'état vide.
 - Respecter le poids de l'appareil.
- ☞ Transporter l'appareil avec des auxiliaires de transport appropriés, tels que chariot élévateur p. ex.

15.2 Mise en place



Sécurité contre le basculement



Mise en place

- à l'horizontale et à l'abri de secousses,
- sous une hotte avec filtres de protection contre les flammes,
- pas contre des parois inflammables.

- **En cas de montage individuel des appareils :** Protéger l'appareil contre tout basculement, par ex. en le vissant contre la paroi ou les appareils se trouvant à proximité.
- Respecter un espace libre suffisant au-dessus de l'appareil ! Des étagères ne doivent pas se trouver au-dessus de l'appareil ou des dispositifs pivotants ne doivent pas être pivotés au-dessus de l'appareil !
- Veiller à disposer d'un espace libre suffisant pour assurer la commande ! Également de manière à ce que des personnes ne risquent pas d'être bousculées par inadvertance pendant que l'on s'affaire sur la friteuse. L'espace libre devant la friteuse devrait avoir une largeur être d'au moins un mètre !

- Ne pas disposer les appareils exploités avec de l'eau à côté des friteuses ! Respecter une distance minimum de 900 mm à proximité des friteuses ou installer un dispositif de protection contre les éclaboussures (tôle de protection) d'une hauteur minimum de 350 mm. Il ne doit pas non plus y avoir de robinets ou de flexibles de douche à proximité des friteuses !
 - Des roulettes ne doivent pas se trouver sur l'appareil. Les roulettes mises en place par l'usine sur la partie arrière de l'appareil ne doivent pas être modifiées. Les roulettes ne sont prévues que pour avancer ou reculer l'appareil.
 - Respecter les informations relatives à la sécurité au travail sur les friteuses fournies par les associations professionnelles ! Les quantités de remplissage sont additionnées lorsque plusieurs friteuses sont disposées les unes à côté des autres. Dans ce cas des mesures particulières de protection contre l'incendie sont requises !
- Retirer les films protecteurs de l'appareil. Supprimer les traces de colle avec de l'essence de lavage ou à nettoyer.

15.3 Branchement électrique



- Le branchement électrique ne doit être effectué que par un installateur électrique agréé
 - conformément aux directives VDE 0100 en vigueur
 - et aux règlements des entreprises d'approvisionnement en électricité compétentes.
- La ligne de réseau mobile doit être au moins effectuée selon H 07 RN-F.
- Un interrupteur principal électrique doit être placé en amont et facilement accessible. L'interrupteur doit couper l'appareil du réseau de manière efficace et sur tous les pôles. L'ouverture du contact doit s'élever au moins à 3 mm.
- Informer l'utilisateur et les opérateurs, de l'endroit où se trouve l'interrupteur principal électrique de l'installation pour l'appareil, afin que ce dernier puisse être mis hors circuit sans danger en cas de risques pour l'utilisateur (risques d'incendie p. ex.).
- Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons d'installer un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit (FI) > 10 mA.
- Observer les données figurant sur la plaque signalétique pour procéder au branchement électrique !
- Intégrer l'appareil au système de liaison équipotentielle. Son efficacité doit être vérifiée selon VDE 0190.
- Connecter la conduite de raccordement au réseau du côté de l'installation.

16. Entretien

- Faire inspecter et entretenir l'appareil régulièrement. Les travaux d'entretien sont : les contrôles de sécurité, de fonctionnement et d'étanchéité, par exemple.
- Le bon état des dispositifs de sécurité doit être vérifié au moins une fois par an par une personne compétente. Le résultat de ce contrôle doit être consigné dans une attestation et conservé jusqu'au prochain contrôle.
- Les travaux d'installation, de maintenance et de réparation ne doivent être effectués que par des spécialistes des installations électriques.
- Utiliser uniquement des accessoires et pièces de rechange d'origine !
- Nous recommandons de passer un contrat d'entretien avec le service après-vente.

17. Consignes relatives à l'élimination des déchets

- Avant de démonter l'appareil, le mettre hors tension et le protéger contre toute remise en service. Débrancher ensuite le câble secteur de la prise secteur et de l'appareil.
- Les appareils usés ne sont pas des déchets sans valeur! Grâce à une élimination conforme à l'environnement, il est possible de récupérer des matières premières précieuses.
- En cas d'élimination de l'appareil, respecter les directives légales en vigueur.
- Les appareils électriques industriels ne doivent pas être jetés dans les déchets communaux ou éliminés avec les déchets ménagers.



18. Déclaration de conformité CE

La présente déclaration ne se réfère qu'aux machines se trouvant dans l'état dans lequel elles ont été mises en circulation. La déclaration perd toute validité à partir du moment où elle a été modifiée ou transformée sans notre accord préalable.

Nous déclarons par la présente, que de par leur conception et leur construction, les machines ci-après désignées ainsi que les modèles que nous avons mis en circulation répondent aux exigences de la réglementation 2006/42/CE en vigueur, relative aux machines. Les machines satisfont en outre aux directives de la réglementation 2006/95/EG concernant les moyens d'exploitation électriques et 2004/108/EG relative à la compatibilité électromagnétique.

Types de machines

Friteuse FSP, Friteuse sur pieds et à encastrer

Normes EN harmonisées utilisées

EN 60335-2-37:2008-12
 EN 55014 -1:2007-06 -2:2002-08
 EN 61000-3-2:2006-10
 EN 61000-3-11:2001-04
 EN 62233:2008-08

Mandataire pour compilation de la documentation technique est

SERVATOR ServiceLine GmbH, Thomas Schmalz, Wilhelm-Frank-Straße 36, D-97980 Bad Mergentheim

876911 / 10.09 / 3.14

SALVIS AG
Nordstrasse 15
CH-4665 Oftringen
Tel. +41 (0)62 788 18 18
Fax. +41 (0)62 788 18 98
Internet: www.salvis.ch
E-Mail: info@salvis.ch

